



Save Energy Ripartitore GISUTO 100-R\RE

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

PREMI IL PULSANTE		MESSAGGIO	SIGNIFICATO	NOTE
		Niente	SPENTO	Indica che il display è spento, è attiva la modalità di basso consumo
	"88:88:88"	"88:88:88"	TEST DISPLAY	Serve a verificare visivamente che tutti i segmenti del display funzionino
	"E XXXX"	"E XXXX"	CONSUMO ESERCIZIO IN CORSO	Consumo dell'esercizio in corso
	"d GG.MM"	"d GG.MM"	DATA CORRENTE	Data corrente. Da utilizzare per il controllo lettura
	"A AAAA"	"A AAAA"	ANNO CORRENTE	Anno corrente. Da utilizzare per il controllo lettura
	"L XXX"	"L XXX"	CODICE CONTROLLO LETTURA	Codice di controllo lettura
	"F XXXX"	"F XXXX"	CONSUMI ESERCIZIO PASSATO	Consumo totale dell'esercizio passato
	"FLXXXX" o "FRXXXX"	"FLXXXX" o "FRXXXX"	ULTIMA SEGNALAZIONE	Riporta il codice di segnalazione
	"b GG.MM"	"b GG.MM"	DATA AZZERAMENTO CONTATORE	Visualizza il giorno e il mese in cui si azzerà il conteggio
	"UX.XX.XX"	"UX.XX.XX"	VERSIONE FW	Visualizza la versione del firmware installato
	"OPeRAt"	"OPeRAt"	STATO	Indica che lo stato di funzionamento attuale è "operativo"

ALTRE VISUALIZZAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA
RIPORTATE SONO STRETTAMENTE DEDICATE A PERSONALE
TECNICO QUALIFICATO