

Wartungsbeschreibung

Erlab – Captair Filterabzüge

- Überprüfung der Luftführung und Strömungsleistung
- Kontrolle der Aktivkohlefilter auf Sättigung, Zustand und korrekte Installation
- Funktionsprüfung der Sensorik zur Filterüberwachung
- Test der Sicherheits- und Alarmsysteme (optisch & akustisch)
- Kontrolle der Elektronik und Bedienelemente
- Prüfung der Dichtungen und Gehäuseelemente auf Unversehrtheit
- Überprüfung des Ventilators und der Luftansaugmodule
- Kontrolle der Luftgeschwindigkeiten gemäß Herstellervorgaben
- Sichtprüfung des Innenraums auf Beschädigungen oder chemische Rückstände
- Kontrolle der Beleuchtung und Innenausstattung
- Überprüfung der Dokumentations- und Überwachungseinheiten (je nach Modell)
- Erstellung eines vollständigen, nachvollziehbaren Wartungsprotokolls

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.
Gerätespezifische Abweichungen möglich.