

## ***Wartungsbeschreibung***

---

### **CertoClaven CV/EL & Multicontrol**

Lt. Herstellerrichtlinien

- Austausch Dichtung Abdampfhahn
- Austausch Dichtung Thermometer
- Austausch Dichtung Manometer
- Austausch Deckeldichtung
- Austausch Abdampfventil
- Überprüfung der elektrischen Steuerung (Multicontrol)
- Druckmessung bei Probelauf
- Temperaturmessung bei Probelauf
- Justage falls notwendig
- Erstellung eines Wartungsprotokolls mit Temperatur und Druckverlauf

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.  
Gerätespezifische Abweichungen möglich.