

AMPIRE®



DC2-PRO

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Šis produkts ir kamera, kas paredzēta ceļu satiksmes vai transportlīdzekļa tuvākās apkārtnes filmēšanai. Daudzās valstīs ir aizliegts skatīties video braukšanas laikā (piemēram, izmantojot lietotni) – tas ir noteikts likumos vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos. Vācijā transportlīdzekļa vadītājs, ir atbildīgs par to, lai viņa redzi un dzirdi netraucētu tehniskas ierīces. Lietošana tikai un vienīgi uz savu atbildību! Ampire Electronics GmbH & Co. KG neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies produkta neatbilstošas lietošanas rezultātā.
2. Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa, braukšanas režīma un vides atšķirību dēļ dažas produkta funkcijas var nedarboties pareizi. Strāvas padeves pārtraukums, lietošana ārpus normālās temperatūras un mitruma diapazona, sadursme, atmiņas kartes bojājumi un citi faktori var traucēt videoierakstu. Šādos gadījumos netiek garantēta pilnīga video saglabāšana. Ierakstītie braukšanas video ir tikai informatīvi.
3. Barošanas nodrošināšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas bloku ACC2. Citu piederumu izmantošana var bojāt videoreģistratoru. Pārdevējs/izplatītājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai datu zudumu, kas izraisīti neatbilstošu piederumu izmantošanas rezultātā.
4. Komplektā nav iekļauta atmiņas karte – tā jāiegādājas atsevišķi.
5. Lūdzu, izmantojiet tikai augstas kvalitātes atmiņas karti ar ietilpību no 32 līdz 128 GB un ar datu pārsūtīšanas ātrumu vismaz Class10.
6. Atmiņas kartes noklusējuma failu formāts var nesakrist ar ierīcē atbalstīto formātu. Pirms pirmās lietošanas, formatējiet karti ierīcē.
7. Nekādā gadījumā neatvienojiet atmiņas karti no kameras tās darbības laikā – tas var sabojāt karti. Izņemiet karti tikai tad, kad kamera ir izslēgta (bez strāvas).

8. Ilgstošas lietošanas rezultātā atmiņas kartes rakstīšanas ātrums var samazināties, ietekmējot video saglabāšanas kvalitāti. Šādā gadījumā lūdzu, laicīgi noformatējiet vai nomainiet karti.

9. Ja lietošanas vai uzglabāšanas laikā baterija deformējas, uzbriest vai sāk tecēt, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

10. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām, lai izvairītos no ierīces bojājumiem.

11. Ierīces tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus.

12. Lūdzu, turiet ierīci tālāk no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem – tie var sabojāt ierīci.

13. Neizmantojiet šo ierīci temperatūrā virs 60 °C vai zemāk par –10 °C.

14. Ilgstošas lietošanas laikā ierīces korpusa temperatūra var paaugstināties. Rīkojieties ar korpusa daļām uzmanīgi.

SD kartes ievietošana

Ievietojiet Micro SD karti ar kontaktu pusi uz leju kartes slotā, līdz dzirdat klikšķi — tas nozīmē, ka karte ir veiksmīgi ievietota.

Pogas funkcijas

Šai kamerai ir viena daudzfunkciju poga. Atkarībā no nospiešanas ilguma tiek ieslēgtas dažādas ierīces funkcijas.

Multifunkcijas poga	Darbība
Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ieslēgt / izslēgt ierīci
Īsi nospiediet vienu reizi	Ārkārtas video ieraksts
Nospiediet 3 reizes	WiFi ieslēgšana / izslēgšana
Nospiediet 5 reizes	Atmiņas kartes formatēšana
Nospiediet 7 reizes	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Priekšējās kameras pogā ir iebūvēts LED indikators, kas norāda šādas darbības

LED krāsa	Funkcija
Zaļa (ieslēgta)	Video skatīšana lietotnē
Sarkana (ieslēgta)	Ieraksts apstājies, SD karte nav ievietota vai bojāta
Zila (ieslēgta)	Objekts kustībā - kustības noteikšanas režīmā vai intervālas fotografēšanas režīmā
Mirgo	Darbību izpilde, piemēram, atmiņas kartes formatēšana vai programmaparatūras atjauninājums

Svarīga informācija

- Stāvēšanas režīms (aktivizējas ar G-sensoru) un kustības noteikšana darbojas tikai savienojumā ar ACC2 un aktivizāciju lietotnē (APP).
- Ārkārtas ieraksti un ieraksti, kas aktivizēti ar G-sensoru, tiek saglabāti notikumu mapē ieraksta beigās.

Lietotnes lejupielāde un uzstādīšana

Šis produkts jāizmanto kopā ar lietotni.

Android tālruniem lūdzu meklējiet **Ampire DC2** Google Play veikalā, lejupielādējiet un instalējiet to.
iOS versijai lūdzu meklējiet **Ampire DC2** Apple App veikalā un instalējiet.

DC2 WiFi hotspot (piekļuves punkts):

Wifi nosaukums: DC2-PRO_XXXX
Parole: 12345678

Lai mainītu videoreģistratora iestatījumus, vispirms jāizveido Wi-Fi savienojums starp mobilo tālruni/planšetdatoru un videoreģistratoru.

Funkcijas lietotnē

Mikrofons (Microphone)

Šeit tiek ieslēgta vai izslēgta skaņas ierakstīšana video filmēšanas režīmā.

Stāvvietas uzraudzība (Parking Surveillance)

Ieslēdz vai izslēdz stāvvietas režīmu, ko aktivizē ar G-sensoru. Ieraksts tiek saglabāts parastajā mapē pirmajās 5 minūtēs pēc aizdedzes izslēgšanas. Ja aizdedze ir izslēgta vairāk nekā 5 minūtes, ieraksts tiek saglabāts mapē „Stāvvietas uzraudzība”.

Intervāla fotografēšana (Time Lapse Recording)

Šī funkcija saspiež 30 minūšu ierakstu līdz 1 minūtes garam video. Ja intervālas fotografēšanas režīms ir aktīvs, kustības noteikšana tiek atslēgta. Funkcija tiek aktivizēta ar izslēgtu aizdedzi. Failus var atrast mapē “Lapse Files”.

Aizmugurējās kameras spoguļattēls (Reversing camera mirroring)

Ja redzat nepareizu vai spoguļattēlu aizmugurējās kameras attēlā, to var mainīt lietotnē, ļaujot citādi uzstādīt kameru aizmugurē.

Video režīms (Video Mode)

Maina ieraksta izšķirtspēju (2K - 4K), tādējādi mainot vai optimizējot SD kartes atmiņas apjomu.

Valodas iestatījumi (Language Settings)

Šeit var izvēlēties vēlamu valodu.

Nepārtrauktais ieraksts (Loop Recording)

Ar šo iestatījumu var mainīt video ieraksta ilgumu (1 min vai 3 min).
Uzmanību: Ampire videoreģistrators nesaglabā viengabala video, jo faila izmērs būtu pārāk liels.

Skaļums (Volume)

Ar četriem punktiem varat regulēt balss atskaņošanas skaļumu. Ja ir ieslēgts, videoreģistrators komentē katru darbību (piemēram, „sākts ārkārtas ieraksts”).

Kustības noteikšana (Motion Detection)

Ar 4 izvēles iespējām var iestatīt kustības detektora jutīgumu. Kustības noteikšanas ieraksti tiek saglabāti mapē „Notikumi”.

G-sensora jutīguma iestatīšana (G-Sensor Sensitivity Setting)

G-sensora jutība lietotnē ir iestatāma trīs līmeņos (zema, vidēja, augsta). Pie zemā līmeņa, salīdzinot ar augsto, ir nepieciešama daudz spēcīgāks trieciens, piemēram, strauja bremzēšana, lai ieraksts tiktu saglabāts.

Laika iestatījums (Time Setting)

Ļauj koriģēt vai mainīt attēlotu laiku.

Rūpnīcas iestatījumi (Factory Setting)

Videoreģistrators tiek atiestatīts uz ražotāja iestatījumiem.

SD kartes formatēšana (Format SD Card)

Ievietotā SD karte tiks formatēta un visi faili tiks dzēsti.

Palīdzība (Help)

Šeit ir atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par videoreģistratoru.

Par DVR (About DVR)

Rāda videoreģistratora programmatūras versiju.

Atjauninājumi (Updates)

Šeit var veikt atjaunināšanu.

Piezīme: atjauninājums nav vienmēr pieejams.