



Korte Handleiding Inductiekookplaat





A. Display

1. Het display blijft op '– H –' staan zolang de oppervlaktetemperatuur van de verwarmingszone hoger is dan 60 °C.
2. Als de temperatuur onder de 60 °C komt, verschijnt '– L –' op het display.
3. De enige manier om de symbolen '– H –' en '– L –' te verbergen op het display, is door de stekker van de inductiekookplaat uit het stopcontact te trekken. 
4. Als u de pan van de inductiekookplaat haalt wanneer deze in gebruik is, verschijnt 'EO' op het display en klinkt elke 2 seconden een pieptoon. Na ongeveer 60 seconden stopt de pieptoon en wordt de ventilator uitgeschakeld.

B. Inschakelen (standby-modus)

1. Steek de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact.
2. Er klinkt een pieper en op het display verschijnt '– L –' of '– H –', afhankelijk van de temperatuur.
3. Plaats een pan op de brander in het midden van de verwarmingszone. Nooit op het bedieningspaneel of op de rand.
4. Druk op de aan/uitknop [6]  om de kookplaat aan te zetten.
5. Alle aanduidingen op het bedieningspaneel [20] lichten 1 seconde lang op.
6. Het beeldscherm [11] toont -L- en kookplaat bevindt zich in de standby-modus

C. Programmeermodus inschakelen


1. Houd [6]  2 seconden lang ingedrukt en  licht op
2. Het beeldscherm [11] toont ON. Er klinkt een geluidssignaal.
3. Het product bevindt zich nu in de programmeermodus.
4. Kies een kookmodus. **Normaliter M [5] Basisfunctie**

Modus	Basisinstelling	Temp. ¹	Vermogen ¹	Timer ²	Vertraging ³	Opmerking
M [5] Basisfunctie	2 h: of 2 h:	1000 W 120 °C	Ja	Ja	Ja	Nee
						Tussen °C [19] en W [3] omschakelen: M [5] indrukken.

D. Vermogensniveau en temperatuurinstelling

1. Wijzig de volgende waarden:
 - a. Vermogensniveau (in stappen van 200 W)
 - b. Temperatuur (in stappen van 20° C)
2. Druk op + [4] of – [18].

E. Uitschakelen

1. Druk hiertoe op de Aan/uit-toets: 
2. Er klinkt een pieptoon en op het display verschijnt '– L –' of '– H –', afhankelijk van de temperatuur. De voedingsled gaat uit
3. **Opgelet:** Na circa 2 uur continu gebruik schakelt het apparaat automatisch uit (ook als u instellingen/weergavepictogrammen wijzigt) en hoort u een pieptoon.

