

Durchzuführende Arbeiten gemäß Wartungsplan nach Herstellervorgabe Power-Module	Jahr nach der Inbetriebnahme											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belüftung auf Funktionstüchtigkeit prüfen und reinigen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gehäuselüfter erneuern			●			●			●			●
Sicherungen F100, F101 & F102 des Power Distribution Boards erneuern			●			●			●			●
Sicherungen F701 & F705 des Power DC-Link Boards erneuern			●			●			●			●
Batterie des Control-Boards erneuern						●						●

Durchzuführende Arbeiten gemäß Wartungsplan nach Herstellervorgabe Schrank inkl. Sync-Modul	Jahr nach der Inbetriebnahme											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belüftung auf Funktionstüchtigkeit prüfen und reinigen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eintrittsfiltermatten erneuern		●		●		●		●		●		●
Dachlüfter erneuern			●			●			●			●
Internen Lüfter erneuern (nur bei FN35xx)			●			●			●			●
Hauptsicherungen der Power-Module erneuern			●			●			●			●
Sicherungen F5, F6 und F7 der 24V DC Versorgung erneuern (nur bei FN35xx)			●			●			●			●
Batterie des Control-Boards des Sync-Moduls erneuern						●						●