

Kanalsøgning på LG TV

Du kan lave en kanalsøgning på dit LG TV ved at følge disse trin:

- Tryk på **menu-knappen** på fjernbetjeningen
- Vælg "**Kanaler**" og derefter "**Kanalindstilling**".
- Vælg "**Autoindstilling**" og tryk på **OK**.
- Indstil følgende:
 - Type:** Hurtig søgning
 - Frekvens:** 346 MHz
 - Netværks-ID:** 0000
- Sæt flueben ved "**Kun digital søgning**" og tryk **Næste**.
- Vent på, at TV'et indlæser kanalerne, og afslut ved at trykke på **Færdig**