

8.2 Informationer i displayet

Infokoderne er markeret i nedenstående figur.



Infokoderne tæller 7 separate symboler (5 for flowIQ® 4200). Hver af disse koder indikerer en speciel betingelse i måleren.

Figur 5

Det store display viser den samlede forbrugte vandmængde, flowhastighed samt symboler for hver infokode. En infokode angiver en særlig tilstand i måleren. Hvis infokoden er blevet aktiveret, vil det tilhørende symbol være 'tændt' i displayet. Hvis tilstanden ikke er aktiveret, er symbolet slukket.

Alle infokoder forsvinder, når betingelsen for aktiveringen ikke længere er opfyldt – dog undtagen 'manipulation'. Når først symbolet for denne funktion er aktiveret, vil det altid forblive aktivt.

Se betydning og visning i nedenstående tabel:

Tabel10

Infokode	Ikon/symbol	Betydning
Flow modsat flowretning		Der vises en 'retur'-pil, hvis der er omvendt (baglæns) flow
Lækage		Symbolet vises, hvis vandet ikke har været stillestående i måleren i de seneste 24 timer (i forhold til en forprogrammeret værdi). Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller løbende toilet
Brud		Symbolet vises, hvis vandflowet har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket er et tegn på et rør-brud
Tør		Symbolet vises, hvis måleren ikke er fyldt med vand
Manipulation		Symbolet vises ved forsøg på svindel. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål. *)
Batteri		Symbolet vises, når den forventede tilbageværende kapacitet er 6 måneder (eller når spændingen bliver lavere end et angivet spændingsniveau)
Radio OFF (blinker)		Symbolet vises, hvis måleren stadig er i transporttilstand, og den indbyggede radiosender er slukket. Senderen tænder igen automatisk, når vandet igen begynder at løbe gennem måleren
Radio OFF (forbliver tændt)		RADIO OFF-koden tænder og forbliver tændt. Radioen er slukket permanent. Kan genaktiveres via METERTOOL

*) Bemærk! På flowIQ® 4200, vises ikonet for manipulation under batteriskifte. Det er dog muligt at nulstille infokoden for manipulation. For yderligere oplysninger henvises til Discharged battery replacement guide – flowIQ® 4200

For yderligere information, se afsnit 11.7 Infokoder – generelt