

DETERGENTE VETRI CAMINI

CARATTERISTICHE

Detergente specifico per la pulizia dei vetri di stufe, caminetti e forni.

Toglie velocemente lo sporco resistente ai normali detersivi (fuliggine, resine, grasso, ecc...).

Se usato sui vetri di forni o girarrosti, si consiglia il risciacquo che non è invece necessario per stufe e camini.

Non rovina le guarnizioni.



MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire per qualche secondo (o per qualche minuto in caso di incrostazioni difficili da rimuovere). Asportare lo sporco con un panno o della carta assorbente.

Se necessario ripetere l'operazione. Si può usare anche su vetri caldi.

In caso di forti incrostazioni grattare delicatamente con della Paglietta Novecento 0000 (4 zeri, finissima) imbevuta di Detergente Vetri.



www.ceranovecento.com

+39 015 756721

 info@ceranovecento.com