

## Zip HydroTap 冷熱水檯底機安裝指引

1. 需要裝置雙線電源開關及有效水線.
2. 要有獨立水掣，來水壓最高 700 kpa (100 p.s.i)，如超過 700 kpa 則需加裝調壓掣調節至不低於 350 kpa (50 p.s.i).
3. 在未有來水供應前，不可接駁飲水機。而在接駁前需先放水直至來水清潔為止。如客戶堅持在未有來水前安裝，則需要負擔日後清洗飲水缸之費用。
4. 由於自來水可能含有雜質，泥沙沉澱物或鐵鏽，人客可考慮於飲水機前加裝濾水器，並在濾水器前安裝止回閥。
5. 此類型飲水機須安裝於室內，並要在空氣清新流通之環境下運作，故必要於四周留有空間。機背離牆最少 30mm。兩側最少留 50mm 距離。
6. 如安裝於廚櫃內，需要做散熱透氣口，進入冷風位，及排出機的熱風，以配合飲水機的配置。亦可選用原廠之抽氣扇以確保充足之空氣流通。
7. 機身應儘量放置於水機的龍頭正下方。
8. 不可將龍頭之接駁膠喉加長。標準長度不超過 1 米。所有膠喉須裁剪至合適長度並由龍頭直垂落至機身接駁管，不能摺曲；捲圈或有墮位，在接駁時膠喉應套入接駁管最少 25mm。
9. 啟動前，請先打開機門檢查過濾器是否安裝牢固。駁來水喉後檢查所有駁口無漏水後方可開啟電源。