

Fremgangsmåte for bytte av aktuator (å bytte aktuator er leilighetseiers ansvar og risiko. Det medfører fra- og tilkobling på et 230V system – stikkontaktbasert. Styret anbefaler og oppfordrer alle til å engasjere kvalifisert personell til dette arbeidet)

1. **VIKTIG:** Ta ut strømstøpselet til styringssentralen for gulvvarme (støpselet sitter i et strømuttak inne i vannfordelingsskapet)
2. Løsne og ta av dekselet på styringssentralen ved å skru ut 4 skruer, markert med røde sirkler på bilde 1
3. Løsne og frigjør strømledningene fra styringssentralen for den aktuatoren du skal bytte



Bilde 1: Styringssentral for gulvvarme

4. Løsne aktuatoren som vist på bilde 2*
5. Sett på den nye aktuatoren som vist på bilde 3
6. Koble ledningene på den nye aktuatoren til samme sted i styringsenheten som den du tok bort. Sjekk at ledningene sitter godt



Bilde 2: Demontering av aktuator

7. Fortsett evt. samme prosedyre med neste aktuator
8. Skru på dekselet til styringsenheten
9. Sett i strømkontakten igjen

(* NB: noen kan muligens ha andre type aktuatorer sittende i skapet enn den som er vist i bilde 2, som ikke har en knapp som kan trykkes for å løsne. Disse må muligens skrues av.



Bilde 3: Montering av aktuator

MERK – ETTER INSTALLASJON MÅ AKTUATOREN INNSTILLES. HVORDAN DETTE UTFØRES STÅR NORMALT BESKREVET I BRUKSANVISNINGEN TIL AKTUATOREN.