

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BOMBA SUMERGIBLE



H2blue[®]

Mueve tu vida



INTRODUCCIÓN

Para utilizar mejor esta serie de bombas sumergibles y protegerlas de riesgos, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas y conservarlas en un estado para futuras consultas.



CARACTERÍSTICAS

1. Estas bombas han sido equipadas con protectores térmicos para que los motores puedan cortar la energía automáticamente una vez que se calientan demasiado durante el funcionamiento.
2. Las carcasas y las partes que se conectan con el ambiente exterior han adoptado materiales contra ácidos y soluciones salinas y alcalinas.
3. Estas bombas son bombas anfibias.
4. Estas bombas tienen buena resistencia al agua, alta rigidez dieléctrica, son seguras y confiables.
5. Aplica en acuarios, estanques, con equipos de reciclaje de agua compatibles.
6. Estas bombas tienen un menor consumo eléctrico y una vida útil más larga debido a los motores especiales y al diseño científico.
7. Tienen asignadas varias formas de conexión para instalarse con diferentes tubos.



APLICACIONES

1. Se puede utilizar como cabezal de potencia en estanques, fuentes, canales, cataratas, etc.
2. Puede utilizarse en la circulación de agua de acuicultura o acuarios marinos.
3. Se puede utilizar para regar flores y limpiar el equipo.
4. Puede usarse para suministrar y descargar agua de mar o agua con ácidos y solución salina-álcali.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Cuando utilice la serie, primero elija la salida adecuada para que entre en contacto firmemente con las carcassas y luego no con el tubo. Tanto la salida como el tubo deben mezclarse mediante la abrazadera. Si utiliza la serie en un plano o en las paredes, equipe la serie con pies de goma. Después de fijar la serie, podrá utilizar la bomba.
2. Cuando utilice la serie en tierra, primero retire la cubierta negra frente a la carcasa del filtro, busque la salida/entrada y luego conéctelas con el tubo.

Mientras las bombas están funcionando, el tubo se contraerá. Es necesario que la longitud de la parte de conexión del tubo sea como máximo de 30 cm. Si configura el tubo blando como medio de transporte, elija uno que se ate con dificultad y se deforme.

Cuando utilice la bomba en tierra, preste atención si la conexión tiene fugas. Si hay algunas burbujas en el agua, eso indica que el sello no es bueno. Y esas burbujas acortarán la vida útil de las bombas. Antes de usar, usted debe colocar las bombas debajo del nivel de agua y asegurarse de que no quede algo de agua en las bombas, de lo contrario se dañarán durante el funcionamiento.



ADVERTENCIAS

1. Verifique de que el voltaje y la frecuencia que utiliza sean los mismos que los indicados en las paletas de nombres de las bombas.
2. Verifique de que la temperatura esté entre 0 °C Y 35 °C.
3. Mientras transporte las bombas, sostenga las asas.
4. Deberá conectar las bombas a tierra durante su uso.
5. Si las bombas se funcionan sin agua, se dañarán fácilmente.
6. No debe utilizarse en medios llenos de hierro.
7. Cuando utilice la serie en un estanque o arroyo, colóquela en una posición donde haya menos arena.

8. Si las bombas funcionan mal, desconéctala de la electricidad.
9. Limpie periódicamente el cojinete y la carcasa del filtro.
10. Mientras desmonta la serie, preste atención a la seguridad en el proceso de colocación de los impulsores porque los impulsores tienen el magnético.
11. No debe usarse en medios salinos-alcalinos.

MANTENIMIENTO

Si no utiliza las bombas durante mucho tiempo, será mejor que las deje funcionar durante un tiempo en agua limpia, luego limpie el interior de las bombas con agua limpia y séquelas antes de empacarlas.

Si la temperatura es inferior a 0 °C, deberá descargar el agua estancada inmediatamente para evitar que la máquina se congele y dañe.

PARÁMETRO TÉCNICO

COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	DIÁMETRO DE CONEXIÓN	
					MANGUERA	PVC
10766	SU-2520	55 W	2000 l/h	2,50 m	¾" / 1"	¾"
10839	SU-3530	85 W	3000 l/h	3,50 m	¾" / 1"	¾"
10865	SU-5055	150 W	5500 l/h	5,00 m	¾" / 1"	¾"

