



Sandstrøer

FSK-400

FSK-800

FSK-1000

FSK-1500

 Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	FSK-400GA
Kg.	265
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark 	

 Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	FSK-800GA
Kg.	350
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark 	

 Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	FSK-1000GA
Kg.	463
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark 	

 Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø. www.fransgard.dk	
Model	FSK-1500GA
Kg.	510
KW	
Serie nr.	
 Made in Denmark 	

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132, Fredbjerg
DK - 9640 Farsø
Telefon: +45 98 63 21 22
Fax: +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Tekniske data	1
Sikkerhedsinstrukser	2
Brugsvejledning	3
Bestilling af reservedele	3

Tekniske data FSK-400

Arbejdsbredde	120 cm.
Beholdervolumen	400 ltr.
Vægt.....	265 kg.

Tekniske data FSK-800

Arbejdsbredde	150 cm.
Beholdervolumen	800 ltr.
Vægt.....	350 kg.

Tekniske data FSK-1000

Arbejdsbredde	200 cm.
Beholdervolumen	1.000 ltr.
Vægt.....	463 kg.

TEKNISKE data FSK-1500

Arbejdsbredde	230 cm.
Beholdervolumen	1500 ltr.
Vægt.....	510 kg.



Sikkerhedsinstrukser:

Denne brugervejledning, med sikkerhedsinstrukser, skal læses igennem før maskinen tilsluttes traktoren.

Det er ejerens ansvar, at instruere eventuelle brugere og medhjælpere i brugen af sprederen.

Denne brugervejledning bør følge sprederen, og brugeren skal forstå hvordan sprederen virker og være i stand til at bruge den på en forsvarlig måde, så der ikke opstår fare for skade på personer eller udstyr.

Forholdsregler som brugeren bør kende:

- Maskinen må ikke anvendes før at operatøren ved, hvordan maskinen skal anvendes
- Undgå at bruge tøj der hænger løst, og at kropsdele kommer i kontakt med Rotor dele eller bevægelige dele på sprederen.
Brug altid stabilt fodtøj, så du ikke glider på underlaget.
- Ingen personer må opholde sig i nærheden af sprederen, når den er i drift.
- Kontroller, før opstart, at hydraulikslanger og koblinger er i orden.
- Udfør ikke arbejde på eller med sprederen, uden at der er tilstrækkeligt med arbejdslys.
- Kontroller jævnligt alle bevægelige dele for slitage, samt at alle afskærmninger er på plads og fastspændte
- Maskinen må aldrig serviceres før motoren på traktoren er standset (fjern nøgle).
- Ingen personer må opholde sig mellem maskinen og traktoren, når denne er monteret på traktoren. Sænk altid maskinen og sluk traktoren.
- Brug aldrig arme eller ben til at få sandet / saltet ned i sprederen,
- Forsikre dig selv om, hvordan du hurtigst får standset sprederen i en eventuel faresituation.
- Forlad ikke traktoren, når den er i gang uden, at denne er under kyndig opsyn
- Brug kun originale reservedele, foretag ingen konstruktive ændringer på maskinen
- For at bevare fuld kontrol over traktoren under alle forhold, bør mindst 20 % af traktorens totale vægt ligge på forakslen.
- Lad aldrig børn opholde sig i nærheden af maskinen, når den er i drift.

Brugervejledning

Sandsprederen leveres klar til brug med forskellige ophæng.

Hvis Deres hydraulikaggregat ikke har flow-regulering, kan der som ekstra udstyr leveres mængderegulering. Denne virker således man kan regulere omdrejningshastigheden på spredebommen trinløst, fra 0 omdrejninger pr. minut og op til det antal omdrejninger som er tilstrækkeligt for at få en passende strøbmængde.

FSK-400 / 800 / 1000 / 1500

Strøbmængden justeres også ved hjælp af stenudløser, og ved at øge eller reducere oliestrømmen til motor via flowkontrol.

Denne virker så den kan regulere omdrejningshastigheden på spredebommen trinløst, fra 0 omdrejninger pr. minut, og op til det antal omdrejninger som er tilstrækkeligt for at få en passende strøbmængde.

Sandsprederen monteres på traktoren, så den står nogenlunde vandret. Skal maskinen bruges som selvlæssende, skal den monteres således at bagsiden kan ligge vandret.

Støttebenene flyttes op i øverste holder, inden arbejdet påbegyndes. Når sprederen sættes bort trækkes støttebenene ud i parkeringsstilling. Vær opmærksom på at sprederen står på et stabilt og vandret underlag, så den ikke kan vælte.

Sprederen rengøres og evt. påføres et tyndt lag rustbeskyttende olie, efter brug, specielt er dette ved anvendelse af salt, **vigtigt**, for at undgå rustskader.

Alle lejere bør i løbet af vinteren smøres efter behov. Kæden og andre bevægelige dele skal ligeledes rengøres og smøres efter behov.

- Nye instruktionsbøger kan rekvireres ved at ringe til forhandleren eller til Fransgård Maskinfabrik A/S på tlf. nr. 96 63 21 22.

Ønskes der yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Fransgård Maskinfabrik A/S.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Reservedelsordren skal indeholde følgende oplysninger: Maskintype.

Reservedelsnummer, beskrivelse, evt. dimension og antallet af ønskede dele.

EU-deklaration om överensstämmelse

18. september 2019

Tillverkare

Namn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adress: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Telefon: +45 98632122

som själv monterar den tekniska dokumentationen
förklarar härmed att

Produkt

Produktnummer: FSK-400GA
Namn: FSK-400GA Strømaskine
Typ: FSK-400GA
Serienummer:
Firmanamn: Närlant Import A/B

i överensstämmelse med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner

Titel: Udviklingschef
Namn: Ivan Kristensen
Firmanamn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Bjørn V. Kristensen

Datum

Namnteckning

EU-deklaration om överensstämmelse

22. januar 2019

Tillverkare

Namn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adress: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Telefon: +45 98632122

som själv monterar den tekniska dokumentationen

förklarar härmed att

Produkt

Produktnummer: FSK-1000GA
Namn: FSK-1000GA Strømaskine
Typ: FSK-1000GA
Serienummer:
Firmanamn: Nærlant Import A/B

i överensstämmelse med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner

Titel: Udviklingschef
Namn: Ivan Kristensen
Firmanamn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Bjørn V. Kristensen

Datum

Namnteckning

EU-deklaration om överensstämmelse

11. november 2019

Tillverkare

Namn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adress: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Telefon: +45 98632122

som själv monterar den tekniska dokumentationen

förklarar härmed att

Produkt

Produktnummer: FSK-1500GA
Namn: FSK-1500GA Strømaskine
Typ: FSK-1500GA
Serienummer:
Firmanamn: Närlant Import A/B

i överensstämmelse med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner

Titel: Udviklingschef
Namn: Ivan Kristensen
Firmanamn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Bjørn V. Kristensen

Datum

Namnteckning

