



GUIDA AL MONITORAGGIO DEI SISTEMI AZZURRO ZCS (ZSM-WIFI-USB e ZSM-WIFI-EXT)



Identificazione: MD-AL-GI-00 Rev. 4.0 del 02.11.20 - Applicazione:

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division Via Lungarno, 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515 innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it – www.zcsazzurro.com

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189 Azienda Certificata ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNS0 - IT-17778







Contenuti

1.	Prefazio	ne	3
2.	Scheda V	Wifi esterna (ZSM-WIFI-USB e ZSM-WIFI-EXT)	4
	2.1.	Installazione	4
	2.2.	Configurazione	5
	2.3.	Verifica	14
	2.4.	Troubleshooting	17







1. Prefazione Informazioni generali

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, dell'uso o della manutenzione. Il presente manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere rispettate durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo.

Ambito di applicazione

Il presente manuale descrive l'installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi legati ai dispositivi di monitoraggio ZCS

Conservare il presente manuale in modo che sia accessibile in qualsiasi momento.

Il presente manuale riporta le istruzioni per l'installazione e l'uso dei seguenti modelli di dispostivi di monitoraggio.

Codice dispositivo ZCS	Codice dispositivo	Descrizione prodotto	
(importatore)	Solarman (fabbricante)		
ZSM-WIFI-KIT	LSW-1	Scheda di monitoraggio wifi, installazione interna	
ZSM-WIFI-USB	LSW-3	Scheda di monitoraggio wifi, installazione esterna e	
		connessione su porta USB	
ZSM-WIFI-EXT	LSW-3	Scheda di monitoraggio wifi, installazione esterna e	
		connessione su porta 232	
ZSM-WIFI-USB	LSE-3	Scheda di monitoraggio ethernet, installazione esterna e	
		connessione su porta USB	
ZSM-WIFI-EXT	LSE-3	Scheda di monitoraggio ethernet, installazione esterna e	
		connessione su porta 232	
ZSM-WIFI-USB	LSG-3	Scheda di monitoraggio 4G, installazione esterna e	
		connessione su porta USB	
ZSM-WIFI-EXT	LSG-3	Scheda di monitoraggio 4G, installazione esterna e	
		connessione su porta 232	

I dispositivi di monitoraggio riportati nella tabella precedente possono essere impiegati esclusivamente in abbinamento ad inverter Azzurro ZCS per la trasmissione ed il monitoraggio da remoto dei dati principali di funzionamento dell'impianto.

Nello specifico, la seguente tabella riporta la compatibilità tra inverter e dispositivi di monitoraggio.

Codice dispositivo ZCS	Modello inverter
ZSM-WIFI-KIT	Azzurro 1PH 1100-3000 TL-V1
	Azzurro 1PH 3000-6000TLM-V1
ZSM-WIFI-USB	Azzurro 1PH 3000-6000TLM-V3
	Azzurro 3PH 3.3-12KTL-V3
	Azzurro 3PH 15000-24000TL-V3
ZSM-ETH-USB	Azzurro 3PH 25-50KTL-V3
	Azzurro 3PH 60-80KTL-V3
	Azzurro 3PH 80-110KTL-LV
ZSM-4G-USB	Azzurro 3PH 100-136KTL-HV
	Azzurro HYD 1PH 3000-6000 ZSS HP
	Azzurro HYD 3PH 5000-20000 ZSS





ZSM-WIFI-EXT	Azzurro 1PH 1100-3000 TL-V3
	Azzurro 1PH 3000-6000 TLM-V2
ZSM-ETH-EXT	Azzurro 3PH 20000-33000TL-V2
	Azzurro 3PH 50000-60000TL-V1
ZSM-4G-EXT	Azzurro 3000SP
	Azzurro HYD 1PH 3000-6000 ZSS

2. Scheda Wifi esterna (ZSM-WIFI-USB e ZSM-WIFI-EXT)

2.1. Installazione

A differenza della scheda wifi interna, per il modello esterno l'installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con essa. La procedura risulta tuttavia più rapida e snella, non prevedendo l'apertura del coperchio frontale dell'inverter.

<u>Per poter monitorare l'inverter è necessario impostare direttamente dal display l'indirizzo di comunicazione RS485 a 01.</u>

Strumenti necessari per l'installazione:

- Cacciavite a croce
- Scheda wifi esterna
- 1) Spegnere l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.
- 2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi sul lato inferiore dell'inverter svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come mostrato in figura.

a)

(b)







Figura 21 - Alloggiamento della scheda wifi esterna

3) Inserire la scheda wifi nell'apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti.



Figura 22 - Inserimento e fissaggio della scheda wifi esterna

4) Avviare regolarmente l'inverter seguendo l'apposita procedura presente sul manuale.

2.2. Configurazione

La configurazione della scheda wifi, richiede la presenza di una rete wifi in prossimità dell'inverter al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell'inverter al modem wifi.

Strumenti necessari per la configurazione:

• Smartphone, PC o tablet





Portarsi davanti all'inverter e verificare, facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone, PC o tablet, che il segnale della rete wifi di casa arrivi fino al luogo dove è installato l'inverter.

Se il segnale della rete wifi è presente nel punto in cui è installato l'inverter, sarà possibile iniziare la procedura di configurazione.

Nel caso in cui il segnale wi fi non arrivasse all'inverter si rende necessario prevedere un sistema che amplifichi il segnale e lo porti sul luogo di installazione.

1) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili dal dispositivo.



Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l'accesso automatico.



Figura 24 - Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete





2) Collegarsi alla rete wifi generata dalla scheda wifi dell'inverter (del tipo AP_******, dove ******* indica il seriale della scheda wifi riportato sull'etichetta del dispositivo), operante come un Access Point.

Cimpostazioni Wi-Fi		< Wi-Fi	Wi-Fi Direct
Wi-Fi		Attivato	0
AP_517331787 Rete non protetta	∻ (j)		
POPO UNU DETE		Rete corrente	
SCEGLI UNA RETE.		AP_170191728	2 🕜 🏚
AndroidHotspot3829	∎ ∻ ()	Connesso senza inte	iner.
WLAN	ê ╤ (j)	Reti disponibili	
ZcsHotSpot	÷ ()	ScsWiFi	ution disations
ZcsWiFi	• ≈ ①	Nuclear in the second second	anna crantorata
Altro		WLAN	

Figura 25 - Connessione all'Access Point della scheda wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra)

3) Nel caso si stia utilizzando una scheda wifi di seconda generazione, viene richiesta una password per la connessione alla rete wifi dell'inverter. È necessario utilizzare la password presente sulla scatola o sulla scheda wifi.



Figura 26 - Password scheda wifi esterna





Nota: Per garantire la connessione della scheda al PC o allo smartphone durante la procedura di configurazione, attivare la riconnessione automatica della rete AP_******.

Password	
Inserite la password	Ľ
Tipo di indirizzo MAC	
MAC casuale	
MAC casuale Riconnessione automatica	C

Nota: l'Access Point non è in grado di fornire l'accesso a Internet; confermare di mantenere la connessione wifi anche se internet non è disponibile

Interne	t non disponibile
Se ora rir Wi-Fi, lo s volta che	nanete connessi a questa rete smartphone resterà connesso ogi utilizzate questa rete in futuro.
Potete m Impostaz AVANZA Eccezion	nodificare questa opzione in zioni > Connessioni > Wi-Fi > TE > Passa a connessione dati > ii di rete.
	Mantieni conn. Wi-Fi
	Disconnetti

Figura 28 - Schermata che indica l'impossibilità di accedere ad internet

4) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli indirizzi posta in alto l'indirizzo 10.10.100.254. Nella maschera che appare digitare "admin" sia come Nome utente che come Password.





Accedi			
http://10.10.1 e una passwo sito non è priv	00.254 richlede ord. La connessio vata	un nome ute one a questo	ente
Nome utente			
admin			
Password			

Figura 29 – Schermata di accesso al web server per la configurazione della scheda wifi

5) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del logger, come numero seriale e versione firmware.

Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni dell'inverter.

È possibile modificare la lingua della pagina tramite l'apposito comando in alto a destra.





			Help
Status	- Inverter information		
Vizard	Inverter serial number	ZH1ES160J3E488	The device can be used as a
uick Set	Firmware version (main)	V210	mode) to facilitate users to
dvanced	Firmware version (slave)		configure the device, or it
lograde	Inverter model	ZH1ES160	wireless information
lostart	Rated power	W	terminal (STA mode) to
estart	Current power	W	via wireless router.
eset	Yield today	11.2 kWh	Status of remote server
	Total yield	9696.0 kWh	 Not connected:
	Alerts	F12F14	Connection to server failed
	Last updated	0	If under such status, please
	- Device information Device serial number	1701917282	 (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;
	Wirelass AD mode	Lawa_14_FFFF_1.0.00	(2) check if the router is
	Ceip	AD 1701017202	(3) check if a firewall is set
	ID address	10 10 100 254	on the router or not,
	IP address	00:40:62:54:04:07	Connected: Connection to
	Wireless CTA mode	50.00.03.54.08.07	server successful last time;
	Pointer SSID	AD SOLAD DODTAL M2M 20120615	+Unknown: No connection
	Signal Quality	0%	to server.Please check again in 5 minutes
	IP address	0000	ALC HINGSON
	MAC address	98 d8 63 54 0a 86	
	Remote server information Remote server A	Nat connected	
	A STATE OF A		

Figura 30 – Schermata di status

- 6) Cliccare sul tasto Wizard riportato nella colonna di sinistra.
- 7) Nella nuova schermata che compare, selezionare la rete wifi a cui si vuole collegare la scheda wifi, verificando che il segnale (RSSI) sia superiore almeno al 30%. Nel caso la rete non sia visibile, è possibile premere il tasto Refresh.

Nota: verificare che la potenza del segnale sia superiore al 30%, in caso contrario si rende necessario avvicinare il router o provvedere ad installare un ripetitore o un amplificatore di segnale.

Cliccare quindi sul tasto Next.





Please select your current wireless network:

SSID	1855ID	RSS	Channel
iPhone di Glacomo	EE 25 EF 6C 31 18	100	6
ZcaWiFi	FEECDA10.03.9	86	1
ZosHotSpot	FC-ECIDA(10)CE9	86	1
WLAN	E.EC.DA 10:C3:9	06	1
ZesHotSpot	FC/EC/DA/10/C8/A3	57	11
WLAN	EECDA1D CEAS	57	11
ZcaWiFi	FEECDA 1D CRA3	54	11
WLAN	E EC DA 10 CE BB	45	1
ZcaWiFi	FEECDA 10:08:88	37	1
ZowHotSpot	FC-ECIDA:1D:C8:88	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Network name (SSID) (Note: case sensitive)	iPhone di (Giacomo	
Encryption method	WPA2PSK	1.	
Encryption algorithm	AES		

Figura 31 - Schermata di selezione della rete wireless disponibile (1)

 8) Inserire la password della rete wifi (modem wifi), cliccando su Show Password per assicurarsi che questa sia corretta; la password non dovrebbe contenere caratteri speciali (&, #, %) e spazi.

Nota: Il sistema non è in grado durante questo passaggio di accertarsi che la password inserita sia effettivamente quella richiesta dal modem, pertanto si richiede di accertarsi che la password inserita sia corretta.

Verificare inoltre che la casella sottostante si trovi su Enable

Cliccare quindi sul tasto Next ed attendere alcuni secondi per la verifica.





Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes) Note: case sensitive)		Show Password			
Obtain an IP a automatically	ddress	Enabl	e ▼		
IP address					
Subnet mask					
Gateway addre	288				
DNS server ad	dress				
			Back	Next	
1	2	3	4		

Figura 32 - Schermata di inserimento della password della rete wireless (2)

9) Cliccare nuovamente il tasto Next senza spuntare alcuna opzione relativa alla sicurezza della scheda.

You can enhance your system security by choosing methods	the following
Hide AP	
Change the encryption mode for AP	
Change the user name and password for Web serve	er 👘



Figura 33 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (3)





10) Cliccare sul tasto OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.



Figura 34 - Schermata conclusiva di configurazione (4)

- 11) A questo punto se la configurazione della scheda sarà andata a buon fine, comparirà la schermata di fine configurazione e il telefono o il PC si dissocerà dalla rete wifi dell'inverter.
- 12) Chiudere manualmente la pagina web con il tasto chiudi sul PC o rimuoverla dal background del telefono.

Setting complete! Please close this page manually!

> Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Vec 1.0.24

Figura 35 - Schermata di avvenuta configurazione





2.3. Verifica

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione della scheda e verificare, tornando nella schermata di selezione delle reti wifi, che la rete AP_****** non sia più presente. L'assenza della rete wifi nella lista confermerà l'avvenuta configurazione della scheda wifi.

Impostazioni Wi-Fi		12:44 🖼	42 T # 8
		< w	i-Fi Wi-Fi Direct
Wi-Fi		-	
CEGULINA DETE		Attivat	10 O
GENELOWIN HELE			
AndroidHotspot3829	ê 🗢 🕕	Reti ding	panibili
WLAN	₽ 🗢 🕕	((;0	ZcsWiFi Riconnessione automatica disattivata
ZcsHotSpot	₹ (j)		
ZcsWiFi	. ? ()	(10	WLAN
Altro		()	ZesHotSoot

Figura 36 - Ricerca delle rete wifi su Smartphone (iOs e Android); l'Access Point della scheda wifi non è più visibile

Nel caso la rete wifi risulti ancora presente nella lista delle wifi, collegarsi nuovamente ad essa ed accedere alla pagina status. Qui verificare le seguenti informazioni:

- a. Verificare Wireless STA mode
 - i. Router SSID > Nome del router
 - ii. Signal Quality > diverso da 0%
 - iii. IP address > diverso da 0.0.0.0
- b. Verificare Remote server information
 - i. Remote server A > Connected







Wire	eless STA mode	Enable
	Router SSID	iPhone di Giacomo
	Signal Quality	0%
	IP address	0.0.0.0
	MAC address	98:d8:63:54:0a:86

Remote server A

Not connected

Figura 37 - Schermata di status

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Stato iniziale:

NET (Led a sinistra): spento COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 38 – Stato iniziale dei led

2) Stato finale:

NET (Led a sinistra): acceso fisso COM (Led centrale): acceso fisso READY (Led a destra): acceso lampeggiante







Figura 39 - Stato finale dei led

Nel caso non si accenda il led NET o nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora "Not Connected", la configurazione non è andata a buon fine a causa ad esempio dell'inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione.

Si rende necessario resettare la scheda:

- Premere per 10 secondi il tasto reset e rilasciare
- Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e READY lampeggerà velocemente
- La scheda sarà ora tornata allo stato iniziale. A questo punto è possibile ripetere nuovamente la procedura di configurazione.

Il reset della scheda può essere effettuato solo quando l'inverter è acceso.



Figura 40 - Tasto di reset sulla scheda wifi





2.4. Troubleshooting

Stato dei led presenti sulla scheda

1) Comunicazione irregolare con l'inverter

- NET (Led a sinistra): acceso fisso
- COM (Led centrale): spento
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante



Figura 41 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e wifi

- Verificare l'indirizzo Modbus impostato sull'inverter:

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00).

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01.

- Verificare che la scheda wifi sia correttamente e saldamente connessa all'inverter, avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione.
- Verificare che sul display dell'inverter sia presente il simbolo wifi in alto a destra (fisso o lampeggiante).



Figura 42 - Icone presenti sul display degli inverter monofase LITE (sinistra) e trifase o ibridi (destra)





- Eseguire il riavvio della scheda:
 - Premere per 5 secondi il tasto reset e rilasciare
 - Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e lampeggeranno velocemente
 - La scheda si sarà adesso riavviata senza aver perso la configurazione con il router

2) Comunicazione irregolare con il server remoto

- NET (Led a sinistra): spento
- COM (Led centrale): acceso
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante





Figura 43 - Stato di comunicazione irregolare tra wifi e server remoto

- Verificare di aver eseguito correttamente la procedura di configurazione ed aver utilizzato la corretta password di rete
- Facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone o PC, verificare che la potenza del segnale wifi sia adeguata (durante la configurazione viene richiesta una potenza minima del segnale RSSI del 30%) Eventualmente incrementarla tramite l'utilizzo di un estensore di rete o un router dedicato al monitoraggio dell'inverter
- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare attraverso un PC o uno smartphone che sia possibile accedere a internet
- Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l'invio dei dati
- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo

Nel caso al termine dei precedenti controlli e successiva configurazione, sia ancora presente l'indicazione Remote server A – Not Connected o il led NET risulti spento, potrebbe essere presente un problema di trasmissione a livello di rete domestica e nello specifico non stia avvenendo la corretta trasmissione di dati fra router e server. In questo caso si consiglia di eseguire le verifiche a livello di router in modo da avere la certezza che non ci siano blocchi sull'uscita dei pacchetti dati verso il nostro server.

Per accertarsi che il problema sia nel router di casa ed escludere problemi della scheda wifi è possibile effettuare la configurazione della scheda utilizzando come rete wifi di riferimento quella hotspot generata da uno smartphone in modalità modem.





• Utilizzare un cellulare Android come modem

- a) Verificare che la connessione 3G/LTE sia regolarmente attiva sullo smartphone. Accedere al menu Impostazioni del sistema operativo (icona dell'ingranaggio che si trova nella schermata con la lista di tutte le app installate sul telefono), selezionare la voce Altro dal menu Wireless e reti e assicurarsi che il Tipo di rete sia impostato su 3G/4G/5G.
- b) Restando nel menu Impostazioni > Wireless e reti > Altro di Android, selezionare la voce Tethering/hotspot portatile, spostando su ON il flag dell'opzione Hotspot Wi-Fi portatile; entro qualche secondo verrà creata la rete wireless. Per cambiare il nome della rete wireless (SSID) o la sua chiave di accesso, selezionare la voce Configura hotspot Wi-Fi.

Tethering USB 1059 new committe	0-	Configura hotspot Wi-Fi	
Hotspot Wi-Fi portatile Hotspot portatile AndroidAP attivo		H Nome rete AndroidAP	
Configura hotspot Wi-Fi Hotspot Wi-Fi AndroidAP WPA2 PSK portati	e	C Sicurezza WPA2 PSK *	
Tethering Bluetooth Connessione Internet del telefono non condivisa	())	Password La password deve essere formata da almeno 8 caratteri. Mostra password	
		ANNULLA SALVA	
0 Þ	0		

Figura 44 - Configurazione dello smartphone Android come router hotspot

• Utilizzare cellulare iPhone come modem

- a) Per condividere la connessione dell' iPhone, deve essere verificato che la rete 3G/LTE sia regolarmente attiva recandosi nel menu Impostazioni > Cellulare e assicurandosi che l'opzione Voce e dati sia impostata su 5G, 4G o 3G. Per accedere al menu delle impostazioni di iOS è necessario cliccare sull'icona grigia con l'ingranaggio presente nella home del telefono.
- b) Accedere al menu Impostazioni > Hotspot personale e spostare su ON il flag relativo all'opzione Hotspot personale. Adesso la funzione hotspot è abilitata. Per cambiare la password della rete Wi-Fi, selezionare la voce Password Wi-Fi dal menu dell'Hotspot personale.





••••• 🗢	09:41	-	••••• 🗢	09:41	-
< Impostazioni	Cellulare		< Impostazioni I	Hotspot personale	
Dati cellulare		0	Hotspot person	ale	
Voce e dati	4	IG >	Ora individuabile. Altri utenti possono cercare la tua rete condivisa tramite Wi-Fi e Bluetooth antro il nome "iPhone di Andrea".		
Roaming dati	(D			
Disattiva i dati cellular Incluse e-mail, naviga	e per limitare tutti i dati al Wi- zione web e notifiche push.	45,	Password Wi-Fi	q4w5dyv6	ch6mu >
Rete dati cellulare	2	×	PER CONNU 1 Scegil "IP Wi-Fi del 2 Inseriad I	ETTERSI VIA WI-FI hone di Andrea" dalle Imp computer o di un altro dis a paesword quando richie	estazioni positive sto.
Hotspot personal	e Spen	to >	PER CONNU 1 Abbina IP 2 Su (Phdos mostrato 3 Connettil	ETTERSI VIA BLUETOOTH None al tuo computer. I, tocca Abbina o inserisci sul computer. I a iPhone dal computer.	# cedice
DURATA CHIAMATE	11 ore 50 m	in di	PER CONN	ETTERSI VIA USB	
Durata totale	11 ore, 56 m	inuti	Collega iPhone al tuo computer Scegli iPhone dall'elenco dei servizi di rete impostazioni.		
USO DATI CELLULARE					

Figura 45 - Configurazione dello smartphone iOs come router hotspot

A questo punto è necessario effettuata nuovamente la procedura di configurazione della scheda wifi utilizzando come dispositivo un PC o uno smartphone diverso da quello impiegato come modem.

Durante tale procedura, al momento in cui verrà richiesto di selezionare la rete wifi, si dovrà scegliere quella attivata dallo smartphone e successivamente introdurre la password ad essa abbinata (modificabile dalle impostazioni dell'hotspot personale). Se al termine della configurazione comparirà la scritta Connected accanto alla dicitura Remote server A, il problema dipenderà dal router domestico.

Si consiglia perciò di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di connettere alla scheda wifi; alcune marche di router possono presentare porte di comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l'assistenza clienti dell'azienda produttrice del router e chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete verso gli utenti esterni).