

Vejledning Lægning af gulve

Lægning af tegl- og natursten

Sten af tegl, granit, skifer, etc. skal lægges i min. 25 mm mørtel. Mørtlen lægges ud på det ru lag af cement- eller kalkbeton, som forinden er fejlet og støvsuget. Betonen skal ligeledes forvandes tilstrækkeligt, det vil sige opfugtet uden der står vand i lunkerne. Hvis gulvet skal lægges med teglsten, skal de gennemvædes før lægning ved at stå i vand ca. 15-20 minutter for at undgå tørring under lægningen. Stenene lægges i NHL3,5 mørtel 0-4 mm ved alm. gangtrafik eller NHL5 mørtel 0-4 mm på mere udsatte gulve som for eksempel restauranter eller hvor det kan udsættes for lettere køretøjer.

Begynd evt. arbejdet med at lægge en række sten ud langs en endevæg på det bare gulv, for at se hvordan de passer med den fugebredde man har valgt. Er man i tvivl om det færdige resultat kan man feje løst sand i fugerne så de fremstår som færdige. Når formatet er valgt, lægges mørtlen ud som beskrevet ovenover. Læg ledere ud langs sidevæggene med sten i den færdige højde og træk snore imellem for at styre højden på det mellemliggende gulv.

Lad stenene hvile i ca. 7 dage inden fugning.

Fugning af tegl- og naturstensgulve

Stenene forvandes og fuges med færdigblandet NHL3,5 eller NHL5 mørtel 0-1 mm, 0-2 mm eller 0-4 mm, alt efter den ønskede finish. Som tommelfingerregel bruges en mørtel med største sandkorn svarende til 1/3 af fugen bredde. Fugemørtlen skal være tilpas plastisk og ikke for våd. Derfor er det vigtigt at blande mørtlerne min. 20 minutter. Under fugningen bør mørtlen komprimeres let i fugen med fugeskeen. Kommer der mørtel ud på stenene, fjernes det blot med en hårdt opvredet svamp. Brug ikke syre til afrensning. Efter fugningen bør gulvet beskyttes med gangplader, som bliver lig-gende 2-3 uger hvis muligt.

Beskyttelse

Undgå at gå på gulvet de første 7-10 dage, afhængig af forholdene. Afdæk evt. med gangbrædder/plader tidligst 12 timer efter støbningen. Bibehold afdækningen i mindst 2-3 uger, eller længere hvis muligt.

→ Forbrug

Lægning af tegl- og natursten	Ca. 45 kg pr. m ² v/ 25mm lagtykkelse	Ca. 450 kg pr. 10 m ²
Fugning af tegl- og natursten	Afhænger af stenens størrelse og tykkelse	

