

90° fastkarm



- 1.** Fastkarmen samles.

- 2.** Vinkler strammes indtil de sidder korrekt og flugter.
De skal sidde tæt op af hinanden.



- 3.** Sæt beslaget på.
Stram skruerne.

