



PFLEGE- & REINIGUNGSHINWEISE

Bad, Wellness & hochwertige Oberflächen

Damit Ihr neues Bad lange schön bleibt.

Diese Übersicht bündelt die wichtigsten Pflege- und Reinigungshinweise für die von CREO häufig eingesetzten Materialien und Produkte. Sie ersetzt nicht die produktspezifische Anleitung des jeweiligen Herstellers.

Wichtig

Die Oberfläche entscheidet über die richtige Reinigung. Ein Reiniger, der für Keramik geeignet ist, kann eine farbige Armatur, eine Glasveredelung oder eine fugenlose Oberfläche beschädigen. Im Zweifel bitte zunächst die konkrete Produktanleitung prüfen oder CREO kontaktieren.

Stand: August 2026

Weitere Unterlagen: www.creo.de → Downloads

Das Wichtigste auf einen Blick

Mit wenigen einfachen Gewohnheiten lassen sich Kalk, Seifenreste und vorzeitiger Oberflächenverschleiß deutlich reduzieren.

- 1. Nach der Nutzung abspülen** – Wasser-, Seifen-, Shampoo- und Duschgelreste mit klarem Wasser entfernen.
- 2. Anschließend trocknen** – Armaturen und Glas mit einem weichen, geeigneten Tuch bzw. Abzieher trocknen. Das beugt Kalkablagerungen vor.
- 3. Mild statt aggressiv** – Für die laufende Reinigung möglichst neutrale oder ausdrücklich freigegebene Reiniger verwenden.
- 4. Reiniger auf das Tuch** – Sprühreiniger bei Armaturen nicht direkt auf das Produkt sprühen, sondern auf ein weiches Reinigungstuch geben.
- 5. Immer nachspülen** – Reiniger- und Pflegemittelreste nach der Reinigung vollständig mit klarem Wasser entfernen.
- 6. Nicht mischen** – Reinigungsmittel niemals miteinander mischen.
- 7. Keine Scheuerwirkung** – Keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder Reinigungsklingen verwenden, sofern der Hersteller dies nicht ausdrücklich für genau dieses Material freigibt.
- 8. Materialhinweis geht vor** – Säuren, Spiritus, Kalkreiniger, Mikrofasertücher oder spezielle Pads sind nur dort sinnvoll, wo die konkrete Oberfläche bzw. der Hersteller sie ausdrücklich zulässt.

Die sichere Standardwahl bei Unsicherheit

Klares Wasser, ein weiches Baumwoll- oder fusselfreies Tuch und ein milder, materialgeeigneter Reiniger. Erst danach – falls notwendig – auf ein stärkeres, ausdrücklich freigegebenes Mittel wechseln.

Empfohlene Pflegeroutine

Nach jeder Nutzung	Regelmäßig	Bei Kalk / stärkeren Verschmutzungen
Abspülen, Wasser abziehen, empfindliche Oberflächen trockenreiben, Bad gut lüften.	Milden, passenden Reiniger verwenden; Dosierung und Einwirkzeit beachten; anschließend klar nachspülen.	Nur materialgeeigneten Kalk-/Spezialreiniger verwenden. Nie länger einwirken lassen als vorgesehen. Erst an unauffälliger Stelle testen, wenn die Anleitung dies empfiehlt.

Armaturen, Glas & klassische Badoberflächen

Gerade bei hochwertigen oder farbigen Oberflächen ist eine sanfte Reinigung entscheidend. Die folgenden Angaben sind bewusst konservativ formuliert; produktspezifische Freigaben können davon abweichen.

Oberfläche	Geeignet / empfohlen	Bitte vermeiden
Chrom- und farbige Armaturen	Nach Benutzung mit weichem Tuch trocknen. Leichte Verschmutzungen mit neutraler Seife bzw. freigegebenem mildem Reiniger. Sprühreiniger immer auf das Tuch geben. Anschließend gründlich klar nachspülen.	Keine Salz-, Ameisen- oder Essigsäure, Chlorbleiche; phosphorsäurehaltige Reiniger nur bei ausdrücklicher Freigabe. Keine Kratzschwämme, Scheuermittel oder hohen Reibdruck. Bei farbigen FIMA-Oberflächen keine Mikrofasertücher.
Glas / Duschabtrennung	Direkt nach dem Duschen mit Handwischer abziehen und mit weichem, fussellosem Tuch trocknen. Für die Hauptreinigung milde, nicht scheuernde Glas- oder Spezialreiniger.	Keine Reinigungsklingen / Glashobel, keine abrasiven Reiniger. Bei Glasveredelungen keine konzentrierten Essig- oder Zitrusreiniger und keine Mikrofasertücher, sofern nicht ausdrücklich freigegeben.
Easy-to-clean Beschichtung	Regelmäßig Wasser abziehen; bei stärkeren Verschmutzungen milde, nicht scheuernde Reiniger bzw. den vorgesehenen Duschglasreiniger.	Aggressive oder abrasive Reiniger, weil sie die Beschichtung schädigen können.
Sanitärkeramik	Handelsübliche, geeignete Badreiniger; bei Spezialkeramik Herstellerbereich beachten. Metallabrieb mit geeignetem Spezialradierer/Wannen-Gummi entfernen.	Harte Schläge; ungeeignete stark aggressive Reiniger. Bei Sonderoberflächen keine pauschale Säureanwendung.
Stahl-Email	Säure- und sandfreie Reiniger bzw. Email-Spezialreiniger. Metallspuren mit geeignetem Wannen-Gummi entfernen.	Konzentrierte säurehaltige Reiniger – die Oberfläche kann stumpf werden.

Besonders wichtig bei Armaturen

Auch Rückstände von Shampoo, Duschgel oder Flüssigseife können Oberflächen angreifen. Deshalb nach der Nutzung nicht nur das Reinigungsmittel, sondern auch Körperpflegeprodukte mit klarem Wasser abspülen.

Wannen, Duschflächen & Mineralwerkstoffe

Oberfläche	Geeignet / empfohlen	Bitte vermeiden
Sanitäracryl	Vor der Reinigung lose, kratzende Partikel mit Wasser abspülen. Weiches, fusselfreies Tuch; milde flüssige Badreiniger bzw. Acryl-/Plexiglas-Spezialreiniger.	Lösemittel, Scheuermittel, aggressive Reiniger, konzentrierte Entkalker, starke Hitze und chemische Abflussreiniger.
Quaryl®	Seife, milde flüssige Badreiniger bzw. geeignete Spezialreiniger.	Lösemittelhaltige, scheuernde oder ätzende Reiniger; starke Hitze und spitze Gegenstände.
Mineralguss	Nach Nutzung mit Wasser abspülen und gut lüften. Für die gründlichere Reinigung weiches Baumwolltuch und neutralen Flüssigreiniger. Kalk nur mit materialgeeignetem, verdünntem Reiniger nach Herstellerangabe entfernen.	Spitze Gegenstände, hohe Temperaturen, lange Einwirkzeiten aggressiver Kalkreiniger; Haarfärbemittel können verfärben.
Mineralwerkstoff / Solid Surface	Tägliche Reinigung mit feuchtem Tuch und geeignetem Haushalts-/Spezialreiniger. Oberflächen lassen sich je nach Material teilweise fachgerecht nacharbeiten.	Keine pauschalen Schleif- oder Scheuermethoden ohne Materialfreigabe. Starke, aggressive Kalkentferner nicht lange einwirken lassen.
repaGrip® / rutschhemmende Veredelung	Milde Seife oder farbneutraler Sanitärreiniger, weiche Bürste, anschließend klar nachspülen.	Scheuermittel, kratzende Schwämme, Lösungsmittel, Alkohol, Säuren, mechanisches Reiben, Haarfärbemittel/Farbschaum und Nagellack.

HIDROBOX Scene® und Kromat®

Für diese Oberflächen gilt eine eigene Herstellerlogik: täglich nach Gebrauch abwischen und trocknen, zur Routine Neutralseife auf feuchtem Tuch oder nicht scheuerndem Schwamm verwenden und gut lüften. Kalkreiniger nur kurz nach Herstellerangabe anwenden und gründlich nachspülen.

- Scene®: Für eine intensive Reinigung können laut Hersteller creme-/gelartige Reiniger und ein dafür freigegebenes blaues Scotch-Brite-Pad eingesetzt werden. Dies ist eine produktspezifische Ausnahme.
- Kromat®: Keine scheuernden Reiniger verwenden.
- Für beide: aggressive Laugen, Aceton, Methanol, starke Säuren, Abbeizer und längeren Kontakt mit pigmentierten Kosmetika vermeiden.

Warum diese Unterscheidung wichtig ist

Ein „Scheuerschwamm“ kann bei einer Oberfläche ausdrücklich erlaubt und bei der nächsten schädlich sein. Deshalb sollten Intensivreinigung, Politur, Schleifen oder Reparatur niemals pauschal auf andere Materialien übertragen werden.

Fugenlose Oberflächen, Dekorplatten & Silikonfugen

Fugenlose Flächen sind pflegeleicht, aber nicht alle Systeme werden gleich gereinigt. Der konkrete Aufbau und die Versiegelung sind entscheidend.

Oberfläche	Geeignet / empfohlen	Bitte vermeiden
Volimea	Verschmutzung mit leicht befeuchtetem Baumwolltuch nur oberflächlich abnehmen.	Ölhaltige Produkte – sie können Fettflecken verursachen.
Futado	Nur neutrale Reiniger. Losen Schmutz saugen oder staubbindend wischen. Haftende Verschmutzung mit Flachmopp und vorgesehenem Wischpflegemittel entfernen; Flüssigkeit nicht stehen lassen.	Bleichmittel und Scheuerschwämme. Keine stehende Reinigungsflüssigkeit.
Kerakoll Design House	Nur neutrale Reiniger. In stark beanspruchten Gehbereichen kann je nach System ein vorgesehenes Wachs/Pflegeprodukt sinnvoll sein.	Aggressive oder nicht freigegebene Reiniger; Reparaturprodukte nur systemgerecht einsetzen.
Dekorplatten Perl-/Holz-/Steinstruktur	Nach dem Duschen kalt abbrausen, abziehen, Ränder trocknen. Wöchentlich geeigneten Sanitärreiniger auf das feuchte Reinigungstuch geben und anschließend nachspülen/trocknen.	Scheuerschwämme, Scheuerbürsten, Scheuermilch, Alkohole und Lösemittel wie Benzin, Aceton oder Verdünnung.

Silikonfugen

Silikonfugen regelmäßig auf Haltbarkeit und Zustand kontrollieren. Bleibt Wasser dauerhaft stehen oder lösen sich Fugenränder, sollte frühzeitig reagiert werden. Produktspezifische Pflegehinweise des eingesetzten Silikons beachten.

Hinweis zu Mikrofasertüchern

Für veredelte Armaturen, bestimmte Glasveredelungen, Türen und Pandomo-Flächen sind Mikrofasertücher in den vorliegenden Herstellerhinweisen ausdrücklich nicht vorgesehen bzw. untersagt. Futado und CILING nennen dagegen bestimmte Mikrofasertücher als geeignet. Im Zweifel ist ein weiches Baumwoll- oder fusselfreies Tuch die sicherere Standardwahl.

Whirlpool, Dampfbad, Soleanlage & Einbauleuchten

Whirlpool

- Nach dem Baden/Whirlen – besonders nach Badezusätzen – mit Wasser bzw. mildem Haushaltsspülmittel kurz ausspülen.
- Regelmäßig mit einem für Acryl geeigneten antistatischen Acryl-/Plexiglasreiniger reinigen.
- Düsen und Desinfektion ausschließlich nach der jeweiligen Bedienungsanleitung behandeln.
- Keine lösemittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger und keine chemischen Abflussreiniger verwenden.

Dampfbad

- Dampfbadtür nach der Nutzung offen stehen lassen, damit die Kabine austrocknen kann.
- Acryl- und Glasflächen vor der Reinigung von kratzenden Partikeln befreien und mit weichen, nicht kratzenden Tüchern reinigen.
- Keramiksitze / Keramikheizkörper nur mit geeigneten Reinigern im vorgesehenen pH-Bereich bzw. Keramik-Spezialreiniger behandeln.

Soleanlage

- Nach der Soleanwendung Dampfkabine und Bauteile mit Wasser abspülen und mit weichem Tuch abreiben.
- Keine scheuernden Schwämme und keine Hochdruckreiniger verwenden.

Einbauleuchten

- Warmes Wasser und weiches Baumwolltuch; bei Bedarf milde Seifenlauge oder Spülmittel.
- Keine scharfen Reiniger, Lösemittel oder Kalkreiniger verwenden.

Entkalkung technischer Komponenten

Für Dampfgeneratoren, Düsen, Armaturen-Innenbauteile oder andere technische Komponenten immer die jeweilige Bedienungsanleitung verwenden. Diese Bauteile können andere Anforderungen haben als die sichtbare Oberfläche.

Spann- und Lichtdecken – CILING

Für CILING-Decken gelten spezielle Herstellerhinweise. Diese sind nicht auf andere Badoberflächen übertragbar.

Oberfläche	Geeignet / empfohlen	Bitte vermeiden
Matt wird glänzend / glänzend wird matt	Spiritus nur punktuell: weiches Tuch leicht tränken, Stelle vorsichtig bearbeiten und trockenreiben. Zuerst an verdeckter Stelle testen.	Nicht großflächig auftragen.
Ruß, Fett, Küchenschmutz	Spiritus nach Herstelleranweisung auf kleinen Bereichen; nicht antrocknen lassen. Bei größeren Flächen je nach Deckenart weiches Bodentuch / vorgesehene Mikrofasertücher / CILING-Deckenwischer verwenden.	Reinigungsmittel nicht antrocknen lassen; Schmutzwulst beim Abziehen sofort entfernen.
Kalkablagerungen	Essigreiniger nur entsprechend CILING-Anweisung und zunächst an verdeckter Stelle testen; anschließend trockenreiben.	Keine Übertragung dieser Empfehlung auf Armaturen oder andere säureempfindliche Oberflächen.
Fingerabdrücke / schmierige Stellen	CIL-O-CLEAN sparsam auf das Spezialreinigungstuch geben; ggf. kurz einwirken lassen und streifenfrei nachreiben.	Nicht überdosieren; produktspezifische Anwendung beachten.

CILING ist eine Ausnahme

Während Spiritus oder Essig auf vielen veredelten Badoberflächen ungeeignet sein kann, werden diese Mittel von CILING für bestimmte Verschmutzungen ausdrücklich genannt. Deshalb stets die konkrete Oberflächenanleitung verwenden.

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Material verbaut ist

1	Produktunterlagen / Rechnung prüfen Hersteller, Serie und Oberflächenbezeichnung sind entscheidend.
2	CREO-Downloads nutzen Unter www.creo.de → Downloads finden Sie ergänzende Pflege- und Produktunterlagen.
3	Mit der mildesten Methode starten Klares Wasser, weiches Tuch, gegebenenfalls neutraler, freigegebener Reiniger.
4	Stärkere Mittel nur nach Freigabe Kalkreiniger, Säuren, Spiritus, Scheuermittel, Pads oder Reparatur-/Poliermittel nur verwenden, wenn die konkrete Oberfläche dies erlaubt.
5	Im Zweifel nachfragen Vor einer Intensivreinigung lieber kurz Rücksprache halten, statt eine hochwertige Oberfläche dauerhaft zu beschädigen.

Rechtlicher / technischer Hinweis

Diese Übersicht ist eine zusammengefasste Orientierung aus den vorliegenden CREO- und Herstellerunterlagen. Maßgeblich bleiben die zum konkreten Produkt gehörenden Montage-, Bedienungs-, Pflege- und Reinigungshinweise des jeweiligen Herstellers. Schäden, die nachweislich auf eine ungeeignete oder nicht freigegebene Reinigung bzw. Pflege zurückzuführen sind, können je nach Einzelfall nicht dem ursprünglichen Produkt- oder Leistungsmangel zugeordnet werden. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

CREO bleibt Ihr Ansprechpartner

Sie sind unsicher, welche Oberfläche bei Ihnen verbaut wurde oder welcher Reiniger geeignet ist? Senden Sie uns gern ein Foto bzw. die Produktbezeichnung. Wir helfen Ihnen bei der Zuordnung.

CREOrooms GmbH / CREOhouse GmbH

Frankfurter Chaussee 44 b · 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
www.creo.de · info@creorooms.de · +49 (0)33439 143377