

Material- & Pflegefibel

Die gängigsten Oberflächen im hochwertigen Bad auf einen Blick

So benutzen Sie die Fibel

Diese Fibel ist eine schnelle, allgemeine und nicht abschließende Orientierung für die gängigsten Materialien im hochwertigen Bad. Sie ersetzt keine produktspezifische Herstelleranleitung. Bitte prüfen Sie anhand Ihrer vorhandenen Unterlagen, welche Oberfläche bzw. welches Produkt tatsächlich eingebaut ist. Bei Sonderoberflächen, Beschichtungen oder abweichenden Angaben gilt immer die konkrete Pflege-, Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers.

Tipp: Wenn Sie die exakte Materialbezeichnung nicht kennen, prüfen Sie zunächst Rechnung, Bemusterung oder vorhandene Produktunterlagen. Bis zur eindeutigen Klärung nur klares Wasser und ein weiches Baumwoll-/fusselfreies Tuch verwenden und keine stärkeren Reiniger oder Reparaturmittel ausprobieren.

A | Armaturen & klassische Sanitärmaterialien

Oberfläche / Bauteil	Pflege & Reinigung	Bitte vermeiden / beachten
Chrom-Armatur	Nach Nutzung klar abspülen und weich trocknen. Milder, freigegebener Armaturenreiniger.	Keine aggressiven Säuren, Chlor, Scheuerpads. Sprühreiniger nicht direkt auf Armatur.
PVD / farbig / matt / gebürstet	Wasser + weiches Tuch; milde Seifenlösung. Kalk nur mit explizit freigegebenem Produkt.	Keine Universal-Kalkreiniger, Polierpasten oder abrasiven Tücher ohne Freigabe.
Edelstahl gebürstet	Neutralen, milden Reiniger verwenden; in Schliffrichtung reinigen und trockenreiben.	Keine chlorhaltigen, sauren oder abrasiven Mittel; nicht quer zur Bürstung scheuern.
Sanitärkeramik	Wasser, weiches Tuch, geeigneter Badreiniger. Spezialglasuren nach Herstellerangabe.	Scheuerpulver, Metallklingen, starke Abflussreiniger auf der Oberfläche.
Stahl-Email / Titan-Stahl	Warm abspülen, mild reinigen, trocknen. Sonderveredelung beachten.	Stark abrasive, stark saure/alkalische Reiniger; Sonderbeschichtungen ggf. keine Mikrofaser.
Sanitäracryl	Weiches Tuch, flüssiger nicht scheuernder Reiniger; Partikel vorher abspülen.	Aceton/Lösemittel, Scheuermittel, starke Entkalker, Hitze.
Quaryl®	Seife, milder Bad-/Spezialreiniger.	Lösemittel, Scheuermittel, ätzende Reiniger, starke Hitze.

B | Mineral-, Keramik- & Natursteinoberflächen

Oberfläche / Bauteil	Pflege & Reinigung	Bitte vermeiden / beachten
Mineralguss	Wasser, Baumwolltuch, neutraler Reiniger; Kalk nur nach Materialfreigabe.	Spitze Gegenstände, lange Einwirkung starker Kalkreiniger, Haarfärbemittel.
Corian® / massiver Solid Surface	Seifenwasser bzw. freigegebener Reiniger. Reparatur/Schleifen grundsätzlich möglich, aber materialgerecht.	Lange Einwirkung starker Chemikalien/Hitze; keine fremden Reparaturmethoden übertragen.
Cristalplant® / Design-Composite	Mildes Seifenwasser, weicher Schwamm/Tuch; Herstelleranleitung beachten.	Aggressive oder abrasive Produkte nur, wenn das konkrete System sie ausdrücklich erlaubt.
Flumood® / Colormood® / proprietäre Werkstoffe	Sanfte Routinepflege; Produktdatenblatt aufbewahren und beachten.	Keine Annahme, dass alle „Mineralwerkstoffe“ identisch gepflegt werden.
Feinsteinzeug / Keramikplatten	Wasser bzw. Neutral-/Feinsteinzeugreiniger, sauber nachspülen.	Aggressive Säure auf Fugen/Metall/Naturstein; kratzende Werkzeuge auf polierten Flächen.
Marmor / Kalkstein	Steingeeigneter pH-neutraler/mildalkalischer Reiniger; trocken halten.	Essig, Zitronensäure, säurehaltige WC-/Kalkreiniger - Ätzgefahr.
Granit / Quarzit / Naturstein	Steinspezifischen Reiniger verwenden; Imprägnierung nach System kontrollieren.	Universalreiniger/Spülmittel nicht pauschal verwenden; Säureempfindlichkeit steinabhängig.
Dekton® / Sinterstein	Wasser + neutrale Seife; andere Reiniger verdünnt und gut nachspülen.	Produkte mit Flusssäure; aggressive Mittel nicht unnötig einsetzen.

C | Glas, Spiegel & Badmöbel

Oberfläche / Bauteil	Pflege & Reinigung	Bitte vermeiden / beachten
Duschglas / ESG	Nach Nutzung abziehen und trockenreiben; milder Glas-/Spezialreiniger.	Glashobel, Klingen, abrasive Reiniger.
Easy-to-clean Glas	Regelmäßig Wasser abziehen; nur nicht abrasive, freigegebene Reiniger.	Aggressive oder scheuernde Mittel, die Beschichtung abtragen können.
Spiegel	Wenig Feuchtigkeit; weiches Tuch/Fensterleder; Kanten trocken.	Glasreiniger/chemische Dämpfe an Spiegelkanten, WC-/Rohrreiniger in unmittelbarer Nähe.
Lackierte Badmöbel	Weiches leicht feuchtes Tuch; ggf. mildes Flüssigreinigungsmittel; trockenreiben.	Scheuermittel, Chlor, Aceton, Lösemittel, stehendes Wasser.
Holz / Furnier	Nebelfeucht entlang der Struktur reinigen; Wasser sofort trocknen; gut lüften.	Staunässe, Scheuermittel, aggressive Chemikalien, hohe Hitze; ungeeignete Möbelpolituren.
Melamin / HPL	Weiches feuchtes Tuch; milder Reiniger; Kanten trocken halten.	Scheuern, lange Feuchteeinwirkung an Kanten, aggressive Lösemittel.
Duschdichtprofile / Magnetleisten	Reinigen, entkalken, trocknen; Funktion kontrollieren.	Bei Verhärtung/Verformung weiterverwenden - bei Funktionsverlust ersetzen.

D | Fugen, Technik & Sonderoberflächen

Oberfläche / Bauteil	Pflege & Reinigung	Bitte vermeiden / beachten
Silikonfugen	Nach Nutzung abspülen/trocknen, mild reinigen, regelmäßig auf Risse/Ablösung kontrollieren.	Aggressive Chemie, harte Bürsten. Bei Schäden nicht warten - fachgerecht erneuern lassen.
Zementäre Fugen	Mild reinigen, gut nachspülen, Beläge regelmäßig entfernen.	Starke Säuren und mechanisches Auswaschen.
Fugenlose Spachtel-/Mikrozementflächen	Neutraler, systemgeeigneter Reiniger; Flüssigkeit nicht stehen lassen.	Scheuermittel, Bleichmittel, Pads, Reparatur/Schleifen ohne Systemfreigabe.
Naturstein-Imprägnierung	Funktion beobachten; Nachimprägnierung nur mit kompatiblen System.	Beliebige Imprägnierer oder Wachse ohne Material-/Systemfreigabe.
Duschrinne / Ablauf	Haare/Schmutz mechanisch entfernen; Rost/Abdeckung materialgerecht reinigen.	Aggressive Rohrreiniger auf sichtbare Oberflächen; unsachgemäße Demontage.
Dusch-WC / Technik	Hersteller-Reiniger, Entkalker und Wartungszyklus verwenden.	Fremdchemie, ungeeignete Entkalker, Eingriffe in Technik.
Whirlpool / Dampfbad	Nachspülen, trocknen; Desinfektion/Entkalkung nach Bedienungsanleitung.	Eigenmächtige Chemie-Mischungen oder aggressive Mittel auf Oberflächen.
CILING Spann-/Lichtdecke	Nur nach CILING-Anleitung; Spezialmittel/Spiritus punktuell je Freigabe.	Empfehlungen nicht auf andere Badoberflächen übertragen.
Dekor-/Wandplatten / Paneelsysteme	Nach Nutzung Wasser und Rückstände entfernen; nur den für die konkrete Oberfläche freigegebenen Reiniger und das empfohlene Tuch/Werkzeug verwenden.	Keine Übertragung von Pflegehinweisen anderer Platten-/Oberflächensysteme; Alkohol, Lösemittel, Scheuerwirkung oder starke Säuren nur bei ausdrücklicher Freigabe.
Rutschhemmende Sonderbeschichtungen	Mild und materialgerecht reinigen, gründlich klar nachspülen; Pflegehinweise des jeweiligen Wannen-/Duschflächenherstellers beachten.	Keine Scheuermittel, aggressiven Chemikalien, Lösemittel oder ungeeignete Pads ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe; Beschichtung nicht mechanisch bearbeiten.

E | Kleine CREO Reinigungs-Grundausrüstung

Für die meisten Kunden ist eine kleine, gut ausgewählte Ausstattung sinnvoller als viele Universalreiniger:

- 2-3 weiche Baumwoll- bzw. fusselfreie Tücher getrennt für Armaturen, Möbel und Glas.
- Duschabzieher mit weicher, sauberer Gummilippe.
- Milder pH-neutraler Reiniger für freigegebene Oberflächen.
- Säurefreier Badreiniger für empfindlichen Materialmix/Naturstein - nur nach jeweiliger Materialfreigabe.
- Materialbezogener Spezialreiniger für die tatsächlich vorhandenen Sonderoberflächen (z. B. Email, Acryl, Naturstein, Solid Surface, beschichtetes Glas).
- Kleine weiche Bürste ausschließlich für dafür freigegebene, strukturierte Oberflächen/Ablaufteile.

Nicht als Standardausrüstung empfehlen

Scheuermilch, Melaminschwämme/Schmutzradierer, Stahlwolle, aggressive WC-/Rohrreiniger, konzentrierte Entkalker, Essigessenz, Chlorreiniger, Lösungsmittel oder Dampfreiniger. Diese Produkte bzw. Methoden haben in einem hochwertigen Materialmix nur sehr begrenzte oder produktspezifische Einsatzbereiche und dürfen nur bei ausdrücklicher Freigabe für die konkrete Oberfläche verwendet werden.

F | Wartungsbauteile im Blick behalten

- Silikonfugen: regelmäßig prüfen; bei Riss, Ablösung, Versprödung, Funktionsverlust oder dauerhaftem Befall zeitnah fachgerecht erneuern. Die verschleiß-/alterungsbedingte Erneuerung gehört zur laufenden Wartung.
- Duschdichtungen/Magnetprofile: bei Verkalkung reinigen, bei Verformung/Verhärtung/Funktionsverlust ersetzen.
- Strahlregler/Brausen: regelmäßig materialgerecht entkalken.
- Abläufe/Haarfang: regelmäßig reinigen.
- Möbelbeschläge: bei veränderter Funktion nachstellen/warten lassen.
- Technische Systeme: Entkalkung, Filter und Verbrauchsmaterial gemäß Herstellerplan; vorhandene Lüftungsgitter/Abluftventile und Filter regelmäßig reinigen bzw. wechseln und nicht verdecken.

Diese Fibel ist Bestandteil der CREO Pflege- & Wartungshinweise und stellt eine allgemeine, nicht abschließende Orientierung dar. Maßgeblich bleiben die produktspezifischen Herstellerunterlagen des tatsächlich eingebauten Produkts. Der Eigentümer bzw. Nutzer ist dafür verantwortlich, die vorhandenen Materialien und Produkte zu berücksichtigen, die jeweiligen Pflege- und Wartungsvorgaben einzuhalten und erkennbare Verschleiß- oder Wartungserscheinungen rechtzeitig beheben zu lassen. Gesetzliche Mängelrechte bleiben unberührt.