



SHERPA MONOBLOC S2E
APP COMFORT HOME

Sherpa Monobloc S2E

7 Pautas para la configuración de la red

- El controlador por cable realiza un control inteligente con un módulo incorporado, que recibe señales de control de la APP.
- Antes de conectar la WLAN, comprueba si el router de tu entorno está activo y asegúrate de que el controlador por cable está bien conectado a la señal inalámbrica.
- Durante el proceso de distribución inalámbrica, el icono LCD "📶" parpadea para indicar que la red está siendo implementada. Después de que se complete el proceso, el icono "📶" quedará permanentemente activo.

7.1 Ajustes del controlador por cable

Los ajustes del controlador por cable incluyen MODO AP y RESTABLECER AJUSTE WLAN.

AJUSTE WLAN	
MODO AP	
RESTABLECER AJUSTE WLAN	
OK	ENTRAR
	


Sherpa Monobloc S2E

① Escanea el siguiente código QR para instalar la APP Smart Home.



② Vuelve a buscar "Comfort home" en la APP STORE o GOOGLE PLAY para instalar la APP.



Esta aplicación solo es aplicable a Android 7.0 e IOS7, o sistemas operativos de versión actualizada.



Sherpa Monobloc S2E

7.2.2 Registrarse/Iniciar sesión



Por favor ingrese su código de registro (Olimpia). O escanee el código QR en la caja de empaque del controlador si existiera.
Y registre su cuenta de acuerdo con la guía.



customer

¿Podría darme la marca de su dispositivo?





Confirmar



Sherpa Monobloc S2E




7.2.3 Añadir los aparatos de casa:

1) Agregue su dispositivo siguiendo las instrucciones.



Sherpa Monobloc S2E

2) Opera el controlador por cable según las indicaciones de la APP.



Sherpa Monobloc S2E

