

Manual de Usuario


GoNeo

Audífonos con Cancelación Activa de Ruido

Le agradecemos la compra de los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido IIWUS GoNeo. Las siguientes instrucciones le ayudarán a usarlos fácilmente.

Modo de Uso


Coloque el auricular en el pabellón auricular, gírelo y ajústelo al ángulo óptimo para garantizar que esté cómodo y estable.




Accesorios



Manual de Usuario



Cable de Carga




Tapón para los oídos (S/L)

Diagrama


Audífonos

- ① Área táctil
- ② Indicador LED
- ③ Orificio de sonido
- ④ Micrófono
- ⑤ Contactos de carga




Caja de carga


- ⑥ Puerto de carga
- ⑦ Indicador LED



Encendido/Apagado Automático




ON OFF



1. Cuando los auriculares estén apagados, simplemente abra el estuche de carga y sáquelos; se encenderán automáticamente.
2. Cuando los auriculares estén encendidos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa; se apagarán automáticamente.

Encendido/apagado manual

1. Para encender los auriculares cuando estén apagados, mantenga presionada la zona táctil durante unos 3 segundos.
2. Para apagar los auriculares cuando estén encendidos, mantenga presionada la zona táctil durante unos 5 segundos.



Emparejamiento



Cómo emparejar

Cuando los auriculares y tu teléfono estén dentro del alcance efectivo, abre el estuche de carga y retira los auriculares.

Los auriculares izquierdo y derecho se encenderán y entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. Activa el Bluetooth en tu teléfono y busca los dispositivos disponibles. Selecciona "IIWUS GoNeo" en la lista para completar la conexión.


Emparejamiento automático

1. Tras encenderlos, los auriculares se buscarán automáticamente para reconectarse e intentarán emparejarse con el último dispositivo conectado en un plazo de 5 minutos. Si no se establece conexión, se apagará automáticamente.
2. Si los auriculares se desconectan por salir del alcance efectivo, se reconectarán automáticamente al volver a estar dentro del alcance, siempre que sea en un plazo de 5 minutos.

Restablecer el emparejamiento

Si los auriculares izquierdo y derecho no están emparejados ni conectados a tu teléfono, toca la zona táctil de ambos auriculares cinco veces. Se apagará y reiniciará automáticamente. Luego, vuelve a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y sácalos de nuevo; volverán a entrar en modo de emparejamiento y se emparejarán entre sí.

Control táctil



Modo de música

Bajar volumen (I) x 1
Subir volumen (D) x 1
Reproducir/Pausa (I/D) x 2
Canción anterior (I) x 3
Canción siguiente (D) x 3

Modo llamada

Responder/Colgar (I/D) x2
Pulsación prolongada 2 s
(I/D): Rechazar

Modo de cambio

Pulsación larga de 1,5 s (L):
Cambiar de juego/modo música

Modo asistente de voz

Asistente de voz
de activación (I/D) x4

Modo de cancelación de ruido

Pulsación larga 1,5 s (R):
ANC-ON → ANC-OFF
→ PASS THROUGH

Cargando

Carga de los auriculares

- 💡 La luz azul de los auriculares permanece encendida, mientras que la luz azul del estuche de carga permanece encendida durante 6 segundos y luego se apaga.
- 💡 La luz azul de los auriculares se apaga cuando están completamente cargados. Los auriculares tardan aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo.

Carga de Caja

- 💡 La luz azul de la caja de carga parpadea durante 30 segundos y luego se apaga.
- 💡 La luz azul de la caja de carga indica que la batería está completamente cargada. La caja de carga tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo.

Precaución

1. Evite escuchar a un volumen alto durante periodos prolongados para proteger su audición.
2. Utilice únicamente un cargador de 5 V para cargar los auriculares. Usar un cargador rápido de más de 5 V o con una corriente superior a 1,5 A puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
3. No exponga los auriculares a altas temperaturas ni a la luz solar directa durante periodos prolongados.
4. Temperatura de almacenamiento: 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F).

5. Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).
6. Si no ha usado los auriculares durante un período prolongado, cárguelos completamente antes de usarlos. Para mantener la batería en buen estado, cárguelos al menos una vez cada 3 meses.
- ※Se recomienda cargar completamente los auriculares nuevos antes del primer uso.

Servicio

1. La garantía solo cubre el primer año de compra.
2. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y le brindaremos un servicio profesional.

Correo: support@iiwus.com

Página web: www.iiwus.com

Parámetros del producto

ES

Modelo: GoNeo

Versión Bluetooth: V6.0

Voltaje de carga: 5 V CC

Capacidad de la batería: 40 mAh*2/300 mAh

Rango de frecuencia Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Frecuencia de audio: 20 Hz-20 KHz

Tamaño de los controladores: $\Phi 10$ mm

Impedancia: $32 \Omega \pm 15 \%$

Alcance de transmisión: 10 m

Sensibilidad: $112 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Tiempo de reproducción: aprox. 26 horas

Tiempo de carga de los auriculares: aprox. 1,5 horas

FCC

FCC ID: 2BPD6-GONEO

Precauciones FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.