



Typenreihe EX64/EX66

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte für explosionsgefährdete Bereiche mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Robuste Gehäuseausführung für Industrieanwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, wobei die Baureihe EX64 für den Einsatz in EX-Bereichen Zone 1 und 21 geeignet ist. Die Baureihe EX66 kann in EX-Bereichen Zonen 2 und 22 eingesetzt werden. Bei Wandmontage können die Leuchten optional mit einem Piktogramm versehen werden. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	EX64: IP 66 EX66: IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	EX64: Glasfaserverstärktes Polyester mit Haube aus Polycarbonat (prismatisch/klar) EX66: Aluminium-Druckguss (naturbelassen) mit Haube aus Polycarbonat (weiß-opal)



Abbildung EX64 mit optionalen Piktogramm



Abbildung EX64



Abbildung EX66 mit optionalen Piktogramm



Abbildung EX66

Typ						Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Zulässiger EX-Bereich	Erkennungsweite (nur bei Wandmontage)	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB						
EX64-801W-S	☺	-	-	-	-	1h	8 W LL T5	Wand/Decke	Zone 1 und 21	25 m	460 x 226 x 152
EX66-L01W-S	☺	-	-	-	-		2x 1W LED		Zone 2 und 22	22 m	324 x 161 x 71
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Zulässiger EX-Bereich	Erkennungsweite (nur bei Wandmontage)	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX								
EX64-2x8CW	-	-	-	230V AC-DC	2x 8 W LL T5	Wand/Decke	Zone 1 und 21	25 m	460 x 226 x 152		
EX66-LCW	-	-	-		2x 1W LED		Zone 2 und 22	22 m	324 x 161 x 71		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)											
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale											
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/IP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200											

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Piktogrammfolie

