



Magnetek

Variadores de frecuencia Magnetek

Número de Modelo	Voltaje	Número de Modelo	Voltaje	Número de Modelo	Voltaje
G+VG-S5 2003	230 VAC	G+VG-S5 4001	460 VAC	2001-G+M	230 V
G+VG-S5 2005		G+VG-S5 4003		2003-G+M	
G+VG-S5 2007		G+VG-S5 4004		2005-G+M	
G+VG-S5 2008		G+VG-S5 4005		2008-G+M	
G+VG-S5 2011		G+VG-S5 4007		2011-G+M	
G+VG-S5 2014		G+VG-S5 4009		2017-G+M	
G+VG-S5 2017		G+VG-S5 4014		2025-G+M	
G+VG-S5 2025		G+VG-S5 4018		2033-G+M	
G+VG-S5 2033		G+VG-S5 4024		2047-G+M	
G+VG-S5 2047		G+VG-S5 4031		2060-G+M	
G+VG-S5 2060		G+VG-S5 4039		4001-G+M	460 V
G+VG-S5 2075		G+VG-S5 4045		4002-G+M	
G+VG-S5 2088		G+VG-S5 4060		4003-G+M	
G+VG-S5 2115		G+VG-S5 4075		4004-G+M	
G+VG-S5 2145		G+VG-S5 4091		4009-G+M	
G+VG-S5 2180		G+VG-S5 4112		4014-G+M	
G+VG-S5 2215		G+VG-S5 4150		4018-G+M	
G+VG-S5 2283		G+VG-S5 4180		4024-G+M	
G+VG-S5 2415		G+VG-S5 4216		4031-G+M	
G+VG-S5 TBD	575 VAC	G+VG-S5 4260			
		G+VG-S5 4304			
		G+VG-S5 4371			
		G+VG-S5 4414			
		G+VG-S5 4477			
		G+VG-S5 4515			
				G+VG-S5 4605	

Variadores de frecuencia Siemens

Código (MLFB)	Descripción
6S13210-5BB13-7UV1	SINAMICS V20 1 AC 200 V-240 (-10...+10%
6S13210-5BB17-5UV1	
6S13210-5BB21-1UV1	
6S13210-5BB21-5UV1	
6S13210-5BB22-2UV1	
6S13210-5BB23-0UV1	
6S13210-5BE13-7UV0	SINAMICS V20 3 AC 380 V-480 (-15...+10%
6S13210-5BE17-5UV0	
6S13210-5BE21-1UV0	
6S13210-5BE21-5UV0	
6S13210-5BE22-2UV0	
6S13210-5BE23-0UV0	
6S13210-5BE24-0UV0	
6S13210-5BE25-5UV0	
6S13210-5BE27-5UV0	
6S13210-5BE31-1UV0	
6S13210-5BE31-5UV0	
6S13210-5BE31-8UV0	
6S13210-5BE32-2UV0	
6SL3255-0VE00-OUA1	Cargador de parametros: se utiliza para cargar y descaragr juegos de parametros entre variador y una tarjeta SD.
6SL3254-4AG00-2AA0	Memory Card SD de 512Mbytes para SINAMICS V20. Permite almacenar hasta 100 juegos de parámetros del variador para comicionamientos en serie .
6SL3255-0VA00-4BA1	Panel Operador Básico BOP: para controlar y poner en marcha el variador de velocidad.
6SL3255-0VA00-5AA0	Smart Access: para la puesta en marcha y control del variador con el Panel Operador Basico BOP
6SL3256-0VE00-OUA1	Módulo de extensión de entradas y salidas: En 440v, 2D1 + 2DO (Rele)
6SL3255-0AE50-OAA1	SINAMICS V20 Starter Kit: 1 SINAMICS V20 220VAC 0.37KW, 1 SINAMICS V20 BOP, 1 SINAMICS V20 INTERFACE, 1 SINAMICS V20 cargador de parámetros, 1 1 SINAMICS V20 Smart Acces

Código (MLFB)	Descripción
6SE6400-3CC01-0AB3	Componentes para V20 200V-240V
6SE6400-3CC02-6BB3	
6SE6400-3CC03-5CB3	
JJY:023151720007	
JJY:023163720018	
6SL3202-0AE16-1CA0	
6SL3202-0AE18-8CA0	
6SL3202-0AE21-8CA0	
6SL3201-2D20-8VA0	
6SL3203-0CE13-2AA0	Componentes para V20 380V-480V
6SL3203-0CE21-0AA0	
6SL3203-0CE21-8AA0	
6SL3203-0CE23-8AA0	
6SL3203-0CD24-5AA0	
6SL3203-0CE25-3AA0	
6SL3201-0BE14-3AA0	
6SL3201-0BE21-0AA0	
6SL3201-0BE21-0AA0	
6SL3201-0BE21-8AA0	
6SL3201-0BE23-8AA0	
6SE6400-4BD21-2DA0	
6SL3202-0AE16-1CA0	
6SL3202-0CE18-8CA0	
6SL3202-0AE18-8CA0	
6SL3202-0AE21-8CA0	
6SL3202-0AE23-8CA0	
6SE6400-3TC05-4DD0	
6SL3201-2AD20-8VA0	

Código (MLFB)	Descripción
6SL3210-5BB13-7UV1	SINAMICS V20-200...240V
6SL3210-5BB17-5UV1	
6SL3210-5BB21-1UV0	
6SL3210-5BB21-5UV0	
6SL3210-5BB22-2UV0	
6SL3210-5BB23-0UV0	
6SL3210-5BE13-7UV0	SINAMICS V20-380...480V
6SL3210-5BE17-5UV0	
6SL3210-5BE21-1UV0	
6SL3210-5BE21-5UV0	
6SL3210-5BE22-2UV0	
6SL3210-5BE23-0UV0	
6SL3210-5BE24-0UV0	
6SL3210-5BE25-5UV0	
6SL3210-5BE27-5UV0	
6SL3210-5BE31-1UV0	
6SL3210-5BE31-5UV0	
6SL3210-5BE31-8UV0	
6SL3210-5BE32-2UV0	

Código (MLFB)	Descripción
6SL3210-1KE11-8UP2	SINAMICS G120C -3 AC 380V- 480V
6SL3210-1KE12-3UP2	
6SL3210-1KE13-2UP2	
6SL3210-1KE14-3UP2	
6SL3210-1KE15-8UP2	
6SL3210-1KE17-5UP1	
6SL3210-1KE18-8UP1	
6SL3210-1KE21-3UP1	
6SL3210-1KE21-7UP1	
6SL3210-1KE22-6UP1	
6SL3210-1KE23-2UP1	
6SL3210-1KE23-8UP1	
6SL3210-1KE11-8UF2	SINAMICS G120C 3 AC 380 V -480 (Version Comunicación Profinet)
6SL3210-1KE12-3UF2	
6SL3210-1KE13-2UF2	
6SL3210-1KE14-3UF2	
6SL3210-1KE15-8UF2	
6SL3210-1KE17-5UF1	
6SL3210-1KE18-8UF1	
6SL3210-1KE21-3UF1	
6SL3210-1KE21-7UF1	
6SL3210-1KE22-6UF1	
6SL3210-1KE23-2UF1	
6SL3210-1KE23-8UF1	
6L3203-0CE13-2AA0	Componentes opcionales para SINAMICS G120C
6L3203-0CE21-0AA0	
6L3203-0CE21-8AA0	
6L3203-0CE23-8AA0	
6L3203-0BE14-3AA0	
6L3201-0BE21-0AA0	
6L3201-0BE21-8AA0	
6L3201-0BE23-8AA0	
6L3201-0AE16-1CA0	
6L3202-0AE18-8CA0	
6L3202-0AE21-8CA0	
6L3202-0AE23-8CA0	

Código (MLFB)	Descripción	Código (MLFB)	Descripción
6SL3255-0AA00-4CA1	Panel Operador BOP-2 para SINAMICS G120C/G120, Parametrización, control, puesta en marca y copia de parámetros del accionamiento.	6SL3210-1PE11-8UL1	POWER MODULE PM240-2 3 AC 380V*480 V aplicación general
6SL3255-0AA00-4JA2	Panel Operador Inteligente IOP-2 para SINAMICS G120C/G1120. Parametrización, diagnóstico, control y copia de parámetros de accionamiento. Orientación por menús y asistentes para puesta en marcha en Español, pantalla gráfica a colores para los valores de estado	6SL3210-1PE12-3UL1	
6SL3256-0AP00-0JA0	Kit de montaje en puerta del panel BOP-2/IOP. Incluye cable 5m, junta de sujección (con BOP-2->IP55, con IOP->IP54) y tornillos.	6SL3210-1PE13-2UL1	
6SL3255-0AA00-	Cable de configuración USB d e3 metros para conexión con la	6SL3210-1PE14-	
6SL3254-0AA00-2AA0	Memory Card SD de 512Mbytes para SINAMICS G120C/G120. Permite almacenar hasta 100 juegos de parámetros del variador para	6SL3210-1PE16-1UL1	
6SL3255-0AA00-	Smart Acces para G120	6SL3210-1PE18-	
6SL3210-1PB13-	POWER MODULE PM240-2 1 AC 200V*240 V aplicación general	6SL3210-1PE21-	
6SL3210-1PB13-		6SL3210-1PE21-	
6SL3210-1PB15-		6SL3210-1PE21-	
6SL3210-1PB17-4UL0		6SL3210-1PE22-7UL0	
6SL3210-1PB21-0UL0		6SL3210-1PE23-3UL0	
6SL3210-1PB21-		6SL3210-1PE23-	
6SL3210-1PB21-		6SL3210-1PE24-	
6SL3210-1PC22-2UL0	POWER MODULE PM240-2 3 AC 200V*240 V aplicación general	6SL3210-1PE26-0UL0	
6SL3210-1PC22-8UL0		6SL3210-1PE27-5UL0	
6SL3210-1PC24-2UL0		6SL3210-1PE28-8UL0	
6SL3210-1PC25-4UL0		6SL3210-1PE31-1UL0	
6SL3210-1PC26-8UL0		6SL3210-1PE31-5UL0	
6SL3210-1PC28-0UL0		6SL3210-1PE31-8UL0	
6SL3210-1PC31-1UL0		6SL3210-1PE31-1UL0	
6SL3210-1PC31-3UL0		6SL3210-1PE32-5UL0	
6SL3210-1PC31-6UL0		6SL3210-1PE33-0UL0	
6SL3210-1PC31-8UL0		6SL3210-1PE33-7UL0	
		6SL3210-1PE34-8UL0	

Código (MLFB)	Descripción	Código (MLFB)	Descripción
6SL3210-1PH21-4UL0	POWER MODULE PM240-2 / 500 V-690 V aplicación general	6SL3243-0BB30-1HA3	Unidades de Control SINAMICS G120 PM240/PM240-2
6SL3210-1PH22-0UL0		6SL3243-0BB30-1PA3	
6SL3210-1PH22-3UL0		6SL3243-0BB30-1FA0	
6SL3210-1PH22-7UL0		6SL3243-0BB12-1BA1	
6SL3210-1PH23-5UL0		6SL3243-0BB12-1PA1	
6SL3210-1PH24-2UL0		6SL3243-0BB12-1FA0	
6SL3210-1PH25-2UL0		6SL3243-0BB22-1BA0	
6SL3210-1PH26-2UL0		6SL3243-0BB22-1PA0	
6SL3210-1PH28-0UL0		6SL3243-0BB22-1FA0	
6SL3210-1PH31-0UL0		6SL3255-0AA00-4CA1	Panel Operador BOP-2 para SINAMICS G120C/G120. Parametrización, control, puesta en marcha y copia de parámetros del accionamiento.
6SL3210-1PH31-2UL0		6SL3255-0AA00-4JA2	Panel operador inteligente IOP-2 para SINAMICS G/120G120. Parametrización, diagnóstico, control y copia de parámetros del accionamiento. Orientación por menús y asistentes para puesta en marcha en español, pantalla gráfica a colores para ver valores de estado permitiendo programación sencilla y navegación
6SL3210-1PH31-4UL0		6SL3256-0AA00-0JA0	Kit de montaje en puerta del panel BOP-2/IOP.
6SL3210-1PH31-7UL0		6SL3255-0AA00-2CA0	Cable de configuración USB de 3 metros para conexión con la computadora.
6SL3210-1PH32-1UL0		6SL3254-0AA00-2AA0	Memory Card SD de 512Mbytes para SINAMICS G120/G120. Permite almacenar hasta 100 juegos de parámetros del variador para comisionamientos en serie.
6SL3210-1PH32-5UL0		6SL3255-0AA00-5AA0	SmartAccess para G120. Permite la comunicación inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil con el Sinamics G120
6SL3225-OBE31-5UA0	POWER MODULE PM380 V - 480V aplicación regenerativa		
6SL3225-OBE31-5UA0			
6SL3225-OBE32-5UA0			
6SL3225-OBE33-5UA0			
6SL3225-OBE33-5UA0			
6SL3225-OBE34-5UA0			
6SL3225-OBE35-5UA0			
6SL3225-OBE37-5UA0			

Código (MLFB)	Descripción	Código (MLFB)	Descripción
6SL3203-0CE13-2AA0	Componentes opcionales para PM240-2 200 V-240 V	6SL3203-0CE13-2AA0	Componentes opcionales para PM240-2 380 V-480 V
6SL3203-0CE21-0AA0		6SL3203-0CE213-0AA0	
6SL3203-0CE21-8AA0		6SL3203-0CE21-8AA0	
6SL3203-0CE23-8AA0		6SL3203-0CE23-8AA0	
JJY:023146720008		6SL3201-0BE14-3AA0	
JJY:023151720007		6SL3203-0BE21-0AA0	
JJY:023163720018		6SL3203-0BE21-8AA0	
JJY:023433720001		6SL3203-0CE23-8AA0	
JJY:023422620002		JJY:023422620001	
JJY:023422620001		JJY:023424020001	
JJY:023434020003		JJY:023434020001	
6SL3202-0AE16-1CA0		JJY:023454020001	
6SL3202-0AE18-8CA0		6SL3202-0AE16-1CA0	
6SL3202-0AE21-8CA0		6SL3202-0AE18-8CA0	
6SE6400-3TC07-5ED0		6SL3202-0AE21-8CA0	
6SE6400-3TC14-5FD0		6SL3202-0AE23-8CA0	
6SE6400-3TC14-5FD0		6SE6400-3TC07-5ED0	
		6SE6400-3TC14-5FD0	
	6SE6400-3TC14-5FD0		
	6SL3000-2BE32-1AA0		
	6SL3000-2BE32-6AA0		

Código (MLFB)	Descripción	Código (MLFB)	Descripción
6SL3220-2YC10-0UB0	VELOCIDAD SINAMICS G120X IP20/UL OPEN TYPE - IOP-2 INTEGRADO PROFINET/ETHERNET IP EMBEBIDO	6SL3220-3YE32-0UF0	VELOCIDAD SINAMICS G120X IP20/UL OPEN TYPE - IOP-2 INTEGRADO PROFINET/ETHERNET IP EMBEBIDO
6SL3220-2YC12-0UB0		6SL3220-3YE34-0UF0	
6SL3220-2YC14-0UB0		6SL3220-3YE36-0UF0	
6SL3220-2YC16-0UB0		6SL3220-3YE38-0UF0	
6SL3220-2YC18-0UB0		6SL3220-3YE40-0UF0	
6SL3220-2YC20-0UB0		6SL3220-3YE42-0UF0	
6SL3220-2YC22-0UB0		6SL3220-3YE44-0UF0	
6SL3220-2YC24-0UB0		6SL3220-3YE46-0UF0	
6SL3220-2YC26-0UB0		6SL3220-3YE48-0UF0	
6SL3220-2YC28-0UB0		6SL3220-3YE50-0UF0	
6SL3220-2YC30-0UB0		6SL3220-3YE52-0UF0	
6SL3220-2YC32-0UB0		6SL3220-3YE54-0UF0	
6SL3220-2YC34-0UB0			
6SL3220-2YC36-0UB0			
6SL3220-2YC38-0UB0			
6SL3220-2YC40-0UB0			
6SL3220-3YE10-0UF0			
6SL3220-3YE12-0UF0			
6SL3220-3YE14-0UF0			
6SL3220-3YE16-0UF0			
6SL3220-3YE18-0UF0			
6SL3220-3YE20-0UF0			
6SL3220-3YE22-0UF0			
6SL3220-3YE24-0UF0			
6SL3220-3YE26-0UF0			
6SL3220-3YE28-0UF0			
6SL3220-3YE30-0UF0			

Variadores de frecuencia Reliance

Número de Modelo	Voltaje	Número de Modelo	Voltaje
1SU1001	Monofásico - 1HP	1V4160	1 HP
1SU14001	Monofásico -Demo	1V4460	
1SU21001	Monofásico - 1HP	2V4160	2 HP
1SU24001		2V4460	
1SU21002	Monofásico - 2HP (Portadora de 4kHz, 6kHz,8kHz)	3V4130	3 HP
1SU21001	Monofásico - 1HP	3V4460	
1SU24001	Monofásico - 1HP (Portadora de 4kHz, 6kHz,8kHz)	5V4160	5 HP
1SU21002	Monofásico - 2HP (Portadora de 4kHz, 6kHz,8kHz)	5V4460	
1SU24002	Trifásico - 2Hp	7V4160	7.5 HP
1SU21003	Trifásico - 3Hp	7V4260	
1SU24003		10V4160	10 HP
1SU21005	Trifásico - 5Hp	10V4260	
1SU24005		15V4160	15 HP
1S41001	Trifásico - 1Hp	15V4260	
1SU44001		20V4160	20 HP
1SU41002	Trifásico - 2Hp	20V4260	
1SU44002		25G4160	25 HP
1SU41003	Trifásico - 3Hp	25G4260	
1SU44003		26V4160	25 HP
1SU41005	Trifásico - 5Hp	25V4260	
1SU44005		30V4160	30 HP
1SU41007	Trifásico - 7.5Hp	30V4260	
1SU44007		40V4160	40 HP
1SU41010	Trifásico - 10Hp	40V4260	
1SU44010		50V4160	50 HP
1SU41015	Trifásico - 15Hp	50V4260	
1SU42015		50R4160	50 HP O 75 HP
1SU41020	Trifásico - 20Hp	50T4160	
1SU42020		60G4160	60 HP
1SU51001	Trifásico - 1Hp	60G4260	
1SU54001		75R4160	60-75 HP O 100HP
1SU51002	Trifásico - 2Hp	75TA4160	
1SU54002		125R4160	100-125 HP O 125-150 HP

Número de Modelo	Voltaje	Número de Modelo	Voltaje
1SU54003	Trifásico - 3Hp	200V4160DS³	150-200 HP O 200 HP
1SU51005	Trifásico - 5Hp	250V4160	250 HP
1SU54005		200V4160DS³	
1SU51003	Trifásico - 3Hp	200V4160	150-200 HP O 200 HP
1SU54003		200V4160DS³	
1SU51005	Trifásico - 5Hp	250V4160	250 HP
1SU54005		200V4160DS³	
1SU51007	Trifásico - 7.5Hp	300V4160	300 HP
1SU54007		200V4160DS³	
1SU51010	Trifásico - 10Hp	350V4160	350 HP
1SU54010		200V4160DS³	
		400V4160	400 HP
		200V4160DS³	

Contactanos



soporte@polipastosluvi.com



+52 427 488 0623