

BALANCE

DIGITALE

Manuel d'utilisation

Distribué par :



Chapitre 1 : Fonctions & caractéristiques

1-1 Position et Fonction

1-2 Caractéristiques

Chapitre 2: Illustration du panneau d'affichage et du clavier

2-1 Illustration du panneau d'affichage

2-2 Explication des fonctions du clavier

Chapitre 3 : Explication de l'utilisation

3-1 Mise en garde et comment utiliser la balance

3-2 Arrêt automatique et régler l'heure de l'écran rétroéclairé

3-3 Tare, choisir l'unité, calcul, affichage du poids total, effacer les paramètres

Chapitre 1 : Fonction & caractéristiques

0-0 Position et fonction



1-2 Caractéristiques

Capacité	1 200 g	3 000 g	6 000g	12 kg	30 kg
Division A	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Division B	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Division C	/	0,1 g	0,2 g	/	1 g
Capacité min.	2 g/4 g	2 g/4 g/10 g	4 g/10 g/20 g	20 g/40 g	20 g/40 g/100 g

Grandeur du plateau 285 x 240 mm

Source d'alimentation CA : 110/220 V CC : 6 V

Chapitre 2 : Illustration du panneau d'affichage et du clavier

2-0 Illustration du panneau d'affichage

2-0-0 « ~ » indique que la balance est stable

2-0-2 « → 0 ← » indique que la balance est à zéro

2-0-3 NET c.-à-d. poids net

2-0-4 lb : l'appareil est en lb

2-0-5 kg : l'appareil est en kg

- 2-1-6** Voyant lumineux durant la charge. Lorsque la lumière est rouge, cela indique que la balance est en train de charger. La lumière verte indique que la charge est complète.
- 2-2** Explication des fonctions du clavier
- 2-2-1** la touche « tare » : utilisée pour soustraire le poids de la boîte
- 2-2-2** la touche « zero » : la balance revient à zéro
- 2-2-3** la touche « unit » : sert à choisir le poids de l'unité
- 2-2-4** la touche « M+ » : utilisée pour calculer le résultat du poids antécédent
- 2-2-5** la touche « total » : indique le poids total
- 2-2-6** la touche « clear » est utilisée pour effacer les documents antécédents en mémoire

Chapitre 3 : Explication des opérations

3-1 Mise en garde et comment utiliser la balance

- 1.** Ajuster les pieds niveleurs sous la balance, assurez-vous que la balance soit de niveau et stable.
- 2.** Ouvrez le courant de la balance; elle affichera zéro après le timbre sonore « bip, bip, bip ».
- 3.** Assurez-vous que les batteries soient complètement chargées.
- 4.** Assurez-vous que ce symbole «  0  ». Sinon, appuyez sur « zéro » pour revenir à l'état initial.

3-2 Arrêt automatique et régler l'heure du panneau d'affichage

③-②-①

Comment régler l'arrêt automatique?

Vous pouvez utiliser cette procédure pour que la balance s'éteigne automatiquement à une heure précise.

①. Une fois la balance en tension, appuyer sur « M+ » quelques secondes. Vous verrez « CAL » sur votre écran; cela indique que la balance est dans ce mode.

②. Après avoir appuyé sur « M+ », vous verrez ce code apparaître : « PO-X ». Cela indique que la balance est sous le mode « arrêt automatique ».

③. Appuyez sur la touche « unit »; vous verrez un des paramètres ci-dessous apparaître. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, ces choix se dérouleront à tour de rôle. Chaque option correspond à un paramètre spécifique, tel que démontré dans ce tableau :

paramètres	choix de la durée avant l'arrêt automatique
①	Arrêt automatique non réussi
①	Arrêt automatique après 5 minutes
②	Arrêt automatique après 10 minutes
③	Arrêt automatique après 20 minutes
④	Arrêt automatique après 30 minutes

④. Vous pouvez continuer à régler la durée du rétroéclairage en appuyant sur la touche « M+ », après avoir choisi vos paramètres. Si vous ne voulez pas régler le rétroéclairage, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche « M+ ». La balance retournera à zéro.

③-②-②

Établir la durée du rétroéclairage

Vous pouvez choisir cette méthode pour établir la durée du rétroéclairage sur votre écran.

①. Répétez l'étape un et deux pour l'arrêt automatique.

②. Appuyez sur la touche « M+ » lorsque le symbole « PO-X » apparaît. Vous verrez « P1-X » sur votre écran; cela indique l'état du rétroéclairage.

③. La balance vous donnera un choix de 0 à 2 après avoir appuyé sur la touche « unit ». Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, ces options se dérouleront à tour de rôle. La fonction de ces paramètres se présente comme suit :

③-②-①

Comment régler l'arrêt automatique?

Vous pouvez utiliser cette procédure pour que la balance s'éteigne automatiquement à une heure précise.

①. Une fois la balance en tension, appuyer sur « M+ » quelques secondes. Vous verrez « CAL » sur votre écran; cela indique que la balance est dans ce mode.

②. Après avoir appuyé sur « M+ », vous verrez ce code apparaître : « PO-X ». Cela indique que la balance est sous le mode « arrêt automatique ».

③. Appuyez sur la touche « unit »; vous verrez un des paramètres ci-dessous apparaître. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, ces choix se dérouleront à tour de rôle. Chaque option correspond à un paramètre spécifique, tel que démontré dans ce tableau :

paramètres	choix de la durée avant l'arrêt automatique
①	Arrêt automatique non réussi
①	Arrêt automatique après 5 minutes
②	Arrêt automatique après 10 minutes
③	Arrêt automatique après 20 minutes
④	Arrêt automatique après 30 minutes

④. Vous pouvez continuer à régler la durée du rétroéclairage en appuyant sur la touche « M+ », après avoir choisi vos paramètres. Si vous ne voulez pas régler le rétroéclairage, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche « M+ ». La balance retournera à zéro.

③-②-②

Établir la durée du rétroéclairage

Vous pouvez choisir cette méthode pour établir la durée du rétroéclairage sur votre écran.

①. Répétez l'étape un et deux pour l'arrêt automatique.

②. Appuyez sur la touche « M+ » lorsque le symbole « PO-X » apparaît. Vous verrez « P1-X » sur votre écran; cela indique l'état du rétroéclairage.

③. La balance vous donnera un choix de 0 à 2 après avoir appuyé sur la touche « unit ». Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, ces options se dérouleront à tour de rôle. La fonction de ces paramètres se présente comme suit :

Paramètres	Genre de rétroéclairage
①	aucun rétroéclairage
①	rétroéclairage toujours présent
②	rétroéclairage durant la pesée et aucun rétroéclairage après la pesée

④. La balance retournera automatique à zéro lorsque vous appuyez sur la touche « M+ » après avoir établi les paramètres. Les paramètres du rétroéclairage sont maintenant complétés.

③-③

Tare, choix de l'unité, affichage du poids total, effacer les paramètres établis.

③-③-①

Vous pouvez soustraire le poids brut en appuyant sur la touche « tare ».

①. Placer la boîte vide sur le plateau.

②. Ce symbole « » apparaîtra au-dessus du « NET ». Après avoir appuyé sur la touche « tare », la balance reviendra à zéro dans la colonne de poids.

③. Le poids affiché sur l'écran est le poids net après avoir mis l'objet sur la balance.

④. La balance indiquera un chiffre négatif lorsque vous retirez le contenant vide. Elle reviendra à zéro en appuyant sur « tare ».