


ZWB 24/28-3 CE



6720904831.AB/G

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მოთხოვნები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიკაციის პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitve/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720904832.ae.G


Parti di lamiera
Sheet metal

ZWB 24/28-3 CE

1

Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																			Osservazioni Remarks		
1	Mantello	8 716 012 282 0	■	■																					
2	Guarnizione	8 716 012 283 0	■	■																					
3	Logo Junkers	8 701 103 136 0	■	■																					
4	Conice	8 718 641 168 0	■	■																					
5	Ammortizzatore (2x)	8 718 224 267 0	■	■																					
6	Chiusura (1x)	8 718 224 302 0	■	■																					
7	Mascherina	8 718 641 169 0	■	■																					
8	Vite 3,5x6,5 DIN7981 (10x)	2 910 619 409 0	■	■																					
9	Vaso di espansione	8 716 142 502 0	■	■																					
10	Supporto	8 716 010 929 0	■	■																					
11	Vite M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■																					
12	Coperchio	8 716 755 932 0	■	■																					
13	Vite 4,2x9,5 (10x)	2 910 612 424 0	■	■																					
14	Vite 4,8x13 DIN7981 (10x)	2 910 612 432 0	■	■																					
15	Condotto per gas combust sopra	8 716 106 939 0	■	■																					
16	Guarnizione Ø80mm	8 711 004 232 0	■	■																					
17	Graffetta di fissaggio 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■																					
18	Guarnizione Ø59 (2x)	8 737 711 102	■	■																					
19	Condotto per gas combust	8 737 600 616 0	■	■																					
20	Coperchio nero	8 716 012 264 0	■	■																					
21	Angolare	8 716 011 040 0	■	■																					
22	Vite M5x15 (10x)	8 713 401 109 0	■	■																					
24	Vite (10x)	8 713 401 062 0	■	■																					
26	Supporto	8 716 011 029 0	■	■																					
27	Staffa	8 716 012 262 0	■	■																					
28	Angolare	8 716 012 122 0	■	■																					
30	Guarnizione	8 716 771 466 0	■	■																					
31	Rifinitura montaggio	8 718 640 842 0	■	■																					
32	Supporto	8 718 640 969 0	■	■																					
33	Vite 4x15 (10x)	2 914 211 304 0	■	■																					
ZWB 24/28-3 CE															Parti di lamiera Sheet metal										1

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720904833.aa.G

Bruciatore/Blocco lamellare
Burner/Heat exchanger

ZWB 24/28-3 CE

2


Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																	Osservazioni Remarks
1	Scambiatore di calore	8 715 416 039 0	■	■																	
2	Sostegno	8 713 301 114 0	■	■																	
3	Collettore delle condense	8 715 416 002 0	■	■																	
4	Coperchio	8 715 503 528 0	■	■																	
5	Vite	2 918 160 156 0	■	■																	
6	Gomma di tenuta	8 710 103 191 0	■	■																	
7	Gomma di tenuta	8 711 004 324 0	■	■																	
8	Limitatore di temperatura	8 710 506 267 0	■	■																	
9	Termostato limite 120° C	8 707 206 196 0	■	■																	
10	Angolare	8 711 304 859 0	■	■																	
11	Set di specchio	8 715 600 024 0	■	■																	
12	Corpo di spostamento	8 715 405 205 0	■	■																	
13	Corpo di spostamento	8 715 405 196 0	■	■																	
14	Bruciatore	8 718 120 609 0	■	■																	
15	Guarnizione	8 711 004 325 0	■	■																	
16	Set di elettrodi	8 718 107 087 0	■	■																	
17	Vetrino	8 715 600 018 0	■	■																	
18	Sonda di temperatua NTC	8 714 500 087 0	■	■																	
19	Dado M8	8 713 301 180 0	■	■																	
20	Gomma di tenuta	8 716 106 840 0	■	■																	
	Service Kit WB6	8 737 712 516	■	■																	

ZWB 24/28-3 CE

Bruciatore/Blocco lamellare
Burner/Heat exchanger

2

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720904834.ad.G


Gruppo gas
Gas valve

ZWB 24/28-3 CE

4

Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																Osservazioni Remarks	
1	Ventilatore	8 717 204 410 0	■	■																	
2	Angolare	8 715 405 180 0	■	■																	
3	Modulo di miscelazione	8 716 763 700 0	■	■																	
4	Membrana	8 715 505 825 0	■	■																	
5	Raccordino	8 710 735 087 0	■	■																	
6	Fascetta di tenuta	8 716 106 794 0	■	■																	
7	Tubo di raccordo	8 710 735 086 0	■	■																	
8	Tubo gas	8 716 012 271 0	■	■																	
9	Guarnizione (10x)	2 916 710 529 0	■	■																	
10	Gruppo gas	8 716 012 485 0	■	■																	
11	Guarnizione ad anello piano	8 716 106 800 0	■	■																	
12	Vite M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■																	
13	Tubo gas	8 716 012 270 0	■	■																	
14	Guarnizione 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■																	
16	Dispositivo manometrico	8 716 106 633 0	■	■																	
17	Supporto APS	8 718 641 789 0	■	■																	
18	Tubo flessibile	8 716 010 113 0	■	■																	
ZWB 24/28-3 CE																				Gruppo gas Gas valve	4

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720905171.af.G


Pompa/Raccordi
Pump/Tubes

ZWB 24/28-3 CE

5A

Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																Osservazioni Remarks
1	Pompa UPM2 15-70 CACAO	8 718 644 836 0	■	■																
2	Adattore	8 716 010 793 0	■	■																
3	Valvola sicurezza	8 718 643 427 0	■	■																
4	Molletta di ritenzione (10x)	8 711 200 016 0	■	■																
5	Anello tenuta 16x3 (10x)	8 716 771 597 0	■	■																
6	Molletta di ritenzione (10x)	8 714 707 024 0	■	■																
7	Anello tenuta 9,19x2,62 (10x)	8 710 205 090 0	■	■																
8	Guarnizione 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0	■	■																
9	Disaeratore	8 718 505 039 0	■	■																
10	Involucro inferiore	8 716 011 819 0	■	■																
11	Fermo a molla 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■																
12	Guarnizione 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■																
13	Guarnizione 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■																
14	Scambiatore di calore	8 716 771 987 0	■	■																
15	Set di fissaggio M5x30	8 716 106 452 0	■	■																
16	3-vie valvola	8 718 642 211 0	■	■																
17	Motore	8 718 642 957 0	■	■																
18	Guarnizione 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■	■																
19	Clip a innesto a U (3x)	8 716 010 800 0	■	■																
20	Tubo PHE inlet SAIA	8 718 642 059 0	■	■																
21	O-ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■																
22	Tubo CH out SAIA w adaptor	8 718 642 061 0	■	■																
23	Guarnizione 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■																
24	Tubo di raccordo SAIA	8 718 642 401 0	■	■																
24	Tubo di raccordo SAIA	8 737 602 952	■	■																
25	Sonda di temperatua NTC	8 716 010 809 0	■	■																
26	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■																
27	Set carico impianto	8 716 010 318 0	■	■																
27	Set carico impianto	8 719 905 505 0	■	■																
28	Molla (10X)	8 716 148 354 0	■	■																
29	Clip di fissaggio cavo (10x)	8 719 905 335 0	■	■																
30	Anello tenuta 6x2,5 (10x)	8 716 771 164 0	■	■																
31	Set carico impianto	8 716 010 805 0	■	■																
31	Set carico impianto	8 737 602 953	■	■																
32	Valvola sovrappressione (L) 15bar	8 717 401 016 0	■	■																
33	Corpo di turbina	8 716 011 820 0	■	■																
34	Molla 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■																
35	Vite DIN7500 M4x12 (10x)	8 718 644 554 0	■	■																
36	Graffa	8 716 106 488 0	■	■																
37	Anello tenuta 22x3 EPDM (10x)	8 716 106 747 0	■	■																
38	Adattore	8 716 111 797 0	■	■																
39	Carcassa	8 716 011 756 0	■	■																
40	Inserito regolatore di flusso 10 l/min	8 716 141 057 0	■																	
40	Flow regulator type E-W 12 l/min red	8 716 141 061 0		■																
41	Adattore sensore di portata	8 716 112 491 0	■	■																
42	Turbina	8 737 600 781 0	■	■																
42	Turbina	8 737 602 851	■	■																
43	Tubo di raccordo	8 716 010 808 0	■	■																
44	Filtro	8 716 106 486 0	■	■																
45	Guarnizione 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■																
47	Manometro	8 716 011 067 0	■	■																
48	Vite 4x15 (10x)	2 914 211 304 0	■	■																
ZWB 24/28-3 CE															Pompa/Raccordi Pump/Tubes					5A

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720905171.af.G


Pompa/Raccordi
Pump/Tubes

ZWB 24/28-3 CE

5A

Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																	Osservazioni Remarks
49	Curva	8 716 010 785 0	■	■																	
50	Raccordo distributore	8 718 640 854 0	■	■																	
51	Tubo	8 716 010 795 0	■	■																	
52	Tubo flessibile	8 716 013 607 0	■	■																	
53	Cabliaggio de pompa	8 714 401 896 0	■	■																	
54	Leva	8 716 012 555 0	■	■																	
55	Sifone	8 716 012 273 0	■	■																	
56	Tubo di raccordo	8 716 012 272 0	■	■																	
57	Tubo flessibile	8 716 012 070 0	■	■																	
59	Tubo HE outlet SAIA w/O adaptor	8 718 642 060 0	■	■																	
60	Tubo	8 716 012 276 0	■	■																	
61	Clip a innesto a U (10x)	8 711 200 024 0	■	■																	
64	O-ring 12,5 x 3 L x10	8 716 118 019	■	■																	
65	Rubinetto di riempimento	8 737 603 042	■	■																	
66	Set carico impianto	8 737 602 954	■	■																	
ZWB 24/28-3 CE																	Pompa/Raccordi Pump/Tubes			5A	

Lista parti di ricambio
Spare parts list



6720904836.AA/G

Quadro comandi
Control box

ZWB 24/28-3 CE

6

Pos	Descrizioni Description	N° d'ordine Ordering no.	ZWB 24-3 CE 23	ZWB 28-3 CE 23																	Osservazioni Remarks
1	Scheda Elettronica	8 717 207 678 0	■	■																	
2	Pannello posteriore	8 717 207 679 0	■	■																	
3	Scheda elettronica	8 748 300 914	■	■																	
4	Trasformatore primario	8 717 201 052 0	■	■																	
5	Spina codifica 1154 (NG)	8 714 431 154 0	■																		
5	Spina codifica 1155	8 714 431 155 0	■																		
5	Spina codifica 1156 (NG)	8 714 431 156 0		■																	
5	Spina codifica 1157	8 714 431 157 0		■																	
6	Coperchietto (10x)	8 710 506 185 0	■	■																	
7	Morsetto	8 714 404 348 0	■	■																	
8	Fusibile (10x) T1,6A	1 904 522 740 0	■	■																	
9	Fusibile (10x) 5x20mm T0.5A/250V	1 904 522 730 0	■	■																	
10	Fusibile (10x) 5x20mm T2.5A/250V	1 904 521 342 0	■	■																	
11	Pannello superiore	8 717 207 680 0	■	■																	
12	Copertura interfaccia controllo	8 711 000 302 0	■	■																	
13	Manopola	8 712 000 129 0	■	■																	
14	Sportello	8 718 640 027 0	■	■																	
15	Cavo del ventilatore	8 714 411 331 0	■	■																	
16	Cavetto accensione	8 737 602 847	■	■																	
17	Cavo	8 716 011 051 0	■	■																	
18	Cablaggio	8 718 652 079 0	■	■																	
19	Cavo	8 719 905 576 0	■	■																	
	Kit conversione gas 23>31	8 716 012 761 0	■																		
	Kit conversione gas 23>31	8 716 012 762 0		■																	
ZWB 24/28-3 CE															Quadro comandi Control box					6	

Traduzione delle descrizioni
List of translations

Pos	Description				
1	Element of construction				
1	Front shell				
2	Seal				
3	Logo Junkers				
4	Frame				
5	Damper (2x)				
6	Latch (1x)				
7	Shield				
8	Screw 3,5x6,5 DIN7981 (10x)				
9	Expansion Vessel				
10	Bracket				
11	Screw M4x6 (10x)				
12	Cover				
13	Screw DIN7981 4,2x9,5 (10x)				
14	Screw 4,8x13 DIN7981 (10x)				
15	Flue pipe top				
16	Gasket Ø80mm				
17	Nut 4,8mm (10x)				
18	Seal exhaust 59dia (2x)				
19	Flue pipe				
20	Cover				
21	Angle bracket				
22	Screw M5x15 (10x)				
24	Screw (10X)				
26	Bracket				
27	Angle bracket				
28	Angle bracket				
30	Seal				
31	Mounting frame				
32	Bracket				
33	Screw 4x15 (10x)				
2	Element of construction				

Traduzione delle descrizioni
List of translations

Pos	Description				
1	Heat exchanger				
2	Nut				
3	Condensate receiver				
4	Cover - Service Access				
5	Screw M5x14 Pan Head Pozi ZP				
6	Seal				
7	Seal				
8	Temperature limiter				
9	High Limit Stat 120 dec				
10	Fixing bracket				
11	Set of mirrors				
12	Lower baffle				
13	Displacement body				
14	Burner				
15	Washer				
16	Electrodes				
17	Inspection window				
18	Temperature sensor NTC				
19	Flanged Nut M8				
20	Seal				
	Service Kit WB6				
4	Element of construction				
1	Fan				
2	Fixing bracket				
3	Air/gas Mixing Chamber Assembly MIDI				
4	Membrane				
5	Connector				
6	Clip - Hose Fastener				
7	Flow pipe				
8	Gas pipe				
9	Gasket (10x)				
10	Gas valve				

Traduzione delle descrizioni
List of translations

Pos	Description				
11	Gasket gas valve				
12	Screw M4x6 (10x)				
13	Gas pipe				
14	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)				
16	Air pressure switch				
17	Bracket APS				
18	Hose				
5A	Element of construction				
1	Pump UPM2 15-70 CACAO				
2	Adapter				
3	Safety relief valve				
4	Clip (10x)				
5	O-ring 16x3 (10x)				
6	Clip (10x)				
7	O-ring 9,19x2,62 (10x)				
8	Gasket 30x22,2x1,5 (10x)				
9	Air vent				
10	Bottom panel				
11	Clip Wire 18mm (10x)				
12	Seal 19,4x8 (10x)				
13	Seal 28,4x8 (10x)				
14	Heat exchanger				
15	Screw & washer assembly M5x30				
16	Valve 3-way SAIA W/O BYPASS				
17	Motor				
18	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)				
19	Clip (3x)				
20	Pipe PHE inlet SAIA				
21	O-ring 17x4 (10x)				
22	Pipe CH out SAIA w adaptor				
23	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)				
24	Flow pipe SAIA				

Traduzione delle descrizioni
List of translations

Pos	Description				
25	Temperature sensor NTC				
26	O-ring 13,87x3,53 (10x)				
27	Filling loop				
28	Wireform Spring (10X)				
29	Cable clip (10x)				
30	O-ring 6x2,5 (10x)				
31	Filling loop				
31	Filling loop - Outlet Pipe				
32	Blow off valve (l) 15bar				
33	Turbine case				
34	Retaining Spring 10mm (10x)				
35	Screw DIN7500 M4x12 (10x)				
36	Safety Clip Supply Sensor				
37	O-ring 22x3 EPDM (10x)				
38	Adapter				
39	Silencer				
40	Flow regulator type E-W 10 l/min				
40	Flow regulator type E-W 12 l/min red				
41	Adapter flow sensor				
42	Turbine				
43	Flow pipe				
44	DHW Filter insert				
45	Gasket 18,6x13,5x1,5 (10x)				
47	Manometer				
48	Screw 4x15 (10x)				
49	Elbow				
50	Return pipe distribution				
51	Pipe				
52	Flexible tube				
53	Cable				
54	Lever				
55	Siphon				

Traduzione delle descrizioni
List of translations

Pos	Description				
56	Flow pipe				
57	Hose				
59	Pipe HE outlet SAIA w/O adaptor				
60	Pipe				
61	Clip (10x)				
64	O-ring 12,5x3 L x10				
65	Valve Disconnecter Type A				
66	Filling loop - Inlet Pipe				
6	Element of construction				
1	Upper housing				
2	Back panel				
3	Printed circuit board				
4	Transformer				
5	Code Plug 1154 (NG)				
5	Code Plug 1155				
5	Code Plug 1156 (NG)				
5	Code Plug 1157				
6	Grommet (10x)				
7	Set of connectors				
8	Fuse (10x) T1,6A				
9	Fuse (10x) 5x20mm T0.5A/250V				
10	Fuse (10x) 5x20mm T2.5A/250V				
11	Top panel				
12	Facia control panel				
13	Rotary handle				
14	Cover				
15	Centrifugal blower cables				
16	Ignition Harness				
17	Cable				
18	Harness main				
19	Cable				
	Gas conversion kit 23>31				

Tipo apparecchi
Types of appliances

Apparecchio Appliance	N° d'ordine Ordering no.	Paese Country	Osservazioni Remarks
ZWB 24-3 CE 23 S0400	7 736 901 983	Italia	
ZWB 28-3 CE 23 S0400	7 736 901 982	Italia	



Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany