

Wartungsbeschreibung

CO2 Inkubator

In Anlehnung an DIN 12880

- Erfassung von Seriennummern und Gerätedaten
- Allgemeine Anlagenprüfung
- Überprüfung der inneren und äußeren Oberflächen auf Oberflächendefekt und Risse
- Überprüfung des Wassermantels auf Füllstand und Dichtheit
- Überprüfung aller Warneinrichtungen
- Überprüfung der Glastür
- Überprüfung aller beweglichen Teile
- Überprüfung Kabel und Steckverbindungen
- Überprüfung auf Geräusche und Vibrationen
- Überprüfung der Beleuchtung
- Überprüfung aller Ventile auf Dichtheit und Funktion
- Überprüfung der Türheizung
- Messung der Temperatur im Innenraum
- Messung der Feuchte im Innenraum
- Messung des CO₂ Gehalts
- Elektrische Überprüfung lt. ÖVE 8701
- Erstellung eines Messprotokolls

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.
Gerätespezifische Abweichungen möglich.