

Wartungsbeschreibung

Gefahrenstoff- und Sicherheitsschränke

- Überprüfung der Lüftungseinheiten und der gesamten Luftführung
- Kontrolle der Filter auf Zustand, Sättigung und korrekte Montage
- Prüfung der Türmechanik, Scharniere und Schließsysteme
- Kontrolle aller Dichtungen auf Funktion, Verschleiß und Dichtheit
- Test der Alarm- und Überwachungssysteme
- Sichtprüfung des Innenraums auf Schäden, Korrosion oder Undichtigkeiten
- Kontrolle der Einlegeböden und Traglasten
- Prüfung der Auffangwanne und deren Dichtheit
- Überprüfung der elektrischen Komponenten (sofern vorhanden, z. B. Beleuchtung)
- Kontrolle der Beschriftungen und Sicherheitshinweise auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
- Funktionsprüfung gemäß geltenden Normen und Herstellervorgaben
- Dokumentation aller durchgeführten Prüfungen

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.
Gerätespezifische Abweichungen möglich.