



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE MONITORIZACIÓN?



AIR X	¿Qué incluye?	Accesorios opcionales	Certificación	Opciones de montaje	Frecuencia de pruebas comparadas.	Suministro eléctrico	Acceso a datos
XD1+ Monitor Personal de Polvo	Software BreatheLITE + APP BreatheMOBILE	Carga + base de datos, clips de montaje, paquete de conformidad, R-Link + cubierta de silicona	Propósito general	Klick-Fast, clip Aligator + pared + soporte para poste	Cada 1 a 3 meses	Batería interna de Li-ion (8 hrs de uso)	Alarmas en directo en el dispositivo, datos en vivo vía BreatheMobile y BreatheLITE + descarga de datos a BreatheLITE
AIR XS Monitor de sílice	Software BreatheXS de 1 año	Paquete transportable (trípode + batería), batería adicional + paquete de cumplimiento	Propósito general	Pared o trípode	Una vez al mes	100 V a 240 V CA 9 V a 36 V CC	Alarmas en directo en el dispositivo, datos en pantalla en directo, transmisión en directo de datos a BreatheXS o SCADA vía MODBUS RTU + TTL, 4G vía Aethair + descarga USB a BreatheXS
AIR XD Monitor de polvo	Software Breathe de 1 año	Paquete transportable (trípode + batería), batería adicional + paquete de cumplimiento	Propósito General, ATEX, IECEx + MASC Grp I	Pared o trípode	Cada 1 a 3 meses	100 V a 240 V CA 9 V a 36 V CC	Alarmas en directo en el dispositivo, datos en pantalla en directo, transmisión en directo de datos a Breathe o SCADA vía MODBUS RTU + TTL, 4G vía Aethair + descarga USB para Breathe

