

Handleiding zang installatie

Feestcafé de Overkant beschikt over een zang installatie zodat de zanger(es) rechtstreeks kunnen zingen zonder het meenemen van hun eigen zanginstallatie.

De geïnstalleerde installatie bestaat uit:

- Geluidstafel Allen & Heath CQ-12T
- Zang microfoon Shure QLXD2 H51 / Beta 58A
- In-ear Systeem Shure / P3RA Beltpack
- Pioneer XDJ-XZ
- DJ Microfoon Shure SLXD4 / SM58
- 5x Amate Audio Nítid S10P – Passieve 10" full-range luidspreker
- 2x Amate Audio Nítid S12WP – Passieve 12" subwoofer
- 1xAmate Audio Nítid S18WP – Passieve 18" subwoofer

De geluidstafel is in de Dj Booth (skigondel) te bedienen.

De tafel heeft 2 output's: **1:** Zaal Speakers **2:** Monitor mix In Ear

Ook beschikt de tafel over 2 effecten **FX1**=Galm **FX2**= Delay



Zorg dat links boven CUSTOM aangeklikt is voor het zien van het juiste tabblad.

Rechts (in het groen) staat de fader welke aangeeft naar welke output je aan het mixen bent.

In deze situatie mix je op de zaal (Boxen)



Bij het aanklikken van SEND TO (rechts bovenin) komt er een venster waarop je In-Ear kan selecteren.

Klik deze aan om te wisselen van de mixen.



Bij het aanklikken van In-Ear worden alle faders ROOD, dit zodat je kan zien dan je mixt op de In-Ear monitor i.p.v. boxen.

Let goed op welke mix je selecteert en als je klaar bent met In-Ears graag de mix terug zetten op BOXEN.

De zanger dient zelf oortjes mee te nemen met een mini jack aansluiting t.b.v. de monitors. De muziek banden kunnen via de Pioneer Dj set afgespeeld worden, ook ligt er een mini-jack kabel klaar voor een eventuele tablet. (Vergeet je juiste verloop niet)

Voor verder eventuele vragen kan je contact opnemen:

mark@scholtenavt.nl | 020 782 0544 | www.scholtenavt.nl