

FILLER

CARATTERISTICHE

Riempitivo per legno

Filler Novecento è un bastoncino in cera morbida e malleabile necessario per camuffare abrasioni e per riempire piccoli fori, scheggiature e fessure su mobili ed altri oggetti in legno incerato o laccato. Indicato specialmente per chi non utilizza tutto lo stick in una sola volta perché può essere riposto nella cassetta degli attrezzi dove non prenderà polvere grazie al suo cappuccio trasparente. Si eviteranno così successivi sprechi dovuti alla raschiatura dello sporco.

Disponibile in 13 tinte legno.



MODALITÀ D'USO

Molto pratico: si usa proprio come uno stick di colla o un pastello a cera!

Individuare il colore che più si avvicina al colore della superficie da riparare.

Sfregare il Filler fino a riempire la fessura.

Lisciare bene la superficie con un dito o con una spatola.

Lasciare indurire la cera per una ventina di minuti e, se necessario, asportare l'eccesso di prodotto con un tampone di Paglietta Novecento 0000 (4 zeri finissima). Infine lucidare con un panno di lana per uniformare la superficie.



www.ceranovecento.com

 +39 015 756721

 info@ceranovecento.com