

## IMPERMEABILIZZANTE TESSUTI

### CARATTERISTICHE

Impermeabilizzante per Tessuti Novecento è un prodotto a base acqua che grazie ai suoi esclusivi ingredienti nanotecnologici sigilla le fibre del tessuto impedendo così il passaggio dell'acqua.

La superficie dell'oggetto trattato diventa idrorepellente, inattaccabile da sporco e materiale organico che potrà essere rimosso molto più facilmente.

Per tutti i tipi di tessuto e per il cuoio.



### MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la tenda (o altro) da sole con acqua e sapone ed una spazzola morbida. Se la tenda è annerita da muffe e alghe rimuoverle con un panno imbevuto di acqua e aceto. Successivamente utilizzare Schiarente Novecento per eliminare ogni traccia di annerimento.

Dopo la pulizia, sciacquare il tessuto della tenda con abbondante acqua.

Nei punti più ostinati si può lasciare agire l'aceto per circa 24-36 ore, dopodiché le alghe saranno tutte morte e rimuoverle risulterà più semplice.

Come applicare il trattamento impermeabilizzante:

Nebulizzare in modo uniforme ed abbondante su tutta la superficie della tenda sovrapponendo più volte gli spruzzi. Il tessuto deve risultare ben bagnato senza però gocciolare. Lasciare asciugare la tenda per 24 ore. Comodo da usare, facile da applicare.

[www.ceranovecento.com](http://www.ceranovecento.com)

+39 015 756721

info@ceranovecento.com