

SCHIARENTE LEGNO

CARATTERISTICHE

SCHIARISCE IL LEGNO ED ELIMINA LE MACCHIE. NON CONTIENE ACQUA OSSIGENATA E NON SBIANCA!!!

Schiarente per legno Novecento è un prodotto specifico per schiarire quel legno che a causa del tempo, degli agenti atmosferici, della muffa ecc.. si è ricoperto di una patina grigiastra. Lo riporta al suo colore originario.

Ideale per eliminare le macchie, anche quelle più vecchie ed ostinate.

MODALITÀ D'USO

E' importante agitare bene prima dell' uso e successivamente ad ogni nuovo prelievo perché alcuni componenti di questo prodotto tendono a separarsi.

Da utilizzare su legno grezzo. Adatto sia per interni sia per esterni.

Versare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire o stenderlo con un pennello, lasciar agire 5 o 10 minuti e poi sfregare energicamente con una spazzola di saggina fino a che lo strato grigio non sarà ridotto ad una poltiglia.

Quindi risciacquare abbondantemente con acqua e lasciar asciugare perfettamente prima di procedere alla finitura desiderata.

Può essere usato anche sulle plastiche e sulla vetroresina!



New
Look



www.ceranovecento.com

 +39 015 756721

 info@ceranovecento.com