

PULITORE ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

Prodotto detergente studiato per pulire velocemente ed in profondità tutte le superfici in alluminio (infissi, porte, ringhiere, cancelli, rivestimenti, pentole, parti in alluminio di motori e cerchi in lega). Rimuove l'annerimento tipico dell'alluminio e non necessita di risciacquo (per pentole e utensili da cucina è invece raccomandato un abbondante risciacquo con acqua corrente). Riporta l'oggetto al suo stato originale e crea una speciale barriera protettiva.



MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e sfregare con una spugna umida o uno strofinaccio di cotone fino a completa asportazione dello sporco. In caso di utilizzo per la pulizia di pentole ed utensili da cucina, risciacquare con abbondante acqua corrente.

PERICOLO

Provoca irritazione cutanea e gravi lesioni oculari.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in centri autorizzati di raccolta e trattamento

www.ceranovecento.com

+39 015 756721

info@ceranovecento.com