SIDERMETAL s.r.l.

TRATTAMENTO ACCIAIO INOX

PULITO • PROTETTO • DURATURO

L'inox merita il meglio

Una soluzione professionale in tre fasi per **rimuovere** lo sporco, eliminare le contaminazioni e proteggere l'acciaio inox nel tempo.

1 SGRASSAGGIO
Smart Cleaner FS10



- Rimuove oli, grassi e residui organici.
- Rispetta la diluizione e il tempo di contatto indicati sulla confezione.
- Risciacqua accuratamente con acqua prima della fase successiva.

PER SUPERFICI INOX E METALLI

2 DECONTAMINAZIONE
EcoClean 2000



- Tempo di contatto indicato dal produttore: 5–20 minuti.
- Risciacquo con acqua fredda.
- Su superfici lucide, una lunga esposizione può provocare opacizzazione.
- Per evitare aloni, è consigliato un lavaggio finale con acqua demineralizzata.

ATTENZIONE: non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie.

3 PASSIVAZIONE
Gel passivante



- Applica sulla superficie pulita e sgrassata, seguendo la scheda del prodotto.
- Tempo di contatto: 30 minuti–12 ore, variabile secondo materiale e temperatura.
- Risciacqua accuratamente con acqua potabile al termine.

IL TEMPO ESATTO VA CONFERMATO SULL'ETICHETTA DEL TUO GEL: non scegliere automaticamente il tempo massimo.

IL PROCEDIMENTO IN 3 SEMPLICI PASSI

1. SGRASSAGGIO Smart Cleaner FS10	2. RISCIACQUO con acqua	3. DECONTAMINAZIONE EcoClean 2000	4. RISCIACQUO con acqua demineralizzata (per superfici lucide)	5. PASSIVAZIONE Gel passivante
Applicare, rispettare i tempi di contatto, risciacquare.	Rimuovere completamente il prodotto prima di procedere.	Applicare, attendere 5–20 min, risciacquare (mai far asciugare).	Evita la formazione di aloni.	Applicare, attendere 30 min – 12 h, risciacquare.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- **Non mescolare mai** i prodotti e non applicarne uno sopra l'altro senza aver completato il risciacquo.
- Usa guanti resistenti ai prodotti chimici, occhiali protettivi e **ventilazione adeguata**, attenendoti alle rispettive **schede di sicurezza.**
- **Evita spazzole o utensili contaminati da ferro e acciaio al carbonio.**
- **Raccogli i reflui:** il risciacquo del Rust Killer può essere acido **e non deve essere scaricato direttamente nell'ambiente.**
- Se l'obiettivo è soltanto **la manutenzione ordinaria** di inox integro e pulito, non è detto che servano sia decontaminazione sia passivazione a ogni ciclo.

L'inox si mantiene. Con i prodotti giusti.

21034 COCQUIO T. (VA) - Via appennini, 16
tel: **0332.773509**
e-mail: sidermetal@sidermetalsrl.it
www.sidermetalsrl.it

SIDERMETAL s.r.l.