

Equipos de presión con flumatic/flucontrol maxi

FLUMATIC EASY / FLUCONTROL MAXI

Controla el equipo, arrancando y parando la bomba en función de la presión existente en la tubería. Incorpora un manómetro para observar que arranca cuando la presión desciende por debajo de los 1,5 bares y para automáticamente cuando la bomba llega al máximo de la presión que puede entregar la bomba a caudal cero.



VIP H 52/FM
VIP H 82/FM
VIP H 102/FM
VIP H 122/FM
VIP H 150/FM

HXN 82/FM
HXN 102/FM
HXN 122/FM
HXN 152/FM



VIPH 200/FM

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Controlador	In. (A) Monof. 230V	Con. μ F	l/min m3/h	0	15	30	40	50	66	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP					0	0,9	1,8	2,4	3	4		
VIP H 52/FM	0,37	0,5	Flumatic	2,4	10	m.c.a.	25	24	22	20	16	12	PROD32319	437
VIP H 82/FM	0,59	0,8	Flumatic	3,8	20		38	35	32	28	23	15	PROD32320	464
VIP H 102/FM	0,75	1	Flumatic	5,2	20		50	48	42	39	35	20	PROD32321	490
VIP H 122/FM	0,9	1,2	Flumatic	6,2	30		72	69	61	55	46	25	PROD32322	529

Tipo	Motor P2		Controlador	In. (A) Monof. 230V	Con. μ F	l/min m3/h	15	30	40	50	75	90	120	150	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP					0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2	9		
VIP H 150/FM	1,1	1,5	Flumatic	8,8	30	m.c.a.	56,2	55	53	48	46	42	32	20	PROD30607	946
VIP H 200/FM	1,5	2	Flucontrol	10,7	40		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7	P0039298	1.062

Tipo	Motor P2		Controlador	In. (A) Monof. 230V	Con. μ F	l/min m3/h	17	33	50	67	83	100	190	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP					1	2	3	4	5	6	7		
HXN-82/FM	0,55	0,75	Flumatic	3,8	20	m.c.a.	29	27,5	25	22,5	19,5	13	9	PROD32847	462
HXN-102/FM	0,75	1	Flumatic	5,2	20		48	45,5	43	38	32	23	12	PROD32848	514
HXN-122/FM	1	1,3	Flumatic	6,2	30		59	56	53	46	39,5	29	15	PROD32849	552
HXN-152/FM	1,1	1,5	Flumatic	7	30		67	64	60,5	53	45,5	33	16	PROD32850	610