







KLR.HS70B






MOTOR/MOTEUR







LOW MOTOR/MOTEUR BAS




SUPPORT ARM/BRAS DE SUPPORT



PNEUMATIC/PNEUMATIQUE




PC/PC



LOW DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT BAS




**REAR LOW DRIVE BELT/
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT BAS ARRIÈRE
PAGE 11**





**FRONT LOW DRIVE BELT/
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT BAS AVANT
PAGE 10**

FRONT LOW DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT BAS AVANT




REAR LOW DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT BAS ARRIÈRE



HIGH DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT HAUT




**REAR HIGH DRIVE BELT/
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT HAUT ARRIÈRE
PAGE 14**



**FRONT HIGH DRIVE BELT/
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT HAUT AVANT
PAGE 13**

FRONT HIGH DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT HAUT AVANT



REAR HIGH DRIVE BELT/ COURROIE D'ENTRAÎNEMENT HAUT ARRIÈRE

