



UPPSTART & AVSTÄNGNING FRONIUS & LG RESU FLEX

Instruktion för uppstart:

Kontrollera först att:

1. Säkringen för växelriktaren i EL-centralen är frånslagen.
2. DC-brytaren på växelriktaren skall stå i OFF-läge.

Anläggningen är nu redo att startas igen:

1. Ta bort den svarta luckan med LG-loggan på genom att flytta den åt höger.
2. Öppna den svarta luckan märkt Circuit Breaker.
3. Se till att brytaren under locket står i läge OFF.
4. Starta batteriet genom att ställa brytaren i läge ON.
5. Nedanför brytaren skall fyra rader med LED börja lysa.
6. Slå på säkringen i EL-centralen.
7. Ställ DC-brytaren i läge ON.

Instruktion för avstängning:

1. Slå av säkringen till växelriktaren i EL-centralen.
2. Ta bort den svarta luckan med LG-loggan på genom att flytta den åt höger.
3. Öppna den svarta luckan märkt Circuit Breaker.
4. Ställ DC-brytaren på växelriktaren i läge OFF.
5. Slå av brytaren på batteriet.
6. Lämna all utrustning avstängd i minst 30 sekunder innan uppstart.

KONTAKT

Jonas Bergqvist
0793-472476

Emanuel Åhman
0707-522216

info@pfasolteknik.se
www.pfasolteknik.se

Svänaskogen 6
Värsås