

UPPSTART & AVSTÄNGNING KOSTAL & BYD BATTERI



Instruktion för uppstart:

Kontrollera att:

1. Säkringen för växelriktaren i EL-centralen är frånslagen.
2. DC-brytaren på växelriktaren skall stå i OFF-läge.
3. Batteriets brytare på kortsidan är frånslagna.

Anläggningen är nu redo att startas igen:

1. Slå på säkringen i EL-centralen.
2. Ställ DC-brytaren i läge ON.
3. Vänta tills växelriktaren startat upp och visar produktion.
4. Starta batteriet genom att fälla upp brytarna på kortsidan. Var noga med att fälla upp alla brytare samtidigt.
5. Kontrollera att anläggningen startat i KOSTAL Solar App.

Instruktion för avstängning:

1. Håll inne ON-knappen på batteriet i 5 sekunder. Batteriet stängs av när du hör ett tydligt klick.
2. Slå av säkringen i EL-centralen.
3. Ställ DC-brytaren på växelriktaren i läge OFF.
4. Lämna all utrustning avstängd i minst 30 sekunder innan uppstart.

KONTAKT

Jonas Bergqvist
0793-472476

Emanuel Åhman
0707-522216

info@pfasolteknik.se
www.pfasolteknik.se

Svänaskogen 6
Värsås