



De OptiBean in gebruik nemen

← terug naar volledige handleiding



9 stappen



feedback

OptiBean X (originele instructies)

De OptiBean in gebruik nemen



1

De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

2

Zet een kopje onder de uitloop voordat u uw drank selecteert.


Workwijze
Tip
Alternatief
Oplossing

3



Stap 2 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

3

Gebruik het touchscreen om een drank te selecteren en te laten uitgeven.

Let op: Indien uw machine is voorzien van een kopjessensor (optioneel) vindt uitgifte alleen plaats als de sensor een kopje onder de uitloop waarneemt.

Workbiwing

💡

Alternatief

Oplossing



4



Stap 3 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

5

Herhaal de voorgaande stappen voor elke drank om te controleren of ze naar wens zijn.


Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw dealer.

Workshop

💡

Alternatief

Oplossing



6



Stap 5 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

6

Theewater komt uit de rechter uitloop.


Workwijze
Tip
Alternatief
Oplossing

Stap 6 van 9



7

C
t
1
2
3

De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

6

Theewater komt uit de rechter uitloop.


Workwijze
Tip
Alternatief
Oplossing

7



Stap 6 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

6

Theewater komt uit de rechter uitloop.


Workwijze
Tip
Alternatief
Oplossing

7



Stap 6 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

6

Theewater komt uit de rechter uitloop.


Workwijze
Tip
Alternatief
Oplossing

7



Stap 6 van 9



De OptiBean in gebruik nemen

[← terug naar volledige handleiding](#)[9 stappen](#) [feedback](#)

7

Om een glas of thermoskan onder de uitloop te zetten:

1. Duw het verstelbare kopjesrooster omlaag.
2. Draai het kopjesrooster.
3. Plaats het glas of de thermoskan.

Werkwijze

Tip

Alternatief

Oplossing



8



Stap 7 van 9





De OptiBean in gebruik nemen

← terug naar volledige handleiding



9 stappen



feedback

8

Druk op STOP op het touchscreen als u het uitgifteproces wilt stoppen.

Waarschuwing! Trek de beker of kan pas weg als de uitgifte is voltooid.



Waarborging



Tip



Alternatief



Optimalisatie



9

