



IN цувралын хэрэглэгчийн гарын авлага

IN1600L / IN1600LB



IP65



CE UK
CA



Үйлчилгээ ба засвар үйлчилгээ

Үйлчилгээ болон засвар үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл өөрийн эрх бүхий төлөөлөгчтэй дараах хаягаар холбогдоно уу:

Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч

UPTIME TECH SOLUTIONS

Утас: +976 7511 8223

Гар утас: +976 9999 8223

Имэйл: contact@uts.mn

Хаяг: Barilga Business Center, #312,
Khan-Uul district 3rd khoroo,
Ulaanbaatar, Mongolia – 17071

Вэб: www.uts.mn



EXIN Light нь **Deeps Engineering Pty Ltd** компанийн салбар юм.

Бүх EXIN Light бүтээгдэхүүнийг Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльс мужийн Саламандерийн буланд байрлах Deeps Engineering-ийн үйлдвэрт үйлдвэрлэж, туршиж, угсардаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.exinlight.com эсвэл www.deepsengineering.com.au сайтаас авна уу.





IN цувралын хэрэглэгчийн гарын авлага

IN1600L • IN1600LB

Хуудас

1. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар	2-р хуудас
2. Танилцуулга.....	3-р хуудас
3. Цэнэглэх	4-р хуудас
4. Ашиглах заавар.....	6-р хуудас
5. Батерей болон LED-ийн гүйцэтгэл.....	7-р хуудас
6. Батерейг салгах.....	8-р хуудас
7. LED солих.....	8-р хуудас
8. Техникийн үзүүлэлтүүд	9-р хуудас
9. Сэлбэг хэрэгсэл.....	10-р хуудас
10. Дагалдах хэрэгсэл.....	10-р хуудас
11. Нэмэлт хэрэгсэл.....	10-р хуудас
12. Баталгаа	11-р хуудас

Энэхүү гарын авлагад багтсан мэдээлэл нь хэвлэх үеийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон техникийн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэгдсэн болно.

Deeps Engineering нь бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулах эрхтэй.



1. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заава

Жил бүр хэдхэн секунд бодож, төлөвлөлтөд хянуур хандсанаар зайлсхийх боломжтой олон осол гардаг. Оператор та энэхүү гарын авлагад заасан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон зааврыг дагаж мөрдсөнөөр осол аваар гарах, тоног төхөөрөмжийг гэмтээхээс сэргийлж чадна.

- a) Тоног төхөөрөмжийг тохируулах, суурилуулах, ажиллуулах эсвэл цэнэглэхээсээ өмнө энэхүү гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон эсэхээ шалгаарай.
- b) Согтууруулах ундаа эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ энэ төхөөрөмжийг хэзээ ч бүү ажиллуул.
- c) Энэхүү төхөөрөмжийг зөвхөн чадвартай хүн ажиллуулах ёстой.
- d) Хэрэв төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд эргэлзэж байвал ашиглалтаас гаргаж, засварлуулахаар эрх бүхий дистрибьютерт буцааж өгнө үү.
- e) Төвийн цахилгаан хангамжаас цэнэглэхдээ цэнэглэх журмыг чанд баримталж, зөвхөн 100-240В хооронд хүчдэлтэй тэжээлээр цэнэглэнэ үү. Энэ хүчдэлийн хязгаараас гадуур тэжээл өгөх нь ноцтой гэмтэл учруулах эсвэл тоног төхөөрөмжийг гэмтээж болзошгүй.
- f) Аюулгүй ажиллагааны урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон ажиллагааг бүрэн ойлгоогүй хүнд энэ төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглах, цэнэглэхийг хэзээ ч бүү зөвшөөр.
- g) Зарим улс оронд операторын сургалт эсвэл тоног төхөөрөмжийн баримт бичиг шаардагдаж болно. Ашиглахаасаа өмнө орон нутгийн зохицуулах байгууллагаас шалгана уу.

2. Танилцуулга

Deeps Engineering-ийн EXIN Light-ыг худалдан авсан танд баярлалаа. Энэхүү гарын авлагад EXIN Light IN цувралыг цэнэглэх, тохируулах, ажиллуулах болон засвар үйлчилгээний талаарх мэдээллийг тусгасан болно. IN цувралын гэрлийг цэнэглэх болон ашиглахаас өмнө энэхүү гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байх шаардлагатай.

EXIN Light IN цувралыг уул уурхайн салбар, түрээсийн үйлчилгээ болон нийтийн аж ахуй (хийн түлш, ус, цахилгаан), төмөр зам, замын засвар арчлалт, онцгой байдлын алба, гамшгаас хамгаалах болон бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай гэрэлтүүлгийн хэрэгцээнд зориулан бүтээсэн. EXIN Light нь генератор болон сунгагч залгуурын хэрэгцээг халж, суурилуулах хугацаа болон ашиглалтын зардлыг бууруулдаг.

EXIN Light-ыг баглаа боодлоос нь гаргахдаа линзний хуванцар бүрхүүл зэрэг бүх сав баглаа боодлыг байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгаж, батерейны ашиглалтыг бүрэн дүүрэн байлгахын тулд энэхүү гарын авлагад заасан цэнэглэх зааврыг дагана уу.



3. Цэнэглэх

EXIN Light-ийн ард байрлах батерейны түвшний индикатор товчийг дарснаар батерейны цэнэгийг хүссэн үедээ шалгах боломжтой. Товчлуурыг дор хаяж гурван секунд дарахад дараах гурван өнгөний аль нэг нь гарч ирнэ.

- Ногоон = цэнэглэгдсэн
- Шар = 50% цэнэгтэй
- Улаан = цэнэг бага, одоо цэнэглэ.

Гадна цэнэглэгчийн хар хайрцаг дээрх LED индикатор дараах байдалтай харагдана:

- Улаан бол цэнэглэж байна.
- Ногоон бол 90% цэнэглэгдсэн бөгөөд бүрэн цэнэглэхийн тулд дахин 3 цаг үргэлжлүүлэн цэнэглэнэ үү.

EXIN Light-ийг хоёр аргаар цэнэглэх боломжтой:

1. 100-240 вольтын AC 50-60Гц тэжээлд тохиромжтой төвийн цахилгаан цэнэглэгч. Цэнэглэгчийг зөвхөн дотор ашиглах ёстой бөгөөд цаг агаарын нөлөөнд байлгаж болохгүй. 2. 100-240 вольтын AC: Цэнэглэгчийг 3 шүдтэй залгуурт залгана (залгуур нь гал хамгаалагч / таслуур / RCD бүхий хамгаалалттай хэлхээнд байх ёстой). Төхөөрөмжийг аюултай орчинд хэзээ ч бүү цэнэглэ (жишээ нь: нойтон орчин нь цахилгаанд цохиулах зэрэг олон эрсдэл дагуулдаг).
2. Стандарт 12/24 вольтын тогтмол гүйдлийн (DC) автомашины систем (Тусдаа зарагддаг - автомашины стандарт тамхины асаагуурны залгуурт холбогддог). 12/24 вольтын DC: Сэрээ залгуурыг гал хамгаалагчтай 12/24 вольтын (сөрөг газардуулгатай) тэжээлийн үүр рүү оруулна. Сонгосон залгуур нь тогтмол тэжээлтэй байгаа эсэхийг шалгана уу. Зарим залгуурууд автомашины нэмэлт төхөөрөмжийн тэжээлийн хэлхээнд холбогдсон байж болно. Энэ нь түлхүүрийг автомашины асаагуур дээр "accessory" байрлалд үлдээх шаардлагатай гэсэн үг бөгөөд энэ нь аюулгүй байдал болон хулгайд алдах зэрэг зөвшөөрөгдөхгүй эрсдэл үүсгэж болзошгүй.



EXIN Light-ийг цэнэглэхийн тулд бат бөх, тэгш гадаргуу дээр байрлуулсан эсэхээ шалгаарай. Бариулын голд байрлах товчлуурыг дарж EXIN Light-ийн тагийг нээнэ үү. Гэрлийн толгойг дээш өргөж, EXIN Light-ийн их бие дотор байрлах цэнэглэгч бүхий битүүмжилсэн тагийг сөхнө үү. Тохирох утсыг (100-240 вольтын AC эсвэл 12/24 вольтын DC) гаргаж авна. Цэнэглэгч утасны холбогдох үзүүрийг EXIN Light-ийн арын доод хэсэгт байрлах үүрэнд оруулна. Энэхүү үүр нь залгуурыг хялбар оруулах чиглүүлэгч ховилтой. Залгуурын дугуй хүзүүвчийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж байранд нь түгжинэ үү.

Батерейны ашиглалтын хугацааг хамгийн сайн байлгахын тулд төхөөрөмжийг цэнэггүй (дууссан) байдалд үлдээж болохгүй. Батерейг байнгын гэмтлээс сэргийлэхийн тулд цэнэг дууссанаас хойш 48 цагийн дотор дахин цэнэглэх ёстой. Хурдан цэнэглэхийн тулд цэнэглэх үед гэрлийг унтраасан эсэхийг шалгаарай, гэхдээ шаардлагатай бол EXIN Light-ийг аюулгүй орчинд цэнэглэж байх үед нь ашиглаж болно.

Ашиглалт бүрийн дараа батерейг цэнэглэж байгаарай. Батерей бүрэн цэнэглэгдсэний дараа тэжээлийг салгаж, цэнэглэх кабелийг салгаад зориулалтын тасалгаанд нь буцааж хийнэ үү. Хэрэв гэрлийг удаан хугацаагаар хадгалах эсвэл ашиглахгүй байгаа бол хадгалахаас өмнө бүрэн цэнэглэж, дор хаяж 3 сар тутамд цэнэгийн түвшнийг шалгаж, шаардлагатай бол цэнэглэнэ үү.

Хэрэв EXIN Light-ийг удаан хугацаагаар цэнэглэж байгаа бол ойролцоогоор 3 сар тутамд цэнэглэгчийг тэжээлийн эх үүсвэрээс салгасны дараа гэрлийг АСААЖ/УНТРААЖ ажиллагааг нь шалгахыг зөвлөж байна. Энэ нь уг үйл явцын туршид EXIN Light болон тэжээлийн эх үүсвэрт ямар нэгэн тасалдал гараагүй эсэхийг баталгаажуулна. Энэхүү шалгалтыг хийж дууссаны дараа дахин цэнэглэж болно.

Мөн эдгээр зааврыг дагаж мөрдсөнөөр батерей 12 сартай байхдаа гэрлийн эх үүсвэрийг ажиллуулсаар байх болно гэдгийг анхаарна уу; гэхдээ 12 сарын хугацаа өнгөрсний дараа батерейны баталгаа хүчингүй болно.

4. Ашиглах заавар

IN цувралын төхөөрөмжийг бат бөх, тэгш гадаргуу дээр байрлуулна уу. Бариулын голд байрлах товчлуурыг дар; нам эсвэл бүрэн өндрийг сонгох зуураа товчлуурыг дараастай хэвээр байлгана. Хэрэв нам өндрийг сонгож байгаа бол доошлуулахаас өмнө гарнуудыг эхлээд бүрэн сунгасан байх ёстой. Бариулын голд байрлах товчлуурыг сулламагц түгжээний шүүгээнүүд байрандаа орж байгаа нь сонсогдож, мэдрэгдэх болно. Хуруугаа товчлуураас авсны дараа бариул дээш доош хөдөлгөөнгүй байвал түгжигдсэн байрлалд орсон байна.

АСААХ/УНТРААХ (хар) унтраалга болон функцийн (улаан) унтраалга нь Гэрлийн толгойны доод талд байрладаг. Эхлэхийн тулд хар АСААХ/УНТРААХ унтраалгыг дарахад гэрлийн толгойны зөвхөн урд тал асах болно. Улаан унтраалгыг дарах бүрд EXIN Light IN цувралын функц өөрчлөгдөнө. Функцийн дараалал дараах байдалтай байна:

- Эхний удаа дарахад зөвхөн гэрлийн толгойны ар тал асна.
- Хоёр дахь удаа дарахад урд болон арын хоёр тал зэрэг асна.
- Гурав дахь удаа дарахад зөвхөн гэрлийн толгойны урд тал анивчиж асна.
- Дөрөв дэх удаа дарахад зөвхөн гэрлийн толгойны ар тал анивчиж асна.
- Тав дахь удаа дарахад урд болон арын хоёр тал нэгэн зэрэг анивчиж асна.

IN1600L DS болон IN1600LB DS нь секундэд 1 удаа анивчих хурдтайгаар анивчиж асна. Улаан функцийн унтраалгыг зургаа дахь удаагаа дарсны дараа анхны функц рүүгээ буцна. Улаан унтраалга нь EXIN Light-ийг бүрэн унтраахгүй бөгөөд бүрэн унтраахын тулд үндсэн тэжээлийн хар унтраалгыг дарах ёстой.

САНАМЖ: Батерейг гэмтээхээс сэргийлэхийн тулд EXIN Light-ийг ашиглалт бүрийн дараа дахин цэнэглэж байх ёстой.

Гэрлийн толгойны өнцгийг доош нь 60° хүртэл тохируулах боломжтой. Үүний тулд EXIN Light-ийн ард зогсоод гэрлийн толгойны арын доод хэсгийг өөр рүүгээ татаж гэрлийн толгойг (зөвхөн) урагш хазайлгаж болно. EXIN Light-ийг хаахаас өмнө гэрлийн толгойг (EXIN Light-ийн урд зогсож, гэрлийн толгойны урд талын доод хэсгийг өөр рүүгээ татах замаар) анхны байрлалд нь буцааж оруулах ёстой.

EXIN Light-ийг хаахын тулд бариулын голд байрлах товчлуурыг дарж, барьсаар тагийг гэрлийн их биений дээд хэсэгт хүртэл доошлуулна. Товчлуурыг суллахад түгжээний шүүгээнүүд байрандаа орж байгаа нь сонсогдож, мэдрэгдэх болно; ингээд хаалттай байрлалд түгжигдсэнээр та бүрэн нэгдмэл EXIN Light-аа дараагийн ажилдаа бэлэн авч явах боломжтой болно.

5. Батерей болон LED гэрлийн үзүүлэлт

Энэхүү гарын авлагад заасан зааврын дагуу цэнэглэсэн тохиолдолд EXIN Light-ийн батерейны ашиглалтын мөчлөг нь ойролцоогоор 400 мөчлөг байна. Батерей нь "Lead Acid Gel" загварын (12 вольт 9Ah эсвэл 12 вольт 18Ah) бөгөөд ус нэмэх эсвэл техникийн үйлчилгээ шаардлагагүй, зөвхөн өгөгдсөн зааврын дагуу цэнэглэхэд хангалттай.

Бүрэн цэнэглэгдсэн батерей дээр үндэслэсэн үзүүлэлтээр бол EXIN Light-тай хамт ирдэг LED гэрлийн эх үүсвэр нь энэхүү гарын авлагын дагуу ашигласан тохиолдолд ойролцоогоор 60,000 цагийн ашиглалтын нөөцтэй байна.

АНХААРУУЛГА:

- EXIN Light-д хэзээ ч стандартын бус цэнэглэгч бүү ашигла. Энэ нь гэрлийг гэмтээж, баталгаат хугацааг хүчингүй болгож болзошгүй. Батерейг хэзээ ч бүрэн цэнэггүй байдалд бүү үлдээ, учир нь энэ нь батерейг эргэж буцалтгүй гэмтээж болзошгүй.
- Батерейг сэрүүн, хуурай орчинд хадгалах ёстой. Өндөр температур эсвэл чийгтэй орчин нь өөрөө цэнэг алдалтыг нэмэгдүүлнэ. "Lead Acid Gel" батерейг үргэлж бүрэн цэнэгтэй байлгах ёстой. 3 сар тутамд батерейны хүчдэлийг сайн чанарын дижитал вольтметрээр шалгаж, хэрэв 12.8 вольтоос доош орсон бол цэнэглэж байх хэрэгтэй.



6. Батерейг салгах

- a) Аюулгүй орчинд бүх цэнэглэгч кабелийг салгана.
- b) Батерейны тасгийн эргэн тойрон дахь 8 боолтыг тайлж, батерейны тасгийн тагийг алгуур авна. Батерейг гаргаж аваад, батерейг хэрхэн байрлуулсан байсныг анхаарна уу. Та үүнийг яг ижил байрлалд буцааж хийх ёстой.
- c) Улаан (эерэг утас) болон Цэнхэр (сөрөг утас)-ийг салгана. Шинэ батерейгаар солино. Утаснуудыг батерейны харгалзах холболтуудад холбоно.
- d) Батерейг хөөсөнцөрийн хамт анхны байрлалд нь буцааж хийсэн эсэхийг шалгаад тагийг нь таглана. 8 боолтыг гар халиваар буцааж шургуулна. Батерейг бүрэн цэнэглэхийн тулд EXIN light-ийг цэнэгт залгана. Хуучин батерейг өөрийн улс эсвэл бүс нутгийн заавар, хууль тогтоомжийн дагуу устгана уу.

7. LED солих

LED солих талаар өөрийн орон нутгийн борлуулагч эсвэл үйлдвэрлэгчээс зөвлөгөө авна уу.

8. Техникийн үзүүлэлтүүд

	IN1600L DS	IN1600LB DS
Бохир жин (кг)	8.7	11.4
Цэвэр жин (кг)	8.0	10.7
Дэлгэсэн өндөр (мм)	Half: 900	Full: 1,150
Хураасан өндөр (мм)	580	
Өргөн (мм)	335	
Гүн (мм)	220	
Хүчдэл AC/DC	100-240V AC - 12-24V DC	
Батерей	Lead Acid Gel	
Гэрлийн төрөл	LED	
Гэрлийн толгой	Хоёр талт	Хоёр талт
Люмен (Гэрлийн хүч)	Тал бүр 1600	Тал бүр 1600
Цэнэглэх хугацаа (цаг)	5-6	7-8
Ажиллах хугацаа (цаг)	Нэг тал: 16-17 Хоёр тал: 8-9	Нэг тал: 35-36 Хоёр тал: 16-17

* Батерейны ажиллах хугацаа нь батерейны төлөв байдлаас хамаарна.

9. Сэлбэг хэрэгсэл

Солих сэлбэг хэрэгслийг UPTIME TECH SOLUTIONS-ээс авах боломжтой. Худалдан авсан газартаа хандана уу.

10. Дагалдах хэрэгсэл

Стандартаар EXIN Light нь 1.0 метрийн урттай 100-240 вольтын (тухайн улсын хүчдэлийн шаардлагаас хамаарна) цэнэглэгч кабель болон 1.5 метрийн урттай 12 вольтын цэнэглэгчтэй ирдэг. Эдгээр кабелийг их бие доторх цэнэглэгч кабелийн тасалгаанд хадгалах боломжтой.

Нэмэлт сонголтуудыг тусад нь худалдан авч болох бөгөөд үүнд нэмэлт цэнэглэх сонголтууд болон аюулгүй байдлын хамгаалалтын хавчдаг линзүүд багтана. Бид дагалдах хэрэгслийн төрлөө байнга өргөжүүлж байгаа тул өөрийн EXIN Light-д зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн дагалдах хэрэгслүүдийн мэдээллийг авахын тулд манай вэбсайтаар (www.exinlight.com) зочилно уу. Энэхүү гарын авлагыг хэвлэх үед зарим дагалдах хэрэгсэл хараахан гараагүй байсан байж болзошгүй.

11. Бэхэлгээний хэрэгсэл

Энэхүү гарын авлагад дурдсан бэхэлгээний хэрэгслүүд нь зөвхөн EXIN Light-ийг суурилуулахад зориулагдсан болно. Тэдгээрийг өөр ямар ч зорилгоор ашиглаж болохгүй. Бүх бэхэлгээний хэрэгслүүд нь манай үйлдвэрлэгчийн ердийн баталгаанд хамрагдана. Санаатайгаар буруу ашигласан эсвэл хайхрамжгүй хандсанаас үүдэлтэй эвдрэл гэмтэл нь баталгаанд хамаарахгүй.

EXIN Light нь бэхэлгээний хэрэгслийн төрлөө байнга өргөжүүлж байгаа тул өөрийн EXIN Light-д зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн бэхэлгээний хэрэгслүүдийн мэдээллийг авахын тулд манай вэбсайтаар (www.exinlight.com) зочилно уу. Энэхүү гарын авлагыг хэвлэх үед зарим бэхэлгээний хэрэгсэл хараахан гараагүй байсан байж болзошгүй.



12. Бүтээгдэхүүний баталгаа

Олон улсын бүтээгдэхүүний баталгаа

EXIN Light нь 12 сарын Хязгаарлагдмал баталгаанд ("EXIN Light-ийн баталгаа") хамрагдана.

Худалдан авалтын нотолгоо

EXIN Light-ийн баталгааны нэхэмжлэлийг зөвхөн худалдан авалтын нотолгоо болох огноо бүхий борлуулалтын баримтын хуулбартай хамт гаргах боломжтой.

EXIN Light-ийн баталгаа

EXIN Light нь бүтээгдэхүүнээ чанар, эдэлгээний өндөр стандартыг хангахад бүх хүч чадлаа дайчлан ажилладаг бөгөөд бүтээгдэхүүн бүрийг материал болон хийцийн согоггүй байх баталгааг анхны хэрэглэгч/худалдан авагчид дараах байдлаар олгож байна: EXIN Light-ийн баталгаа нь эцсийн хэрэглэгч энэхүү EXIN Light бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан үеэс эхлэн 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй хязгаарлагдмал баталгаа юм. Энэхүү баталгаа нь зүй бус ашиглалт, зүй бус харьцаа, хайхрамжгүй байдал эсвэл осол, манай үйлдвэр болон эрх бүхий үйлчилгээний төлөөлөгчөөс гадуур хийгдсэн засвар, өөрчлөлт, эсвэл арчилгаа дутагдсанаас үүдэлтэй согог, мөн гэрлийн хоолой болон LED-д хамаарахгүй.

Баталгаат засварын нэхэмжлэл гаргахын тулд бүтээгдэхүүнийг ердийн тээвэрлэлтээр (тээврийн зардлыг урьдчилан төлсөн байх) худалдан авалтын нотолгоо болон асуудлын тайлбарын хамт **Uptime Tech Solutions**-д шалгуулахаар буцааж ирүүлэх ёстой.

Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд EXIN Light:

1. Бүх далд нөхцөл, баталгаа болон хэрэглэгчийн баталгааг үгүйсгэнэ; мөн
2. EXIN Light-ийн баталгааг зөрчсөн эсвэл үл хамаарах баталгаа, нөхцөл, хэрэглэгчийн баталгааг зөрчсөн тохиолдолд хүлээх хариуцлагыг дараах байдлаар хязгаарлана:
 - а. Согогтой барааг солих; эсвэл
 - б. Согогтой барааг засварлах.
3. Манай бүтээгдэхүүнийг ашигласнаас үүдэн гарсан хүний амь нас, бие махбодь эсвэл эд хөрөнгөнд учирсан хохирол, эсвэл санамсаргүй, болзошгүй, онцгой болон шууд бус хохирлын төлөөх бүх хариуцлагыг хүлээхгүй.



Орон нутгийн хууль тогтоомж

EXIN Light-ийн бүтээгдэхүүн, баглаа боодол, шошго нь тухайн улс орон нутгийн борлуулалтын хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах нь борлуулагчийн үүрэг хариуцлага юм. Хэрэв тухайн хууль тогтоомж нь шошго, бүртгэл, бүтээгдэхүүний гэрчилгээ эсвэл баталгаат хугацаа зэрэг асуудалд нөлөөлөхөөр бол захиалга өгөхөөс өмнө эдгээр асуудлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг EXIN Light-д өгөх нь борлуулагчийн үүрэг юм.

EXIN Light-ийн шошго эсвэл бүтээгдэхүүнд оруулах шаардлагатай аливаа өөрчлөлтийн зардлыг борлуулагч хариуцна.

Баталгаат засварын нэхэмжлэл гаргасан огноо: _____

Худалдан авагчийн нэр: _____

Худалдан авсан огноо: _____

Худалдан авсан газар (Компанийн нэр): _____

Бүтээгдэхүүний нэр: _____

Бүтээгдэхүүний загвар: _____

Цуврал дугаар: _____

ТЭМДЭГЛЭЛ: