

Formular – Hinweise zum Raumklima und zur Pflege des Parkettbodens

Kunde:

Objektadresse:

Verlegedatum:

1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Formular dient der Information des Kunden über die erforderlichen Raumklimabedingungen und Pflegehinweise, die für die Werterhaltung und einwandfreie Funktion des verlegten Parkettbodens maßgeblich sind. Durch Unterschrift bestätigt der Kunde, diese Hinweise erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

2. Raumklimatische Anforderungen

- Bei Betrieb einer Fußbodenheizung ist besonders darauf zu achten, dass die Oberflächentemperatur regelmäßig kontrolliert wird.
- Zur Stabilisierung des Raumklimas empfehlen wir den Einsatz von Luftbefeuchtern in der Heizperiode.
- Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Fugenbildung, Aufstellen der Deckschicht oder Verformungen führen.

Parameter	Optimalwert	Grenzbereich (zulässig)
Raumtemperatur	20–22 °C	18–24 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45–55 %	40–60 %
Oberflächentemperatur des Bodens	max. 26 °C	niemals über 28 °C

3. Nutzungshinweise

- Möbelstücke sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Rollende Möbel nur mit weichen Rollen (Typ W).
- Keine nass-feuchte Reinigung – nur nebelfeucht wischen.
- Fußmatten im Eingangsbereich schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Tropfwasser oder Flüssigkeiten sind sofort aufzunehmen.

4. Haftungsausschluss bei Nichteinhaltung

Der Parkettboden ist ein Naturprodukt und reagiert auf klimatische Veränderungen. Werden die oben genannten Raumklimawerte nicht dauerhaft eingehalten, kann es zu:

- Fugenbildung
- Schüsselungen oder Aufstellungen der Deckschicht
- Rissbildungen
- Farbveränderungen durch Feuchtebelastung

kommen. Diese Erscheinungen gelten nicht als Verlegefehler, sondern als holztypisches Verhalten. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verlegebetrieb sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

5. Bestätigung des Kunden

Ich bestätige, die oben genannten Hinweise zur Raumklimatisierung und Pflege des Parkettbodens erhalten und verstanden zu haben. Ich verpflichte mich, diese Empfehlungen zur Werterhaltung des Bodens einzuhalten.

6. Pflegehinweise für geölte Parkettböden

Geölte Parkettböden zeichnen sich durch ihre natürliche, offenporige Oberfläche aus. Damit der Boden langfristig schön und widerstandsfähig bleibt, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich.

a) Reinigung

- Staub und Schmutz regelmäßig mit Staubsauger (Parkettbürste) oder weichem Besen entfernen.
- Nebelfeucht mit geeigneter Parkettseife reinigen – kein stehendes Wasser.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Mikrofasertücher verwenden.

b) Pflege / Nachölen

- Erste Nachpflege nach ca. 6–12 Monaten, je nach Beanspruchung.
- Boden vor dem Nachölen gründlich reinigen und trocknen lassen.
- Pflegeöl gleichmäßig dünn auftragen, nach Herstellerangaben einarbeiten.
- Überschüssiges Öl entfernen, Boden während Trocknung nicht betreten.

c) Schutzmaßnahmen

- Fußmatten im Eingangsbereich verwenden.
- Filzgleiter unter Möbeln anbringen.
- Pflanzgefäße mit wasserdichten Untersetzern verwenden.
- Sonnenschutz zur Reduzierung von Farbveränderungen.

Hinweis: Eine regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer des Parkettbodens erheblich. Vernachlässigte Pflege kann zu vorzeitigem Verschleiß, Vergrauung oder Feuchtigkeitsschäden führen. Regelmäßige Pflege ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde:

Unterschrift Schreinerei Mangholz: