

BATEDEIRA PLANETÁRIA

BP36 G2

PRÁTICA

Manual de instalação e utilização

Prática Produtos. S/A

CNPJ: 08574411000100

Rodovia BR 459, Km 101 – Pouso Alegre – MG – CEP 37.556-140 – Tel. 55 (35) 3449.1200

www.praticabr.com – pratica@praticabr.com

SUMÁRIO

1. CARTA AO CLIENTE.....	2
2. ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12	3
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	4
3.1. Tabelas de especificações técnicas	4
3.2. Níveis de ruídos	4
3.3. Níveis de vibração	5
3.4. Normas observadas para o projeto.....	6
3.5. Etiqueta de identificação	7
3.6. Visão geral do equipamento	7
3.7. Ferramentas e acessórios	8
4. RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO	9
4.1. Embalagem	9
5. TRANSPORTE.....	10
6. INSTALAÇÃO	10
6.1. Instalação elétrica	10
7. OPERAÇÃO.....	12
7.1. Painel de comando.....	12
7.1.1. Comando manual.....	13
7.1.2. Comando pelo painel frontal	14
7.2. Retirar e colocar o tacho e as ferramentas	15
7.3. Parada de emergência	17
8. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA.....	18
8.1. Recomendações	18
8.2. Riscos.....	19
8.3. Medidas de segurança adotadas.....	19
8.4. Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários.....	20
8.5. Dispositivos de segurança	20
8.6. Vida útil dos componentes de segurança.....	21
9. LIMPEZA	22
10. MANUTENÇÃO	22
10.1. Verificação do sistema de segurança.	23
11. ESQUEMA ELÉTRICO	24

1. CARTA AO CLIENTE

Prezado Cliente,

Ficamos muito honrados e agradecidos pela escolha de nosso equipamento.

Neste manual você encontrará as informações necessárias para operar o equipamento de forma segura, para instalá-lo corretamente, e sobre como operá-lo e mantê-lo limpo. Observe-as com atenção para obter o máximo de seu equipamento.

Em caso de perda deste manual, entre em contato com a Prática.

A instalação deverá ser feita de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas, respeitando as normas em vigor.

Sua experiência e criatividade são insubstituíveis. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco em caso de dúvidas, críticas ou elogios.

Nossa missão

É levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos.

Nosso compromisso

- Continuamente levantar e atender as necessidades de nossos clientes;
- Oferecer produtos confiáveis, de alto desempenho e energeticamente eficientes;
- Buscar melhorias de processos, produtos e custos de modo a oferecer cada vez mais valor aos clientes.
- Tratar com honestidade as pessoas e empresas que se relacionam conosco.
- Aplicar parte dos resultados da empresa em ações de responsabilidade social.

2. ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12

- a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador: Capa
- b) tipo, modelo e capacidade: Capítulo 3 – Características técnicas
- c) número de série ou número de identificação e ano de fabricação: Capítulo 3.5 – Etiqueta de identificação.
- d) normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento: Capítulo 3.4 - Normas observadas para o projeto
- e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios: Capítulo 3.6 – Visão Geral do equipamento
- f) diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança: Capítulo 11 – Esquema elétrico
- g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento: Capítulo 3 – Características técnicas
- h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização: Capítulo 3.2 – Níveis de ruídos, capítulo 3.2 Níveis de vibração e Capítulo 8.2 – Riscos.
- i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários: Capítulo 8.3 – Medidas de segurança adotadas e capítulo 8.4 – Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários.
- k) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança: Capítulo 8.2 – Riscos.
- l) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto: Capítulo 8.2 – Riscos.
- m) procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança: Capítulo 7 - Operação
- n) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção: Capítulo 10 – Manutenção.
- o) procedimentos a serem adotados em situações de emergência: Capítulo 8.7 – procedimentos em situações de emergência
- p) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a segurança: Capítulo 3 – Características técnicas e capítulo 8.6 – Vida útil dos componentes de segurança.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo do equipamento: Batedeira Planetária

Modelo: Esse manual é destinado ao seguinte modelo.

➤ BP36 G2

Finalidade: Equipamento destinado a obter uma mistura homogênea para massas ou cremes, de consistência leve ou média

Capacidade: BP36 G2: 36 litros

Vida útil: A vida útil do equipamento pode variar de 3 a 5 anos baseado na vida útil dos componentes de segurança localizados no capítulo 8.6. e de acordo com a utilização.

3.1. Tabelas de especificações técnicas

Dimensões					
Modelo	Largura	Profundidade	Altura	Peso líquido	Peso bruto
BP36 G2	851 mm	1202 mm	1383 mm	270 kg	330 kg

Dados elétricos			
Modelo	Potência	Tensão	Corrente
BP36 G2	2,2 kW	220V - Trifásico	9 A
		380V - Trifásico	5,5 A

*Dados técnicos sujeitos à alteração sem aviso prévio.

3.2. Níveis de ruídos

As avaliações foram realizadas levando em conta o disposto no anexo 01 da NR15. Os pontos das tomadas consideram sempre a posição do operador perante o equipamento. O decibelímetro fora montado em um tripé, simulando a altura média de um operador.

Equipamento	BP36 G2
Velocidades de trabalho	10 (dez)
RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
Velocidade 1	49,9 dB (A)
Velocidade 2	50,9 dB (A)
Velocidade 3	52,8 dB (A)
Velocidade 4	55,6 dB (A)
Velocidade 5	56,9 dB (A)
Velocidade 6	58 dB (A)
Velocidade 7	59,6 dB (A)
Velocidade 8	61,9 dB (A)
Velocidade 9	62,9 dB (A)
Velocidade 10	64,3 dB (A)

3.3. Níveis de vibração

As avaliações foram realizadas considerando o disposto na NBR 10082/2011.

Pontos de medida: As medidas foram tomadas nas partes expostas da máquina, em pontos de fácil acesso e de superfície plana. Os resultados obtidos não incluem qualquer ressonância localizada. Foram utilizadas exclusivamente direções Verticais e Horizontais do transdutor, tomando-se tão somente dois pontos de medida distintos por equipamento avaliado. As medições foram realizadas após a máquina atingir sua condição normal de operação.

Equipamento	BP36 G2
Velocidades de trabalho	10 (dez)
RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
Velocidade 1	H = 0,235 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,127 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 2	0,277 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,136 mm/s RMS ZONA A/B

Velocidade 3	H = 0,285 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,148 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 4	H = 0,276 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,169 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 5	H = 0,280 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,224 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 6	H = 0,296 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,232 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 7	H = 0,370 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,283 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 8	H = 0,396 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,218 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 9	H = 0,408 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,382 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 10	H = 1,30 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,518 mm/s RMS ZONA A/B

3.4. Normas observadas para o projeto


Equipamento concebido para garantia de operação segura, em atendimento às seguintes disposições regulamentadoras:

- *Normas Regulamentadoras do MTE (especialmente NR-10, NR-12 e NR-15).*
- *Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis (ABNT NBR).*
- *Normas Técnicas Internacionais das quais o Brasil é signatário (especialmente ISO e IEC), na ausência ou inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR).*
- *Normas Técnicas Internacionalmente aceitas (especialmente as normas da Comunidade Europeia - EN), na ausência ou inaplicabilidade das normas ABNT NBR e de normas internacionais oficiais.*
- *Nota Técnica 94/2009, do MTE.*

3.5. Etiqueta de identificação



3.6. Visão geral do equipamento




1. Botão liga/desliga;
2. Botão de rearme;
3. Painel de Operações;
4. Botão de emergência;
5. Grade de segurança;
6. Tacho;

7. Trava do tacho;
8. Chave geral;
9. Alavanca para movimentação do tacho;
10. Chave seletora manual/automático;
11. Controle de velocidade;
12. Suporte de ferramentas;
13. Globo;
14. Raquete;
15. Carro;
16. Gancho;
17. Bocal Alimentador.


3.7. Ferramentas e acessórios

As batedeiras possuem as seguintes ferramentas e acessórios:



- **Bocal:** Facilita a introdução de ingredientes durante batimento.
- **Tacho:** Recipiente para batimento das receitas.
- **Carro:** Facilita a movimentação do tacho (Apenas para BP36).
- **Globo:** Ferramenta para bater massas leves como: Chantilly, Panquecas, Maionese, etc.
- **Raquete:** Ferramenta para bater massas medias como: Torta, Glacê, Purês de Batatas, etc.

- **Gancho:** Ferramenta para bater massas consistentes como: Massas doces, Brioques, Biscoitos, Recheios, etc.



4. RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO


Ao receber o produto certifique-se que o mesmo não sofreu nenhum dano proveniente do transporte, tais como:

- ✓ Amassados;
- ✓ Riscos na pintura;
- ✓ Quebra de peças;
- ✓ Falta de peças;
- ✓ Violação da embalagem.

Observação: Em caso de ocorrência de alguns desses casos entre em contato com a Prática.

4.1. Embalagem

O equipamento é embalado em plástico bolha e caixa de madeira. Utilize ferramentas adequadas para desembalar o equipamento



5. TRANSPORTE

Use sempre um equipamento de transporte adequado ao peso do produto.

6. INSTALAÇÃO

É responsabilidade do cliente a preparação das instalações prediais para a instalação do equipamento.

O equipamento deve ser instalado em uma superfície plana horizontal e desprovidas de barreiras. Deve ser respeitado uma distância mínima de 20 cm em relação as laterais e a parte traseira do equipamento das paredes ou outro equipamento.

Importante: Evite instalar a máquina em lugares extremamente sujos, exposta diretamente aos raios solares, próximo a equipamentos que espirram gorduras, ou que sofrem grande variação de temperatura.


6.1. Instalação elétrica

O equipamento deve ser conectado em uma rede elétrica adequada.

Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, verifique na etiqueta de identificação se a tensão elétrica do equipamento está de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.

Deve ser providenciado um disjuntor individual para o equipamento. A especificação do disjuntor deve ser de acordo com a corrente elétrica informada na etiqueta de identificação.

Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede elétrica.



1- Plugue industrial;

2- Tomada industrial.

O plugue e a tomada industrial não acompanham o equipamento.

O aterramento é obrigatório. Em caso de danos a terceiros e ou danos ao equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam negligência pelo não cumprimento da norma.

Ponto equipotencial:



O equipamento possui um conector de interligação para outros equipamentos. Esse conector visa manter diversos equipamentos com o mesmo potencial elétrico. Não sendo necessariamente o Terra de uma ligação local. Esse conector está localizado na parte traseira do equipamento e é identificado com o símbolo ao lado.




CUIDADOS

- ✓ Use apenas o cabo elétrico que acompanha a máquina;
- ✓ Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobre carga;
- ✓ Ao desarmar o disjuntor, sempre desligue a chave geral da máquina;
- ✓ Não permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a força ou enrolado de forma apertada;
- ✓ Não exponha o cabo ao calor; Risco de Incêndio;
- ✓ Desconecte o cabo elétrico, caso não pretenda utilizar a máquina por um longo período;
- ✓ Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um técnico credenciado pela Prática, ou pessoa qualificada para evitar riscos.

Após conectar à corrente elétrica, observar o sentido da rotação do batedor.

A ferramenta deve girar
no sentido anti-horário



Se o sentido estiver errado, deve-se trocar duas fases de posição no plugue do equipamento.

Atenção: Esse procedimento deve ser feito por um profissional qualificado e com o equipamento desconectado da tomada.

7. OPERAÇÃO


Para a utilização do equipamento com segurança o operador deve seguir todas as orientações desse manual.

7.1. Painel de comando

Esse equipamento possui duas alternativas de comando. Comando através do painel eletrônico frontal ou operação manual por botões localizados na lateral do equipamento.

Na operação pelo painel frontal o operador tem a opção de selecionar 10 velocidades e de controlar o tempo da operação. Na operação manual o operador possui apenas um controle das velocidades através de um potenciômetro.

7.1.1. Comando manual



- 1. Chave seletora de comando:** Quando a chave está virada para “Placa”, a operação é feita pelo painel frontal. Quando a chave está virada para “Manual”, a operação é feita apenas pelos botões laterais.
- 2. Chave de controle de velocidade:** Quando está selecionado o comando manual, a alteração da velocidade da máquina é feita por esse potenciômetro.
- 3. Botão de rearme:** Habilita o funcionamento do equipamento quando a situação normal de segurança e operação está estabelecida.
- 4. Botão liga:** Liga o equipamento quando está selecionado o comando manual.
- 5. Botão desliga:** Desliga o equipamento quando está selecionado o comando manual.

7.1.2. Comando pelo painel frontal




1. **Indicador de velocidade:** Mostra a velocidade de funcionamento escolhida.
2. **Indicador de tempo:** Mostra o tempo programado em minutos.
3. **Led 1:** Led indicador de ciclo ativado.
4. **Led 2:** Led indicador de ciclo desativado.
5. **Led 3:** Quando aceso indica que a grade de segurança foi levantada ou o botão de emergência pressionado.
6. **Tecla liga:** Inicia ou cancela ciclo de trabalho.
7. **Tecla de pause:** Pausa o processo.
8. **Tecla de incremento de velocidade:** Aumenta a velocidade do equipamento.
9. **Tecla de decremento da velocidade:** Diminui a velocidade do equipamento.
10. **Tecla de incremento de tempo:** Aumenta o tempo desejado.
11. **Tecla de decremento de tempo:** Diminui o tempo desejado.

7.2. Retirar e colocar o tacho e as ferramentas


Para retirar ou colocar as ferramentas e o tacho siga as orientações abaixo:

1-) Abra a grade de proteção e depois solte as travas do tacho de ambos os lados.




2-) Para abaixar o tacho movimente a alavanca para trás.

Obs.: A bateadeira BP36 possui um carro para transporte do tacho. Ele deve ser posicionado debaixo do tacho antes de abaixá-lo.




3-) Para soltar a ferramenta gire-a no sentido anti-horário para destravar e depois puxe para baixo




4-) Na bateadeira BP36 para retirar o tacho, basta puxar o carro transportador.

Na bateira BP18 que não possui o carro, o tacho deve ser puxado para cima.



Para colocar novamente o tacho na máquina, deixe a ferramenta a ser utilizada dentro do tacho e observe a posição do sensor. O sensor deve ser direcionado para a máquina e os furos dos suportes do tacho devem encaixar nos pinos da máquina.



Para colocar a ferramenta e o tachô faça o processo inverso.


7.3. Parada de emergência

As bateadeiras possuem o botão de emergência, a grade de proteção e o tachô monitorados pelo sistema de segurança. Sempre que eles são atuados, o sistema de segurança faz com que o equipamento pare em menos de 1 segundo.


Para voltar a operar o equipamento é necessário reestabelecer as condições normais de operação (botão de emergência liberado, grade abaixada e tachô na posição correta) e depois rearmar o sistema pressionando o botão de rearme.

O botão de emergência não deve ser utilizado para parar o equipamento em situações normais, apenas em situações de emergência.

O botão de emergência quando está pressionado fica mais baixo do que quando ele está liberado.



Para liberar o botão de emergência gire-o no sentido horário. Alguns modelos de botões de emergência, já vem com a indicação do sentido de giro para libera-lo.



8. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

8.1. Recomendações

- Os usuários devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar o equipamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser vigiadas para garantir que não estejam brincando com o equipamento.
- Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo

outros tipos de tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis. Acessórios e adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.

- Verifique se a tensão do equipamento está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto e de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.
- Para evitar choques e danos ao equipamento verifique o aterramento da sua rede elétrica.

8.2. Riscos

Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários desde que não seja adulterado.

Caso as proteções e dispositivos de segurança sejam adulterados o usuário fica exposto a riscos como escoriações, contusões, fraturas, distensões, lacerações, cortes, etc.

A utilização do equipamento para finalidades diferentes daquele ele se destina, acarretará na perda de garantia, possibilidade de quebra de componentes, desgaste pré-maturo e falha nos componentes de segurança podendo causar acidentes.

8.3. Medidas de segurança adotadas

Para melhor segurança, atendendo as normas vigentes foram adotadas as seguintes medidas:

- Grades ou tampas monitoradas pelo sistema de segurança para todas as partes móveis que o operador pode ter acesso na operação correta do equipamento;
- Botão de emergência;
- Estrutura aterrada;
- Painel elétrico conforme NR12.


8.4. Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários

Os usuários do equipamento devem ler o manual e seguir todas as orientações do mesmo, principalmente as orientações relacionadas com a segurança.



Caso o operador observe alguma irregularidade no funcionamento do equipamento que comprometa a segurança, deve-se interromper a utilização do equipamento e acionar a assistência técnica para que os defeitos sejam corrigidos.

8.5. Dispositivos de segurança


O equipamento possui os seguintes componentes de segurança conforme NR12:





Chave Geral: Interrompe o fornecimento de energia elétrica para o equipamento. Possui sistema para travar com um cadeado a chave na posição desligada.





Botão de emergência: Permite parar o equipamento em situações de risco





Sensor magnético: Interrompe o funcionamento do equipamento quando a grade de proteção é aberta



Botão de rearme: Habilita o funcionamento do equipamento quando a situação normal de segurança e operação está estabelecida. Botões de emergência e proteções em posição normal.



Relé de segurança: Componente de segurança que monitora os botões de emergência, chaves fim de curso e sensores magnéticos. O relé de segurança libera ou bloqueia o funcionamento do equipamento de acordo com condição desses componentes.



Contatores: O circuito de comando de partida e parada do motor do equipamento possui dois contatores com contato positivamente guiados, ligados em série e comandado pelo Relé de segurança.

8.6. Vida útil dos componentes de segurança

Componente	Vida útil
Botão de emergência	300 mil manobras
Chave fim de curso	20 milhões de manobras
Botão de rearme	3 milhões de manobras
Relé de segurança	10 milhões de manobras
Contatores	1,8 milhões de manobras

8.7. Procedimentos em situações de emergência

Em situações de emergência:

- Pressionar o botão de emergência;
- Desligar a chave geral;
- Isolar o local do acidente;
- Prestar os primeiros socorros (quando aplicável);
- Entrar em contato com o serviço de emergência da região.

9. LIMPEZA



Antes de iniciar a limpeza do equipamento desligue a chave geral e desconecte a plugue da tomada.

Instruções:

- ✓ Limpe diariamente as superfícies do equipamento utilizando pano úmido com sabão neutro;
- ✓ Mantenha os acessórios e os componentes da batadeira sempre limpos.
- ✓ Não utilize objetos metálicos e produtos corrosivos para não danificar a pintura do equipamento ou as partes de inox;
- ✓ Não realizar a limpeza do equipamento com jatos de água.
- ✓ Não jogue água diretamente no equipamento, isso poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.

10. MANUTENÇÃO

Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção do equipamento desligue a chave geral e desconecte a plugue da tomada.

Observe diariamente o funcionamento dos componentes de segurança conforme item 10.1.

Observe diariamente se o equipamento apresenta ruídos anormais e se o funcionamento está correto.

Caso o equipamento apresente algum defeito, a assistência técnica da Prática deve ser acionada.

Toda manutenção deve ser feita por um técnico autorizado da Prática.

10.1. Verificação do sistema de segurança.

O operador do equipamento deve ser orientado a verificar diariamente o sistema de segurança antes de iniciar o trabalho. Para isso o operador deve:

- Verificar se a grade de proteção e o botão de emergência estão em condições normais de segurança, apertar o botão de rearme e ligar o equipamento. O equipamento deve ligar normalmente.
- Durante o funcionamento, abrir a grade de segurança e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, fechar novamente a grade, pressionar o botão de rearme e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.
- Durante o funcionamento, pressionar o botão de emergência e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, liberar o botão de emergência, pressionar o botão de rearme e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.
- Durante o funcionamento, abaixar o tacho e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, levantar o tacho, pressionar o botão de rearme e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.

Se em alguns desse teste o equipamento não funcionar de forma correta, desligue o equipamento e solicite a assistência técnica.

11. ESQUEMA ELÉTRICO


Esquema Elétrico BP36 G2




Rodovia BR 459 km 101,
Lot. Ipiranga, Pouso Alegre
CEP 37556-140
Tel. 55 35 3449 1200
www.praticabr.com


Potência Total:	2,2 kw
Tensão:	220V / 380V
Corrente Total:	9A / 5,5A
Frequência:	50Hz / 60Hz
Projetista:	Daniel Israel
Data:	16/09/2025

Revisão	Alteração	Data	Projetista	Aprovação
8	RAE M022/24 - Alteração do modelo dos contadores para Mitsubishi	23/03/24	Philippe	Anderson
9	RAE M032/25 - Troca dos bornes TE para Bornes WAGO	11/07/25	Daniel	Anderson
10	RAE M080/25 - ALTERACAO CONTATOS DOS INVERSORES WEG BP36	16/09/25	Daniel	Anderson





Prática		Esquema Elétrico BP36 G2	
PROJETO	DATA	REVISÃO	FOLHA
APROVADO	16/09/2021	10	4 / 8
PROJETO	16/09/2021		
APROVADO	16/09/2021		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


Procedimento para configuração dos parâmetros da Placa Inova

Pressione as teclas e durante 10 segundos para ter acesso a programação. Será solicitado a senha 123, para inseri-la utilize as teclas e para ajustar o valor desejado e a tecla para confirmar, após isso preencha as velocidades de acordo com a tabela abaixo. Utilize as teclas e para selecionar as velocidades e a tecla para confirmar.

Configuração Placa Inova para inversor Mitsubishi e WEG

Velocidade	Programação Mitsubishi	Frequência Mitsubishi	Programação WEG	Frequência WEG
1	41	12	0	12,2
2	49	15,97	10	15,1
3	55	19,25	25	19,9
4	60	22,05	34	22,8
5	67	25,98	42	25,4
6	73	29,36	55	29,5
7	80	33,29	67	33,4
8	86	36,63	78	36,9
9	92	40,07	88	40,1
10	100	44	100	44

		Descrição: Esquema Elétrico BP36 G2		Folha: 6 / 6
PROJETISTA: Data: 16/09/2021	NOME: Data: 16/09/2021	DATA: 16/09/2021	REV.: 10	





Prática Produtos S/A

CNPJ: 08574411000100

CREA: 042896

Rodovia BR 459, Km 101 – Pouso Alegre – MG – CEP 37.556-140 – Tel./fax 55 (35)
3449.1200

www.praticabr.com – pratica@praticabr.com

Rev. (4) 06/02/2026

760559