

Typenreihe RES/REB



Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Stahlblechgehäuse für Deckeneinbau. Mit freistrahrender Spezielscheibe als Piktogrammträger. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Erhältlich in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech, weiß (RAL 9016)



Abbildung Typ RES



Abbildung Typ REB

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Decken- ausschnitt [mm]	Abmessung [mm]	
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
RES-L03E	✓	-	a.A.	✓	-	3h	LED	Deckeneinbau	25 m	L 355 x B 56	Einbaugehäuse: L 384 x B 80 x T 75 Sichtbare Scheibe: L 240 x H 135	
REB-L03E	✓	-	a.A.	✓	-				34 m		Einbaugehäuse: L 384 x B 80 x T 75 Sichtbare Scheibe: L 320 x H 180	
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Decken- ausschnitt [mm]	Abmessung [mm]			
	-Ü	-X	-SX									
RES-LCE	✓	✓	✓	230V AC-DC	LED	Deckeneinbau	25 m	L 355 x B 56	Einbaugehäuse: L 384 x B 80 x T 75 Sichtbare Scheibe: L 240 x H 135			
REB-LCE	✓	✓	✓				34 m		Einbaugehäuse: L 384 x B 80 x T 75 Sichtbare Scheibe: L 320 x H 180			
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)												
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale												
Zentralversorort: -Ü = Adressbaustein LIP/VP/BI/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BI/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgung: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen

8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)

Unterputzkasten

Sonderpiktogramm

