


Contenido

- Medición de la circunferencia de la rueda_____ 105.
- Descripción de la función de los botones_____ 106.
- Ajuste de datos_____ 107~110.
- Pantalla LCD (Icono)_____ 111.
- Pantalla de función general_____ 112~113.
- Pantalla del modo general_____ 114.
- Sensor de emparejamiento_____ 115.
- Funciones(De Velocidad)_____ 116~117.
- Functions(RPM)_____ 118~119.
- Functions(Temperatura)_____ 119.
- Functions(CO₂)_____ 119~120.
- Functions(Otras)_____ 120~121.
- Recordatorio de mantenimiento /
Acerca de la revolución /
Acerca del Límite RPM_____ 122.
- Acerca del LAP (VUELTAS) (para Ui35 solamente)_____ 123.
- Ajuste de Brillo LCD /
Indicador de Baja Batería_____ 124.
- Reemplazo de la batería_____ 125.
- Especificaciones_____ 126.
- Solución de problemas_____ 127~128.
- Precaución_____ 128.
- Características generales_____ 129.

Español

Medición de la circunferencia de la rueda



● Medición exacta

Gire la rueda hasta que el vástago de la válvula se encuentre en su punto más bajo a la tierra. Luego marque este primer punto en el suelo. Súbase a la bicicleta y haga que alguien lo empuje hasta que el vástago de la válvula vuelva a su punto más bajo. Marque el segundo punto en el suelo. Mida la distancia entre las marcas. Introduzca este valor para ajustar la circunferencia de la rueda.

Tabla Rápida: Obtenga un valor de circunferencia apropiado en la tabla.

● Número de circunferencia

TABLA DE REFERENCIA CIRCUNFERENCIA DE LLANTAS POPULARES


Tamaño de la llanta	Número de circunferencia
18 Pulgadas	1436 mm
20x1.75	1564
20 Pulgadas	1596
22 Pulgadas	1759
ATB 24x1.75	1888
24 Pulgadas	1916
24x 13/8	1942
ATB 26x1.40	1995
ATB 26x1.50	2030
ATB 26x1.75	2045
26Pulgadas (650A)	2073
ATB26x2.0(650B)	2099
700C TUBULAR	2117
700x20C	2092
700x23C	2112
700x25C	2124
700x28C	2136
27 Pulgadas(700x32c)	2155
700x35C	2164
700x38C	2174
27.5 Pulgadas	2193
28 Pulgadas (700B)	2234
28.6 Pulgadas	2281

Descripción de la función de los botones

BORRAR TODO: **A+B+C** agarrando 3 (para calendar luego automáticamente)

Entrar Emparejamiento Rápido: **A+B+C** (en el modo de calentamiento)

Entrar Borrar eeprom: **A+B+C** agarrando 1 (en el modo de calentamiento)



(1). Modo de programar datos:

- A Botón: Presionar para aumentar programación digital, agarrando 1 para aumento automático
- B Botón: Presionar para cambiar programación digital
- C Botón: Presionar para entrar en el siguiente modo de programación de fecha
- D Botón: Presionar para salir del modo de programación de fecha

(2). Modo general:

- A Botón: Presionar para cambiar de grupo de función agarrando 1 para cambiar de imagen de la pantalla
- B Botón: Presionar para cambiar de modo de función
- C Botón: Presionar para entrar en el modo de vuelta y revisar vuelta (para Ui35 solamente): Agarrando 3 para prender RF (montado en el soporte)
- D Botón: Presionar para entrar en el modo de programación de fecha
- A + B Botón: Agarra 3 para Reiniciar datos

(3). Modo vuelta:

- A Botón: Presionar para iniciar/parar la función Vuelta
- B Botón: Presionar para cambiar a la siguiente Vuelta
- C Botón: Presionar para entrar en el modo de revisar Vuelta

(4). Modo de revisar Vuelta:

- A Botón: Presionar para cambiar de No. de Vuelta
- B Botón: Presionar para cambiar de datos de Vuelta
- C Botón: Presionar para volver al modo general
- Botón A + B: Agarra 3 para Reiniciar datos de Vuelta

(5). En el modo de mantenimiento:

- A + B Botón: Agarrando 3 para Reiniciar el aviso del valor de defecto.





Ajuste de datos

BORRAR
TODO
(calentamiento)

(A) (A)
+ or
(B) (B)
+
(D)






Presione
por
3 segundos

0. Unidad de Ajuste



(D) MODO GENERAL



1. Ajuste de reloj



2. Ajuste de fecha



3. Ajuste bicicleta 1/ bicicleta 2




MODO GENERAL


MODO GENERAL

MODO GENERAL


4. Ajuste bicicleta 1/ bicicleta 2




5. Ajuste Cmm 1/2



6. Ajuste mantenimiento de bicicleta 1/2




7. Ajuste ODO 1/2



8. Ajuste tiempo total de paseo 1/2


9. Ajuste del total de revoluciones pedal 1/2

10. Ahorro Total de CO2 1/2





D → MODO GENERAL


11. Sensor de emparejamiento



Pantalla LCD (Icono)




Pantalla de función general




Pantalla de función general (para Ui35 solamente)

Ⓐ Botón cambiar **grupo** de funciones Ⓑ Botón cambiar **modo** de funciones Ⓒ Botón cambiar **grupo** de funciones



Pantalla del modo general


La pantalla del modo general se ve diferente en las diferentes fases como se muestra a continuación:



1. La unidad principal se pondrá automáticamente en modo de espera a los 15 minutos de no recibir ninguna señal de la bicicleta. Solo la hora actual es mostrada cuando la computadora esta en modo de espera (Modo de ahorro de energía)
2. La computadora iniciara automáticamente a medir la velocidad, ritmo cuando se coloque en el soporte o al manejar la bicicleta si ya estaba puesto en el soporte, o al presionar el botón A (o B) para despertarla.
3. Cuando despierta la computadora y monta la bicicleta, automáticamente escaneará los transmisores. Los símbolos S/R parpadearán hasta que codifiquen. (S: velocidad, R: RPM)
- * Si alguno de los símbolos S/R desaparece, por favor presione el botón C por 3 segundos. Volverá automáticamente a escanear los transmisores.
4. Cuando coloca la computadora en el soporte, la pantalla se convertirá en icono instantáneo, presione A (o B) para retornar a la función icono.
5. La computadora marcará solamente los transmisores codificados. Los no codificados resultarán como datos no instantáneos.

Nota:

- La computadora y los transmisores en el paquete han sido emparejados en la fábrica antes del envío. Usted deberá emparejarlos nuevamente cuando:
 1. No se recibe señal
 2. Comprar o reemplazar con nuevas partes
- La computadora puede mantener un ID de datos emparejados en la memoria aun cuando cambie la batería




Censor de emparejamiento

Cuando el soporte, transmisores, y los accesorios están instalados, necesita emparejarlos y probar la señal codificada entre la computadora y los transmisores

1. Presione por 1 segundo el botón D, entrará en el ajuste de bucle, presione D para buscar el CENSOR DE EMPAREJAMIENTO, elija bicicleta 1 o bicicleta 2 (presionando A o B) y presione C para mostrar el ID codificado. Si la computadora no recibe ninguna señal del transmisor luego de 30 segundos, mostrará TIME OUT (tiempo expirado), revise la instalación y la carga de la batería, y empareje nuevamente.

2. Este computador esta diseñado para dos bicicletas (puede comparar el segundo set de partes de bicicleta), este se cambiará automáticamente entre bicicleta 1 o bicicleta 2 dos luego de emparejarlas separadamente.



Señal de **SPEED VELOCIDAD** recibida

Señal de **RPM** recibida

Recibir Señales de los Sensores:




VELOCIDAD



RPM

Presione el botón D para encontrar la **PAIRING**



Funciones

FUNCIONES DE VELOCIDAD

【SPEED】	VELOCIDAD
---------	-----------

1. La velocidad actual siempre es mostrada en la pantalla central durante el paseo.
2. Los datos de velocidad son actualizados por segundo.

AVG SPEED	Velocidad promedio
-----------	--------------------

1. Con esta función, la computadora mostrará su velocidad promedio durante el paseo.
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambie la batería, el registro de la velocidad promedio será borrado.
3. La computadora se reiniciará automáticamente los siguientes datos a cero cuando el tiempo montando la bicicleta es mayor a 100 horas o la distancia es mayor a 1000 KM (o millas): tiempo montando la bicicleta, distancia de paseo, velocidad promedio

MAX SPEED	Velocidad máxima
-----------	------------------

1. Con esta función la computadora grabará la velocidad máxima que alcanzo durante el paseo.
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambie la batería el registro de la velocidad máxima será borrado.

DISTANCE	Distancia del paseo
----------	---------------------

1. Distancia del paseo se refiere a la distancia acumulada durante el paseo.
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambie la batería el registro de la distancia de paseo será borrado.

ODOMETER	Odómetro
----------	----------

1. Con esta función la computadora acumula la distancia total que alcanzo durante el paseo.
2. Los datos del odómetro no pueden ser borrados por la operación reiniciar

ODO [1+2]	Total odómetro (bicicleta 1 + 2)
-----------	----------------------------------

1. Con esta función la computadora acumula la distancia total de las dos bicicletas que monta.
2. La suma de ODO1 y ODO 2 es igual a ODO (1)(2) (i.e. distancia total de bicicleta 1 + bicicleta 2)
3. El total de odómetro no puede ser borrado por la operación reiniciar.

FUNCIONES DE VELOCIDAD

RIDE TIME	tiempo montando la bicicleta en el paseo
-----------	--

1. Tiempo montando la bicicleta se refiere al tiempo acumulado de montado durante un paseo.
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la batería el registro de la distancia de paseo será borrado.
3. La computadora iniciara automáticamente la medición del tiempo montando la bicicleta cuando recibe señales de las ruedas.

TRIDETIME	Tiempo total de montado
-----------	-------------------------

1. Con esta función la computadora acumula el total de tiempo montando una bicicleta
2. El tiempo total montando la bicicleta no puede ser borrado con la función reiniciar

TRT [1+2]	Tiempo total montando la bicicleta (Bicicleta 1 + 2)
-----------	--

1. Con esta función la computadora acumula el tiempo total que ha montado en las dos bicicletas que usa.
2. La suma de TRIDETIME bicicleta 1 y bicicleta 2 es igual TRT [1+2] (i.e. total del tiempo montando bicicleta 1 + bicicleta 2)
3. El tiempo acumulado montando bicicleta 1 y bicicleta 2 no puede ser borrado con la función reiniciar.

MAINTAIN	Mantenimiento
----------	---------------

1. La función es para recordarle el mantenimiento de su preciada bicicleta después de pre ajustar la distancia en que desea ser recordado.
2. Muestra el icono (MAINTAIN) como recordatorio del ajuste de mantenimiento (Mantenimiento: Bicicleta 1: 300 Km o millas, Bicicleta 2: 990 km o millas)

 	Flecha de ritmo
---	-----------------

1. La fecha de ritmo muestra la comparación entre la velocidad actual y la promedio
2. Si la velocidad actual es mayor o igual a la velocidad promedio, la flecha de arriba () parpadeara en la pantalla
3. De lo contrario, si la velocidad actual es menor que la velocidad promedio, la flecha de abajo () parpadeará.

FUNCIONES RPM

[CADENCE]	RPM
-------------	-----

1. RPM (Revoluciones por minuto) es una medida de velocidad rotacional. Es actualizada cada segundo.
2. RPM actual (Candencia) es siempre mostrado en el centro de la pantalla
3. Para bicicleta 1, si no voltea el manubrio por más de 4 segundos, el RPM actual se reiniciara a cero.
Para bicicleta 2, si no voltea el manubrio por más de 2 segundos, el RPM actual se reiniciara a cero.

MAX RPM	RPM Máxima
---------	------------

1. Con esta función, la computadora grabara su candencia máxima durante el tiempo montando la bicicleta.
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la batería, el registro de RPM máx. por paseo será borrado.

AUG RPM	RPM promedio
---------	--------------

1. Con esta función la computadora mostrara la candencia promedio durante el tiempo montando la bicicleta. Es actualizada cada segundo
2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la batería, el registro de candencia promedio será borrado.

TRIP TURN	Revoluciones del pedal por PASEO
-----------	----------------------------------

1. La bicicleta 1 y 2 acumulan las revoluciones del pedal siempre que la bicicleta este corriendo.
2. Los datos de la bicicleta 1 y 2 pueden ser limpiados a cero con la función reiniciar datos

RPM LIMIT	Limite RPM
-----------	------------

Configure el valor de RPM, el símbolo del marcador de ritmo aparecerá (un beep debe sonar) para recordarle cuando RPM esta sobre el límite. De esta manera usted puede cambiar a una marcha superior para un paseo más fácil.

T.TURN	Total de revoluciones del pedal
--------	---------------------------------

1. La computadora acumula el total de las revoluciones del pedal siempre que la bicicleta este corriendo.
2. Los datos de la bicicleta 1 y 2 no pueden ser limpiados a cero por la operación reiniciar datos, pero si por la operación borrado de todos
3. El valor real es diez veces el numero en la pantalla (ex. 38 significa 380)

FUNCIONES RPM

T.TURN[1+2]	Total de las revoluciones del pedal (Bicicleta 1 + Bicicleta 2)
-------------	--

1. A-Revolución acumula el total de las revoluciones del pedal cuando la bicicleta está corriendo. Ya sea bicicleta 1 o 2 es individual. A-revolución es la suma del total de revoluciones del pedal de bicicleta 1 más 2
2. Los datos de A- revolución no pueden ser limpiados a cero por la operación reiniciar datos, pero si por la operación borrado de todos
3. El valor real es cien veces más el número de la pantalla (ex. 188 significa 18800 vueltas)

Marcador de Límite RPM

Un símbolo de marcador aparecerá para recordar a Ud. solamente cuando RPM pase el límite (el sonido debe salir). De esta manera, Ud. puede cambiar a un engranaje superior para andar más fácil.

TEMPERATURA FUNCIONES

[TEMP.]	Temperatura Corriente
---------	-----------------------

La temperatura sería automáticamente detectada en este modo. Ud. podría seleccionar °C ó °F para mostrar la temperatura.

MAX / MIN TEMP.	Máxima/Mínima Temperatura
-----------------	---------------------------

1. Con esta función, la computadora mostrará la máxima/mínima temperatura durante el montaje.
2. Cuandoquiera Ud. re programe la computadora ó cambie a batería, la máxima/mínima temperatura quedará borrada.

CO₂ FUNCIONES

T.CO ₂ SAVE	Ahorro de CO ₂ del Viaje
------------------------	-------------------------------------

La función CO₂ acumula la cantidad ahorrada de CO₂ de la última operación REINICIAR siempre y cuando la bicicleta esté montada.

T.CO ₂	Ahorro del total CO ₂
-------------------	----------------------------------

El ahorro del total CO₂ siempre y cuando la bicicleta esté andando, el ahorro de CO₂ se puede borrar con la operación Borrar Todo solamente.

CO₂ FUNCIONES

TGO ₂ [1+2]	Ahorro del total CO ₂ (Bicicletas 1+2)
------------------------	---

1. Con esta función, la computadora acumula el total ahorro de CO₂ de las 2 bicicletas Ud. anda montando.
2. La suma de T. CO₂ Bicicleta 1 y T. CO₂ Bicicleta 2 equivale T. CO₂ Bicicleta 1+Bicicleta 2.
3. El total ahorro de CO₂ no se puede borrar con la operación Reiniciar.

OTHERS FUNCTIONS

CLOCK	Tiempo del reloj: alternativas 12H/24H
-------	--

1. Cuando el usuario establece la hora del reloj en el modo de ajuste de datos, hay dos formatos para la opción - 12H y 24H.
2. 12H significa 12 horas. En este formato, desde AM o PM. 24H significa 24 horas.
3. Cuando en el modo de espera, sólo la hora del reloj se visualizará en la pantalla.

CALENDAR	Calendario
----------	------------

1. Calendario por configuración mes/día/año
2. Mostrado automático del formato de día 01.01.2013 ~ 12.31.2099.

UNIT	Selección de Unidad
------	---------------------

Presionar el botón MODO (A) para seleccionar KM/H ó M/H.
Luego presionar el botón SET (D) para guardar la selección.

OTRAS FUNCIONES

WHEELSIZE

Circunferencia

1. Hacer rodar la rueda hasta que el vástago de válvula en el punto más bajo cierre al suelo, luego marcar este punto en el suelo.
2. Medir la distancia entre las marcas en milímetro. Entrar este valor para programar la circunferencia de la rueda. Opción: Obtener un adecuado valor de circunferencia de la tabla.
3. Ajustar la circunferencia de la rueda para programar los datos.
4. La unidad cambiará a la normal operación luego de programar esta circunferencia.

LEVEL

Ajuste de Brillo LCD

4 grados de ajuste de brillo

Para reiniciarlo necesita quitar la computadora del soporte.

Agarrando Botón C para entrar en el modo de programar, agarrando Botón A para encontrar la opción.



Low Battery Indicator

1. Cuando el icono de batería baja "  " aparece en la pantalla, es el momento para obtener una batería nueva.
2. Reemplace la batería por una nueva A.S.A.P. cuando el icono parpadea en la pantalla. De lo contrario, los nuevos datos de algunas funciones no serán almacenadas en la computadora

Detección Automática (Bicicleta 1/Bicicleta 2)

Esta computadora viene diseñada para 2 bicicletas (Ud. podría comprar las piezas para la 2da bicicleta), automáticamente cambiará a Bicicleta 1 ó Bicicleta 2 luego de emparejarlas por separado.


Inicio/Pare Automático

Para preservar la batería, esta computadora automáticamente se apaga y mostrará solamente los datos CLK cuando no se use durante como 15 minutos.


La computadora se prende automáticamente con la bicicleta andando ó presionando el botón.

Recordatorio de mantenimiento


Valor de defecto de mantenimiento



Luego de andar 312.37km por sobre la cuenta de 12.37km.



Reprogramar el aviso al valor de defecto



RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO

1. La función amigable al usuario es para recordarle el mantenimiento de su preciada bicicleta después de pre ajustar la distancia en que desea ser recordado.
2. Muestra el icono del ajuste del recordatorio de mantenimiento

Acerca de la revolución



La función REVOLUCION acumula datos de rotación del pedal desde la última reiniciación, siempre y cuando la bicicleta está siendo montada.


T.TURN

1. La computadora acumula el total de revoluciones del pedal siempre y cuando la bicicleta este corriendo.
2. El valor real es 100 veces el numero en la pantalla (ex. 38 significa 3800 vueltas)
3. La computadora mantendrá estos datos incluso cuando cambie la batería.

T.TURN[1+2]


1. T.TURN[1+2] es la suma del total de revoluciones del pedal de bicicleta 1 y bicicleta 2
2. El valor real es 100 veces el numero en la pantalla (ex. 38 significa 3800 vueltas)
3. La computadora mantendrá estos datos incluso cuando cambie la batería.

Acerca del Límite RPM



1. Un símbolo de marcación de ritmo aparecerá para recordarle que el RPM ha sobrepasado el límite (un beep debe sonar). De esta manera usted puede cambiar a una marcha superior para un paseo más fácil.
2. Para descansar lo usted necesita quitar la computadora del soporte. Busque el icono "Limite RPM" (grupo de cadencia), presione el botón D de por 1 segundo para entrar/salir del modo de ajuste.

Acerca del LAP (VUELTAS) (para Ui35 solamente)



Grupo de datos de vueltas


L01 STW	L01 AVG-S	L01 MAX-S	L01 DST
L01 RTM	L01 AVG-R	L01 MAX-R	L01 TURN
L01 MAX-T	L01 MIN-T	L01 GOZ	

Con la función VUELTAS usted puede tener sus viajes o entrenamientos divididos en varias grabaciones (Hasta 30)

1. Presione C para encontrar el icono LAP (VUELTAS), presione iniciar para grabar la nueva vuelta.
Revisión de vueltas esta solo permitido cuando detiene su paseo.
2. En grupo datos de vueltas
Velocidad (PROMEDIO/MAXIMO/DISTANCIA/TIEMPO DE PASEO)
RPM (PROMEDIO/MAXIMO/REVOLUCION)
3. La grabación de la vuelta 31 cubrirá automáticamente la grabación de la primera vuelta.
4. Para borrar los datos de las vueltas, icono del grupo función de vueltas, presione los botones A y B por 3 segundos.

Reinicio de datos de las vueltas

Los datos de las vueltas pueden ser borrados solo en el icono LAP (modo LAP)



Set de 30 vueltas con datos:

Máxima Velocidad
Promedio Velocidad
Distancia de paseo
tiempo montando la bicicleta en el paseo

Máxima RPM
Promedio RPM
Revolución del pedal en el paseo




Ajuste de Brillo LCD

4 grados de ajuste de brillo

Para reiniciarlo necesita quitar la computadora del soporte.

Presione por 1 segundo el botón D para entrar en el modo de ajuste, busque el AJUSTE DE BRILLO

Ajuste de Brillo LCD




Los 4 niveles de brillo del LCD

CONTRAST	CONTRAST	CONTRAST	CONTRAST
L1	L2	L3	L4


Indicador de Baja Batería

Detección del estatus de la batería (Baterías en la computadora y los transmisores)

Si no cambia la batería en unas pocas horas, la computadora puede seguir funcionando durante unos días. Los datos se muestran como de costumbre, pero los nuevos datos no serán almacenados antes que la batería es cambiada



Reemplazo de la batería



Revise el estado de la batería en el icono BATT

Por favor cambia la batería si el símbolo batería descargada aparece, batería baja detendrá la grabación de datos

【GENERAL】CLOCK / MAINTAIN /

CO2 SAVE / DATE MON

【CADENCE】RPM LIMIT

【SUM DATA】ODOMETER / TRIDETIME

T.TURN / T.CO2 SAVE


ODO [1+2] / TRT [1+2]

T.TURN[1+2] / T.CO2 [1+2]

Unidad principal del cambio de batería

1. Reemplace la batería por una nueva a los pocos días que el símbolo “” aparece.
2. Reemplace con una nueva batería CR2032 y inicialice la unidad principal

Velocidad (RPM) Cambio de batería del transmisor



Cambio de batería de los transmisores de velocidad y RPM

1. El circuito transmisor de patente pendiente está diseñado para reducir el consumo de energía, por favor utilizar una batería de 3V para el transmisor (generalmente una CR2032).
2. Coloque una nueva batería cuando la energía de la batería del transmisor este casi agotada, de lo contrario la potencia de transmisión va a ser muy débil y la visualización de los datos será inestable.
3. Coloque la nueva batería CR2032 con el polo positivo (+) hacia la tapa del censor

Especificaciones

Funciones	Especificaciones
Velocidad actual	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Velocidad promedio	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Velocidad Máxima	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Distancia del paseo	0-999.99 KM/Milla
Odómetro	0-999999 KM/Milla
Total ODO (bicicleta 1 + bicicleta 2)	0-1999999 KM/Milla
Montando la bicicleta en el paseo	00H00M00S-99H59M59S
Tiempo total de montado	00H00M-9999H59M
Tiempo total de montado bicicleta 1 + bicicleta 2	0-19999H59M
Mantenimiento	0-999 KM/Milla
Marcador de velocidad	Comparar con Velocidad Promedio
RPM actual	0-199 RPM
RPM promedio	0-199 RPM
RPM máxima	0-199 RPM
Revolución del pedal en el paseo	0-999999 RPM
Limite RPM	10-199 RPM
Total revolución del pedal	0-999999*100 RPM
Total revolución del pedal bicicleta 1+bicicleta 2	0-1999999*100 RPM
Marcador de Límite RPM	Comparar con Limite RPM
Temperatura corriente	-10 ~ 60°C 14~140°F
Máxima temperatura	-10 ~ 60°C 14~140°F

Funciones	Especificaciones
Mínima Temperatura	-10 ~ 60°C 14~140°F
Ahorro de CO2 del viaje	0-999.99 KG/LB
Ahorro Total de CO2	0-999.99 KG/LB
Ahorro Total de CO2 (Bicicleta 1+Bicicleta 2)	0-999.99 KG/LB
Examen de Datos de Vuelta	
Cronómetro	0H00M00S-99H59M59S
Velocidad(promedio/Máxima)	0-199.9 KM/H 0-120.0 M/H
Distancia de viaje	0-999.99 KM/Milla
Tiempo montando	0H00M00S-99H59M59S
RPM(promedio/máxima)	0-199 RPM
Revolución de pedal	999999 RPM
Ahorro CO2	0-999.99 KG/LB
Temperatura(Máxima/Mínima)	-10 ~ 60°C 14~140°F
Reloj 12/24 H	0H00M00S-23H59M59S/1H00M00S-12H59M59S
Calendario	2013-2099
Selección de unidad	Km , Milla
Circunferencia	0-3999 mm
Ajuste de Brillo LCD	L1~L4
Indicador de baja batería	<2.6V
Detección automática (Bicicleta 1+Bicicleta 2)	
Auto Inicio/Pare	1 prendido, 119 apagado

Solución de problemas

PROBLEMA	COMPROBAR ELEMENTOS	SOLUCION
Sin pantalla	1. ¿Está muerta la batería? 2. ¿Se instaló incorrectamente la batería?	1. Reemplace la batería. 2. Asegúrese de que el polo positivo de la batería apunte hacia la tapa de la batería.
No hay velocidad actual o datos incorrectos	1. ¿El símbolo de velocidad desaparece? 2. ¿Está en la unidad principal de datos de ajuste de la pantalla? 3. ¿Son los contactos entre la unidad principal y el soporte malos? 4. ¿Son las posiciones relativas y la brecha de velocidad del transmisor y el imán correctos? 5. ¿Es la circunferencia correcta?	1. Por favor, presione el botón C por 3 segundos; volverá automáticamente a realizar un escaneo de los transmisores. O refiérase al sensor de emparejamiento p.115. 2. Consulte la unidad principal de datos de ajuste de procedimiento y complete los datos de ajuste. 3. Limpie los contactos. 4. Reajuste la posición y la brecha correctamente. 5. Introduzca el valor correcto.
No hay RPM actual o datos incorrectos	1. ¿El símbolo de RPM desaparece? 2. ¿Es la posición relativa y la brecha entre el transmisor RPM y el imán correctos? 3. ¿Es la distancia de detección demasiado larga o el ángulo de instalación del transmisor RPM incorrectos? 4. ¿Está la batería del transmisor RPM a punto de agotarse? 5. ¿Hay alguna fuente de interferencias fuerte en los alrededores?	1. Por favor, presione el botón C por 3 segundos; volverá automáticamente a realizar un escaneo de los transmisores. O refiérase al sensor de emparejamiento p.115. 2. Reajuste la posición y la brecha correctamente. 3. Ajuste la distancia o el ángulo entre la unidad principal y el transmisor RPM. 4. Repare con una batería nueva. 5. Aléjese de la fuente de interferencia.

Pantalla Irregular		Consulte la “unidad principal de ajuste de datos” e inicialice la unidad principal nuevamente.
LCD esta en negro	¿Ha dejado la unidad principal bajo luz solar directa cuando no se esté montando la bicicleta durante un largo tiempo?	Coloque la unidad principal en la sombra para que vuelva a su estado normal. Ningún efecto adverso en los datos.
La pantalla se muestra lentamente	¿Es la temperatura por debajo de 0°C (32 ° F)?	La unidad volverá a su estado normal cuando suba la temperatura.

Precaución

1. Recuerde que debe prestar atención a la carretera mientras conduce.
2. No desmonte la unidad principal o sus accesorios.
3. Revise la posición relativa y la brecha del sensor, el imán y la unidad principal periódicamente.
4. No utilice disolventes, alcohol o benceno para limpiar la unidad principal o sus accesorios cuando están sucios.
5. No deje la unidad principal expuesta a la luz solar directa cuando no se esté montando la bicicleta.
6. Tenga cuidado con su cinturón de pecho. Lave el cinturón de pecho con espuma, y luego enjuague con agua. Deje que se seque naturalmente. Evite poner el cinturón de pecho en un medio ambiente de alta temperatura o tocar materiales corrosivos como ácidos o álcalis fuertes.
7. La condición física del individuo puede influir en la intensidad de la señal.
8. Evite el uso del ritmo cardíaco cerca de los carros y paradas tranvía, transformadores, subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión de distribución, etc. Dado que la señal de radio se verá afectada bajo el medio ambiente con alta tensión y el campo magnético fuerte.
9. Para garantizar su seguridad, utilice el transmisor de ritmo cardíaco bajo la supervisión de un médico o un entrenador si usted tiene alguna de las siguientes condiciones:
 - a. Enfermedad cardiopulmonar
 - b. Obesidad
 - c. No ha hecho ejercicio durante un largo periodo de tiempo.

Características generales

Temperatura de Operación:	0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
Temperatura de Almacenamiento:	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Sensor & Transmisor:	No-contacto del sensor magnético con transmisores inalámbricos
Tamaños de Tenedor Adecuados:	12 mm - 50 mm (0.5" - 2.0")
Batería:	CR2032
Dimensiones & Peso:	Unidad Principal: 58.6 x 42.6 x 15.6mm / 29.0g Cinta del Pecho: 39.4 x 37.6 x 14.85mm / 15.0g