



EQUIPAMENTOS
DE PANIFICAÇÃO

Prática

EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO

AMASSADEIRA

AE45



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

CARTA AO CLIENTE

Para nós, a sua escolha por um produto Prática é motivo de grande satisfação.

Isso reforça o sentido da nossa missão, que é levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos com o propósito de oferecer condições para o preparo de comida boa, de qualidade e sem desperdício.

Para isso nossos produtos oferecem alta tecnologia e os melhores padrões de qualidade. São desenvolvidos por um time experiente e altamente qualificado e produzidos num parque fabril com os mais avançados processos e equipamentos.

A Prática oferece soluções completas em toda cadeia de preparo de alimentos. Desde produtos para a panificação até todo o universo da gastronomia. Do pré-preparo à conservação, finalização e acabamento. Temos uma ampla linha de máquinas para panificação, equipamentos para ultra-congelamento e conservação e variadas linhas de fornos para panificação, gastronomia e fornos rápidos de finalização, além de uma completa linha de acessórios diversos.

Esperamos que nossos produtos, acessórios e serviços pré e pós venda possam ser valiosas ferramentas para o sucesso de seu negócio e da continuidade da nossa parceria.

Muito obrigado.

Este manual contém todas as informações para você instalar e utilizar seu equipamento de forma correta e obter os melhores resultados de desempenho, qualidade e segurança.

Recomendamos que você leia e siga todas as orientações nele contidas e o mantenha sempre em local adequado para futuras consultas.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	06
IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS USADOS NESSE MANUAL.....	11
ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12.....	12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tabelas de especificações técnicas.....	13
Níveis de ruídos.....	13
Níveis de vibração.....	14
Normas observadas para o projeto.....	14
Etiqueta de identificação.....	14
Visão geral do equipamento.....	15
RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO	
Embalagem.....	16
Transporte.....	16
DIMENSÕES.....	17
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO	
Instalação elétrica.....	18
Operação.....	21
LIMPEZA.....	25
MANUTENÇÃO.....	25
ESQUEMA ELÉTRICO.....	26

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- É de extrema importância que estas instruções de usuário sejam mantidas junto com a máquina para futuras referências. Caso esta máquina seja vendida ou transferida para outro usuário, por favor, certifique-se de que as instruções de usuário sejam entregues de forma que este novo usuário possa se familiarizar com sua operação e com as advertências associadas a ela.
- **Esses avisos são fornecidos para sua segurança e a de outras pessoas. Portanto, pedimos que você os leia cuidadosamente antes de instalar e usar a máquina.**
- Siga as instruções fornecidas para seu uso.
- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo outros tipos de tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis. Acessórios e adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.
- Verifique se a tensão do equipamento está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto e de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.
- Para evitar choques e danos ao equipamento verifique o aterramento da sua rede elétrica.
- Esses equipamentos devem ser usados em aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, hospitais e em empresas comerciais, como padarias, açougues etc., mas não para a produção contínua de alimentos em massa.
- Esta máquina foi projetada exclusivamente para uso profissional.

- É perigoso modificar ou tentar modificar as especificações desta máquina.
- Depois de instalar a máquina, certifique-se de que ela não esteja apoiada no cabo de alimentação.
- Esta máquina deve ser armazenada e usada em uma sala interna, protegida da umidade e do calor.
- Esta máquina deve estar adequadamente iluminada para ser operada.



Sempre desconecte a alimentação elétrica antes de limpar a máquina por dentro ou por fora e ao fazer manutenção.



Esta máquina é pesada. Tome todas as precauções de segurança necessárias ao manuseá-la.



Não jogue água diretamente no equipamento, isso poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.



Não realizar a limpeza do equipamento com jatos de água e ou limpadores a vapor.

RISCOS

- Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários desde que não seja adulterado.
- Caso as proteções e dispositivos de segurança sejam adulterados o usuário fica exposto a riscos como escoriações, contusões, fraturas, distensões, lacerações, cortes, etc.
- A utilização do equipamento para finalidades diferentes daquele ele se destina, acarretará na perda de garantia, possibilidade de quebra de componentes, desgaste pré-maturo e falha nos componentes de segurança podendo causar acidentes.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS


- **Para melhor segurança, atendendo as normas vigentes foram adotadas as seguintes medidas:**
 - *Grades ou tampas monitoradas pelo sistema de segurança para todas as partes móveis que o operador pode ter acesso na operação correta do equipamento;*
 - *Botão de emergência;*
 - *Estrutura aterrada;*
 - *Painel elétrico conforme NR12.*

MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PELOS USUÁRIOS


- Os usuários do equipamento devem ler o manual e seguir todas as orientações do mesmo, principalmente as orientações relacionadas com a segurança.
- Caso o operador observe alguma irregularidade no funcionamento do equipamento que comprometa a segurança, deve-se interromper a utilização do equipamento e acionar a assistência técnica para que os defeitos sejam corrigidos.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- O equipamento possui os seguintes componentes de segurança conforme Nr12:




Chave Geral: *Interrompe o fornecimento de energia elétrica para o equipamento. Possui sistema para travar com um cadeado a chave na posição desligada.*




Botão de emergência: *Permite parar o equipamento em situações de risco.*




Sensor magnético: *Interrompe o funcionamento do equipamento quando o corpo superior é removido.*



Botão de rearme: *Habilita o funcionamento do equipamento quando a situação normal de segurança e operação está estabelecida. Botões de emergência e proteções em posição normal.*



Relé de segurança: *Componente de segurança que monitora os botões de emergência e chaves fim de curso. O relé de segurança libera ou bloqueia o funcionamento do equipamento de acordo com condição desses componentes.*



Contatores: *O circuito de comando de partida e parada do motor do equipamento possui dois contatores com contato positivamente guiados, ligados em série e comandado pelo Relé de segurança.*

VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES DE SEGURANÇA

COMPONENTE	VIDA ÚTIL
Botão de emergência	300 mil manobras
Botão de rearme	3 milhões de manobras
Sensor magnético	10 milhões de manobras
Relé de segurança	10 milhões de manobras
Contatores	1,8 milhões de manobras

PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

- **Em situações de emergência:**
 - *Pressionar o botão de emergência;*
 - *Desligar a chave geral;*
 - *Isolar o local do acidente;*
 - *Prestar os primeiros socorros (quando aplicável);*
 - *Entrar em contato com o serviço de emergência da região.*

IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NESSE MANUAL



PERIGO! AMEAÇA DE RISCO QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE



ALERTA



RISCO DE INCÊNDIO



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO



SÍMBOLO DE ATERRAMENTO



SÍMBOLO DE EQUIPOTENCIAL



RISCO DE CORTE



PERIGO DE CONTATO COM PEÇAS MÓVEIS



DICAS DE USO E INFORMAÇÕES

ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12

- a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador: Capa
- b) tipo, modelo e capacidade: Capítulo – Características técnicas
- c) número de série ou número de identificação e ano de fabricação: Capítulo – Etiqueta de identificação.
- d) normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento: Capítulo - Normas observadas para o projeto.
- e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios: Capítulo – Visão Geral do equipamento.
- f) diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança: Capítulo – Esquema elétrico.
- g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento: Capítulo – Características técnicas.
- h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização: Capítulo – Níveis de ruídos, capítulo - Níveis de vibração e Capítulo – Riscos.
- i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários: Capítulo Medidas de segurança adotadas e capítulo – Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários.
- j) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança: Capítulo – Riscos.
- k) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto: Capítulo – Riscos.
- l) procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança: Capítulo - Operação.
- m) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção: Capítulo – Manutenção.
- n) procedimentos a serem adotados em situações de emergência: Capítulo – procedimentos em situações de emergência.
- o) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a segurança: Capítulo– Características técnicas e capítulo – Vida útil dos componentes de segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo do equipamento: Amassadeira Espiral.

Modelo: esse manual é destinado aos seguintes modelo : **AE45**.

Finalidade: Equipamento destinado a obter uma mistura homogênea para massas alimentícias.

Capacidade:

- 45 kg de massa pronta;
- Reversão do tacho com capacidade de 13 kg.
- Umidade da Massa: Massas com hidratação superior a 50%.
- (*) Não é recomendada a utilização de gelo.
- (**) A utilização de cubos maciços de gelo pode causar danos no equipamento que não são cobertos pela garantia.

Vida útil: A vida útil do equipamento pode variar de 3 a 5 anos baseado na vida útil dos componentes de segurança localizados na **página 10** e de acordo com a utilização.

TABELAS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

DIMENSÕES					
Modelo	Largura	Profundidade	Altura	Peso Líquido	Peso Bruto
AE45	635mm	1085mm	1325mm	368kg	388kg
*DADOS ELÉTRICOS					
Modelo	Potência	Tensão		Corrente	
AE45	7 kW	220 V - Trifásico		21 A	
		380 V - Trifásico		12 A	

**Dados técnicos sujeitos à alteração sem aviso prévio.*

NÍVEIS DE RUÍDOS

- O nível máximo de emissão sonora da amassadeira está em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11201:2010 e, mesmo nas condições mais severas de operação, é inferior a 70 dB(A), mantendo-se abaixo dos limites que caracterizam risco ocupacional, conforme estabelecido pela NR 15.

NÍVEIS DE VIBRAÇÃO


Este equipamento foi projetado para minimizar a geração e a transmissão de vibrações. Após avaliação técnica, conclui-se que não há riscos significativos relacionados à vibração decorrentes da operação normal da amassadeira espiral.

NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO


O equipamento foi concebido visando a garantia de operação segura e em conformidade com as seguintes disposições regulamentadoras e normativas:

- *Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (especialmente NR-10, NR-12 e NR-15).*
- *Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis (ABNT NBR), conforme as disposições específicas para segurança de máquinas e equipamentos, incluindo requisitos de higiene para máquinas alimentícias.*
- *Normas Técnicas Internacionais (ISO e IEC), na ausência ou inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras.*
- *Normas Técnicas internacionalmente aceitas (principalmente as normas da Comunidade Europeia – EN), utilizadas como subsídio técnico complementar, na ausência de normas nacionais ou internacionais específicas.*
- *O projeto observa as orientações vigentes da NR 12, incluindo suas atualizações, garantindo a segurança na operação e manutenção do equipamento.*

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO



VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO




1. Painel de Operações;
2. Botão de Emergência;
3. Botão de Rearme;
4. Chave Programação / Comando auxiliar;
5. Botão Liga/Desliga;
6. Chave Velocidade 1/2;
7. Botão reversão do tacho;
8. Grade de Segurança;
9. Tacho;
10. Pé para apoio/nivelamento.

RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO

- Ao receber o produto certifique-se que o mesmo não sofreu nenhum dano proveniente do transporte, tais como:
 - Amassados;
 - Riscos na pintura;
 - Quebra de peças;
 - Falta de peças;
 - Violação da embalagem.
- **Observação:** Em caso de ocorrência de alguns desses casos entre em contato com a Prática.

EMBALAGEM

O equipamento é embalado em plástico bolha e caixa de madeira. Utilize ferramentas adequadas para desembalar o equipamento.



Desembalando a AE45


TRANSPORTE

- Use sempre um equipamento de transporte adequado ao peso do produto.


DIMENSÕES

OBS.: COTAS EM MILÍMETROS (mm)


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- É responsabilidade do cliente a preparação das instalações prediais para a instalação do equipamento.
- O equipamento deve ser instalado em uma superfície plana horizontal e desprovido de barreiras.
- **Importante:** Evite instalar a máquina em lugares extremamente sujos, exposta diretamente aos raios solares, próximo a equipamentos que espirram gorduras, ou que sofrem grande variação de temperatura.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Sempre seguir as recomendações de instalação do manual de instruções ou da ficha técnica do produto. Essa ficha é enviada por e-mail no ato da aprovação do pedido, ela também está disponível em nosso site (www.praticabr.com), em caso de dúvidas entre em contato com a Assistência Técnica Prática: 35 3449 1200 – Opção 3.



- *O aterramento do equipamento é obrigatório.*
 - *Não molhe o fio de força ou a tomada.*
 - *Mantenha o cabo de força longe de superfícies aquecidas.*
 - *Se o cabo de força for danificado, ele deverá ser trocado apenas por técnicos autorizados, a fim de evitar riscos.*
 - *Somente técnicos autorizados devem abrir o painel do equipamento.*
- O equipamento deve ser conectado em uma rede elétrica adequada.
 - Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, verifique na etiqueta de identificação se a tensão elétrica do equipamento está de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.
 - Deve ser providenciado um disjuntor individual para o equipamento. A especificação do disjuntor deve ser de acordo com a corrente elétrica informada na etiqueta de identificação.
 - Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede elétrica.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede elétrica:



1- Plugue industrial;
2- Tomada industrial.
O plugue e a tomada industrial não acompanham o equipamento.

- O aterramento é obrigatório. Em caso de danos a terceiros e ou danos ao equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam negligencia pelo não cumprimento da norma.

Ponto equipotencial:


- **Observação:** o equipamento possui um conector de interligação para outros equipamentos. Esse conector visa manter diversos equipamentos com o mesmo potencial elétrico. Não sendo necessariamente o terra de uma ligação local. Esse conector está localizado na parte traseira do equipamento é identificado com o símbolo ao lado:



CUIDADO

- Use apenas o cabo elétrico que acompanha a máquina;
- Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobre carga;
- Ao desarmar o disjuntor, sempre desligue a chave geral da máquina;
- Não permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a força ou enrolado de forma apertada;
- Não exponha o cabo ao calor; Risco de Incêndio;
- Desconecte o cabo elétrico, caso não pretenda utilizar a máquina por um longo período;
- A manutenção ou troca do cabo de alimentação deverá ser feita por um técnico autorizado.

- Após conectar à corrente elétrica, observar o sentido da rotação do batedor.



- Se o sentido estiver errado, devem-se trocar duas fases de posição no plugue do equipamento.
- **Atenção:** Esse procedimento deve ser feito por um profissional qualificado e com o equipamento desconectado da tomada.


OPERAÇÃO

- Para a utilização do equipamento com segurança o operador deve seguir todas as orientações desse manual.
- Os usuários devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar o equipamento. Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo outros tipos de tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis.
- Acessórios e adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.
- **Esse equipamento possui duas alternativas de comando. Comando através do painel eletrônico de operação ou operação manual pelo botão Liga/Desliga.**
- **Na operação pelo painel eletrônico e na operação manual o operador tem a opção de selecionar duas velocidades e no painel eletrônico tem a opção de controlar o tempo da operação.**



1. Chave de seleção Programação e Comando auxiliar: Permite a seleção do modo de controle através da placa eletrônica ou através dos botões LIGA/DESLIGA e VELOCIDADE.

2. Programação: Painel eletrônico com programação de tempo para as velocidades.



A. V1: Display que indica o tempo programado em velocidade 1.

B. V2: Display que indica o tempo programado em velocidade 2.

C. Led rearme: Indica que a necessidade de rearmar o equipamento após rearmar o equipamento é necessário pressionar a tecla início novamente para o equipamento entrar em operação.

D. Tecla seta para cima e para baixo V1: Permite aumentar e diminuir o tempo programado para a velocidade 1 quando em modo automático.

E. Tecla iniciar / pausa e parada: Inicia, pausa ou para o processo.

F. Tecla pulso do tacho: Permite girar o tacho para facilitar a retirada de massa.

G. Tecla seta para cima e para baixo V2: Permite aumentar e diminuir o tempo programado para a velocidade V2 quando em modo automático.

3. Botão Liga/Desliga: Liga e desliga o equipamento quando a chave de seleção Programação está em Comando auxiliar.

4. Chave de Seleção Velocidade: Permite selecionar primeira ou segunda velocidade quando a chave de seleção Programação está em Comando auxiliar.

5. Botão de Reversão do tacho: Na velocidade 1 permite inverter o sentido de giro do tacho (quando o Led estiver ligado indica que o sentido de giro do tacho está invertido).


(*) Não é recomendado a reversão com a capacidade excedida pois pode causar danos ao equipamento.

6. Botão de Emergência: Quando acionado interrompe imediatamente o funcionamento do equipamento.

7. Botão Rearme: Habilita o funcionamento do equipamento quando a situação normal de segurança e operação está estabelecida.

PARADA DE EMERGÊNCIA

- As amassadeiras possuem o botão de emergência e a grade de proteção monitorados pelo sistema de segurança. Sempre que eles são acionados, o sistema de segurança faz com que o equipamento pare em menos de 1 segundo.
- Para voltar a operar o equipamento é necessário reestabelecer as condições normais de operação (botão de emergência liberado, grade abaixada) e depois rearmar o sistema pressionando o botão de rearme.
- O botão de emergência não deve ser utilizado para parar o equipamento em situações normais, apenas em situações de emergência.
- O botão de emergência quando está pressionado fica mais baixo do que quando ele está liberado.



Para liberar o botão de emergência gire-o no sentido horário. Alguns modelos de botões de emergência, já vem com a indicação do sentido de giro para liberá-lo.



**Sentido de giro para liberar
o botão de emergência**

LIMPEZA

- **IMPORTANTE:** Antes de iniciar a limpeza do equipamento desligue a chave geral e desconecte a plugue da tomada.

INSTRUÇÕES

- Limpe diariamente as superfícies do equipamento utilizando pano úmido com sabão neutro;
- Não utilize esponja de aço, objetos metálicos e produtos corrosivos para não danificar a pintura do equipamento ou as partes de inox;
- Não jogue água diretamente no equipamento, isso poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança;

MANUTENÇÃO

- Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção do equipamento desligue a chave geral e desconecte a plugue da tomada.
- Observe diariamente o funcionamento dos componentes de segurança conforme **página 10**.
- Observe diariamente se o equipamento apresenta ruídos anormais e se o funcionamento está correto.
- Caso o equipamento apresente algum defeito, a assistência técnica da Prática deve ser acionada.
- Toda manutenção deve ser feita por um técnico autorizado da Prática.

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA.

O operador do equipamento deve ser orientado a verificar diariamente o sistema de segurança antes de iniciar o trabalho. Para isso o operador deve:

- *Verificar se a grade de proteção e o botão de emergência estão em condições normais de segurança, apertar o botão de rearme e ligar o equipamento. O equipamento deve ligar normalmente.*
- *Durante o funcionamento, abrir a grade de segurança e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, fechar novamente a grade, pressionar o botão de rearme e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.*
- *Durante o funcionamento, pressionar o botão de emergência e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, liberar o botão de emergência, pressionar o botão de rearme e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.*

ESQUEMA ELÉTRICO


Esquema elétrico AE45 G2

PRÁTICA

Rodovia BR 459 km 101,
Lot. Ipiranga, Pouso Alegre
CEP 37556-140
Tel. 55 35 3449 1200
www.praticabr.com


Potência Total:	7 Kw
Tensão:	220V / 380V
Corrente Total:	21A / 12A
Frequência:	50Hz / 60Hz
Projetista:	Daniel Israel
Data:	02/02/2026


Revisão	Alteração	Data	Projetista	Aprovação
01	RAE M0033/25 - CORRECOES RPI M001-25-AE45	16/07/2025	Daniel Israel	Anderson
02	RAE M0044/25 - INCLUSAO DOS CÓDIGOS DA MONTAGEM DO PAINEL E ALTERAR ANILHA 46 e 47	30/07/2025	Daniel Israel	Anderson
03	RAE M0048/25 - INCLUSAO DO CHICOTE DE FECHAMENTO DO MOTOR	06/08/2025	Daniel Israel	Anderson
04	RAE M0096/25 - INSERIR O PARAMETRO P297 FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO NO ESQUEMA ELÉTRICO	16/10/2025	Daniel Israel	Anderson
05	RAE M0008/26 - ATUALIZAÇÃO CHICOTE FECHAMENTO DO MOTOR DO TACHO	02/02/2026	Daniel Israel	Anderson




INDICAR		2 / 9	
AUTORIZAÇÃO		REVISÃO	
PROJEÇÃO		05	
NOME		DATA	
FUNÇÃO		ASSINATURA	
PROJEÇÃO		REVISÃO	

Esquema elétrico AE45 GZ






Prática
 ESCOLA: Esquema elétrico AE45 G2
 Nº: 1/1
 DATA: 10/05/2024
 TURNO: 1º ANO
 PROFESSOR: []
 ALUNO: []




RELÉ DE SEGURANÇA WEG

RELÉ DE SEGURANÇA ACE SCHMERSAL

Associação		Projeto
Esquema elétrico A/E45 GZ		3 / 9
Prática	Nome	Resposta
Indústria	Local	Resposta
Projeto	Assinatura	Resposta
Projeto	Assinatura	Resposta





Associação		Edição
Prítica		9 / 9
Esquema elétrico A1E45 GZ		
INDUSTRIAL	NOME	DATA
PROJETO	LOCAL	INDUSTRIAL
PROJETO	PROJETO	PROJETO

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(preencha para facilitar as chamadas técnicas)

MODELO: _____ VOLTAGEM: _____

Nº SÉRIE: _____ REVENDEDOR: _____

Nº NOTA FISCAL: _____ DATA COMPRA: _____

AE45 - PORTUGUÊS
CÓDIGO - 760643
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
ABRIL 2026 - REVISÃO 07



EQUIPAMENTOS
DE PANIFICAÇÃO

PRÁTICA

Rodovia BR 459, Km 101 S/N
37.556-140, Pouso Alegre - MG
Telefone: +55 35 3449-1200
pratica@praticabr.com