





SER.CA SRL


1 TIPOLOGIA DI RETI CHE COMPONGONO IL GABBIONE




1. Fondo




2. Sponda liscia



3. Sponda ganci




4. Coperchio






2 FASI DI MONTAGGIO

1. Posizionare il fondo, 2 sponde lisce e 2 sponde ganci come da foto, tenendo i fili lunghi del fondo sopra.





2. Agganciare la sponda liscia al fondo






3. Aiutarsi con un martello per chiudere due/tre ganci dalle sponde al fondo







4. Ripetere le operazioni 2 e 3 per le altre tre sponde




5. Sollevare le 2 sponde lisce fino a farle appoggiare l'una all'altra



6. Sollevare le 2 sponde con ganci




7. Aprire le due sponde lisce così da farle incastrare nelle sponde ganci



8. Con l'ausilio di una pinza chiudere due ganci, è sufficiente chiudere il primo ed il quarto gancio di ogni sponda.





9. Preparare ora i tiranti in dotazione:

- 10 Tiranti D.6.8 mm, LG. 100 cm




- 4 Tiranti D.5.8 mm, LG. 200 cm




- 6 Tiranti D.5.8 mm, LG. 60 cm




10. Inserire i 6 tiranti da 60cm in diagonale tra la sponda liscia e il fondo (3 per sponda).







11. Inserire ora i primi 5 tiranti da 100cm.




12. Inserire tutti i restanti tiranti come da scheda allegata, stando attenti di mettere sempre i tiranti da 200cm sopra quelli da 100cm.






13. Dopo aver riempito la gabbia, agganciare il coperchio, alla sponda liscia.
 Come fatto per il punto 3, chiudere due/tre ganci.



14. Chiudere il coperchio



15. Piegare verso l'interno tutti i ganci a 90° del coperchio.

